РЕМОНТ ИМПОРТНЫХ ТЕЛЕВИЗОРОВ

Издание 2-е, переработанное и дополненное

Москва СОЛОН-Пресс 2003

Серия «Ремонт», выпуск 7

Родин А. В., Тюнин Н. А.

P60

Ремонт импортных телевизоров. — М.: СОЛОН-Пресс, 2003. — 224 с.: ил. — (Серия «Ремонт»)

ISBN 5-98003-047-6

В предлагаемой книге рассмотрены современные зарубежные телевизоры японских, корейских и европейских фирм-производителей SONY, MATSUSHITA, JVC, AKAI, FUNAI, TOSHIBA, SUPRA, SAMSUNG, SHARP, GOLD STAR. В книгу вошли описания моделей телевизоров, пользующихся в настоящее время в России и странах СНГ наибольшим покупательским спросом.

Даны рекомендации по методам поиска и устранению неисправностей каждой модели. Схемы всех моделей высокого качества с пояснениями их размещения.

Книга предназначена для специалистов по ремонту телевизоров зарубежных фирм и для радиолюбителей, интересующихся телевизионной техникой.

УДК 621.397 ББК 32.94-5

Эту книгу можно заказать по почте (наложенным платежом — стоимость 198 руб.) двумя способами:

- 1) выслать почтовую открытку или письмо по адресу: 123242, Москва, а/я 20;
- 2) передать заказ по электронной почте (e-mail) по адресу: magazin@solon-r.ru.

Необходимо написать полный адрес, по которому выслать книги.

Обязательно указывать индекс и Ф. И. О. получателя!

При наличии — указать телефон, по которому с вами можно связаться, и адрес электронной почты (E-mail).

Цена действительна до 15 апреля 2003 г.

Вы можете в любое время получить свежий каталог издательства «СОЛОН-Пресс» по **Интернету**, послав пустое письмо на робот-автоответчик по адресу

katalog@solon-r.ru,

а также подписаться на рассылку новостей о новых книгах издательства, послав письмо по адресу

news@solon-r.ru

с текстом «SUBSCRIBE» (без кавычек) в теле письма.

ТЕЛЕВИЗОР АКАІ

Модель СТ2005Е

1. Неисправности блока питания

1.1. Телевизор не включается, перегорает сетевой предохранитель F901

Возможные причины

- неисправны элементы системы размагничивания: ТН901, L902;
- неисправны элементы сетевого фильтра: С902, С904, L901;
- неисправны элементы выпрямителя: DD901, C907, C908;
- неисправен ключевой транзистор Q904, его внешние элементы;
- неисправен Т901 (короткое замыкание обмотки 1 2).

Способ устранения

Отключить телевизор от сети, омметром проверить указанные выше элементы, трансформатор Т901 проверить на короткозамкнутые витки.

1.2. Предохранитель F901 исправен, телевизор не включается

Возможные причины

- обрыв обмоток L901, T901 (обмотка 1 2), неисправны R914, R901;
- неисправен ключевой транзистор Q904, окружающие его элементы;
- неисправны элементы схемы дежурного режима: RLY901, Q611, IC601.

Способ устранения

Включить телевизор, проверить наличие напряжения 266 В на коллекторе Q904. Если напряжения нет — проверить исправность элементов L901, Т901 (1 — 2), а также R901, R914. Если питание на коллекторе Q904 есть, проверить наличие импульсов на базе Q904, при отсутствии которых проверить работоспособность схемы управления на транзисторах Q901, Q902, Q903. Кроме того, возможен обрыв обмотки 11 — 12 Т901. Если схема управления работает и на выходе блока питания есть напряжение +26 В (контакт 3 СN904) — проверить работу схемы управления подачей напряжения +112 В на блок строчной развертки. Высоким уровнем с вывода 22 IC601 транзистор Q611 должен открываться, обмотка RLY901 оказывается включена между +16 В и корпусом. Тем самым через контакты реле RLY901 напряжение +112 В поступает на питание блока строчной развертки.

1.3. Выходные напряжения +16 В и +112 В с блока питания значительно больше или меньше нормы и не регулируются потенциометром VR901

Возможные причины

• неисправны элементы Q901, ZD901, ZD902, обрыв R903, R904.

Способ устранения

Проверить указанные элементы.

2. Неисправности блока управления, ПДУ, тюнера

2.1. Телевизор не включается

Возможные причины

- неисправен стабилизатор +5 В (Q601, Z601), элементы схемы сброса IC601 (Q614, Q617, ZD602);
- неисправен резонатор X601;
- неисправна микросхема IC601.

Способ устранения

Включить телевизор, проверить питание на IC601 (+5 В на выводе 42). Если +5 В отсутствует — проверить работу стабилизатора на +5 В на транзисторе Q601 (коллектор — +16 В, эмиттер — +5 В, база — +5 В, определить неисправный элемент стабилизатора и заменить. Далее следует убедиться в работоспособности схемы сброса (Q614, Q617, ZD602).

После включения телевизора на выводе 33 IC601 короткое время удерживается 0 В, затем появляется +5 В. Убедиться в работоспособности схемы переключения телевизора в рабочий/дежурный режимы: после включения телевизора микросхема IC601 должна формировать высокий уровень на выводе 22. Если этого нет — IC601 неисправна.

2.2. Телевизор не управляется с ПДУ

Возможные причины

- неисправен ПДУ;
- неисправен фотоприемник ОРТ601;
- неисправна микросхема IC601.

Способ устранения

Установить исправные батарейки в ПДУ. вводить команду с пульта. На коллекторе Q701 должны быть импульсы амплитудой 2 — 3 В. Если их нет — проверить работоспособность резонатора CF701 и наличие импульсов на выводе 5 IC701. Если их нет — IC701 неисправна. Если импульсы есть — проверить заменой Q701, LED701.

В случае, если ПДУ работает. на выходе фотоприемника телевизора (вывод 1 ОРТ601) должны быть те же пачки импульсов. Если их нет — неисправен ОРТ601, если есть — неисправна IC601.

2.3. Не отображается служебная информация на экране телевизора

Возможные причины

- неисправна микросхема (С601;
- неисправны транзисторы Q306, Q307.

Способ устранения

Включить телевизор в режим отображения служебной информации (например, регулировка громкости), проверить наличие видеосигналов на выводах 23, 24 микросхемы IC601. Если они отсутствуют — неисправна IC601. В противном случае следует проверить исправность Q306. Q307.

2.4. Телевизор не принимает программы на одном или на всех поддиапазонах

Возможные причины

- неисправна микросхема IC601;
- неисправна схема формирования напряжения настройки;
- неисправны элементы схемы выбора поддиапазона,
- неисправен тюнер.

Способ устранения

Включить телевизор в режим автоматической настройки на программы и проверить наличие коротких импульсов на выводе 1 IC601 и изменение уровней сигналов на выводах 6, 7 IC601 при переходе с одного поддиапазона на другой. Если эти сигналы в наличии — IC601 исправна

Проверить работу формирователя напряжения настройки напряжение на контакте 2 тюнера должно изменяться с +30 B до +0,5 B. Если этого нет — проверить исправность элементов стабилизатора +35 B ZD101, Q101.

Далее следует проверить работу схемы выбора поддиапазона на элементах Q607, Q608, Q610, Q612, D607 — D609 При выборе поддиапазона на соответствующих выводах (1, 3, 5) тюнера должно появляться напряжение +12 В. Если этого нет — проверить указанные элементы, определить неисправный и заменить.

В случае, если все сигналы есть, а неисправность не устранена — проверить заменой тюнер.

2.5. Не работает регулировка громкости

Возможные причины

- неисправна микросхема IC601;
- неисправен Q602;
- неисправны IC201, C210.

Способ устранения

В режиме регулировки громкости на выводе 2 IC601, должны появиться короткие импульсы отрицательной полярности. Если они есть — IC601 исправна. Транзистор Q602 должен приоткрываться, и на выводе 7 микросхемы IC201 потенциал плавно изменяется с высокого на низкий. Если на выводе 7 IC201 при регулировке громкости потенциал плавно изменяется от 0 до 5 В, а громкость звука не изменяется — заменить IC201.

2.6. Не сохраняется служебная информация (частота настройки, уровни громкости, насыщенности и т.д.)

Возможные причины

- неисправна микросхема IC601;
- неисправна микросхема IC602.

Способ устранения

Регулировать, например, яркость, проверить наличие сигналов управления $\overline{\text{CS}}$, $\overline{\text{CLK}}$ и данных D1, D0 на выводах 8, 10, 11, 12 IC601. Если указанные сигналы есть — IC601 исправна. IC602 проверить заменой.

2.7. Не работает регулировка яркости, контрастности, насыщенности

Возможные причины

- неисправна микросхема IC601;
- неисправна микросхема IC602.

Способ устранения

Выполнять соответствующую регулировку и проверить наличие импульсов на выводах 3, 4, 5 !С601. Если сигналы есть — !С601 исправна. Далее следует проверить поступление соответствующих сигналов на блок цветности и видеопроцессор:

- контрастность: вывод 3 !С601 Q308 вывод 10 !С302 вывод 7 !С301;
- яркость: вывод 4 IC601 вывод 4 IC301;
- насыщенность: вывод 5 IC601 вывод 22 IC302.

Если указанные сигналы поступают, а результата нет — заменить соответствующую микросхему.

2.8. Не работает одна или несколько кнопок на панели управления телевизора

Возможные причины

- неисправна соответствующая кнопка;
- неисправен один из диодов D601 D604;
- обрыв резисторов R608, R612, R613, R614;
- неисправна микросхема IC601.

Способ устранения

Омметром на выключенном телевизоре проверить работоспособность кнопок, диодов и резисторов. Если они исправны — проверить заменой IC601.

2.9. Не работает НЧ-вход/выход

Возможные причины

неисправны элементы IC601, Q615, IC102.

Способ устранения

Включить телевизор в режим приема с НЧ-входа, на выводе 37 IC601 должен появиться низкий уровень. Если этого нет — IC601 неисправна. Этим уровнем транзистор Q615 закрывается и открывает

транзистор Q111. Потенциал 0 В поступает на выводы 12, 13 IC102 — переключателя AV/TV. Если это выполняется, а приема с НЧ-входа нет — неисправна IC102.

3. Неисправности блока строчной развертки, задающего генератора строчной развертки

3.1. Телевизор не включается, нет растра

Возможные причины

- неиспрана микросхема IC101;
- нарушена цепь питания Q403 (обрыв обмотки 10—9 T404, обрыв R917);
- неисправны Q402, Q403, T403.

Способ устранения

Включить телевизор, проверить наличие ССИ на выводе 17 IC101 (осц. 2). Если сигнал отсутствует — неисправна IC101. Далее проверить наличие +110 В на коллекторе Q403. Если напряжения нет — проверить на обрыв обмотку 9—10 T404, а также R917. Если импульсы запуска отсутствуют на базе Q404, проверить работу каскада на Q402, T403 (осц. 15). Если импульсы запуска есть, а на коллекторе Q403 сигналы отсутствуют (осц. 20), проверить заменой C433, C434, C442. Если результата нет — заменить T404.

3.2. На экране вертикальная полоса, звук есть

Возможные причины

- обрыв строчной ОС, нет контакта в разъеме CN403;
- неисправен конденсатор С427.

Способ устранения

Проверить омметром строчную ОС, а также наличие контакта в разъеме CN403. Конденсатор C427 проверить заменой.

3.3. На экране горизонтальная полоса

Возможные причины

• неисправны элементы выпрямителя канала +24 В: T404, D412, C431, C430.

Способ устранения

Если +24 В отсутствует на выводе 6 IC402 — проверить обмотку 4—6 Т404 на обрыв. Если она исправна — проверить элементы D412, C430, C431.

3.4. Есть звук, высокое напряжение, изображение отсутствует

Возможные причины

- неисправен выпрямитель канала +189 В;
- нет питания накала кинескопа.

Способ устранения

Проверить наличие напряжений накала и +189 В на разъеме CN404 (контакт 1, 3). Если одно из напряжений отсутствует — проверить исправность обмоток Т404 (выводы 5, 6 — накал, выводы 8, 9 — +189 В). Если обмотки целы, а напряжение +189 В отсутствует — проверить D414, C438.

3.5. Нарушение линейности по горизонтали, изображение смещено вправо (влево)

Возможные причины

- изменение параметров элементов блока строчной развертки;
- неисправна микросхема IC101.

Способ устранения

Попытаться регулятором L404 добиться восстановления линейности. Если результата нет — последовательно заменить элементы: C427, C433, C434, C442. В случае смещения изображения влево

(вправо) потенциометрами VR106, VR103 убрать смещение. Если результата нет — скорее всего, неисправна микросхема IC101.

4. Неисправности блока кадровой развертки, задающего генератора кадровой развертки

4.1. На экране горизонтальная полоса

Возможные причины

- неисправен задающий генератор кадровой развертки ІС101;
- обрыв кадровой ОС, неконтакт в СN403;
- обрыв C425;
- неисправна микросхема IC402.

Способ устранения

Включить телевизор, проверить наличие КСИ на выводе 26 ІС101 (осц. 10). Если сигнал отсутствует — заменить ІС101. Далее проверить омметром наличие контакта в разъеме СN403 и исправность кадровой ОС. Если сигнал на выводе 2 ІС402 (осц. 8) отсутствует — проверить ІС402 заменой.

4.2. "Завороты" на верхней или нижней части изображения (искажения по вертикали)

Возможные причины

- обрыв, утечка конденсаторов С420, С423, С424, С425;
- неисправна микросхема IC402.

Способ устранения

Проверить заменой указанные конденсаторы. Если результата нет — заменить IC402.

4.3. Нет кадровой синхронизации

Возможные причины

неисправна микросхема IC101.

Способ устранения

Потенциометрами VR103, VR106 попытаться добиться устойчивой синхронизации. В противном случае заменить IC101.

5. Неисправности блока цветности, видеопроцессора, платы кинескопа

5.1. Нет цветного изображения при приеме в системе SECAM

Возможные причины

- неисправны элементы окружения IC302;
- неисправна микросхема IC302.

Способ устранения

Установить регулировку насыщенности в максимальное положение, проверить наличие сигнала цветности на выводе 15 IC302 (осц. 14). Если сигнала цветности нет — возможно, неисправен один из транзисторов усилителя видеосигнала Q112, Q113, Q114. Далее следует проверить наличие двухуровнего импульса на выводе 18 IC302 (осц. 7), импульсов на выводе 26 IC302 (осц. 11), исправность контуров Т302 — Т305, линии задержки DL302. Если все указанные сигналы в наличии, а цветное изображение отсутствует — заменить IC302.

5.2. Нет цветного изображения в системе PAL

Возможные причины

- неисправны элементы окружения микросхемы IC301;
- неисправна микросхема IC301;

неисправна микросхема IC302.

Способ устранения

Установить регулятор насыщенности в максимальное положение, проверить наличие сигнала цветности на выводе 11 IC301 (осц. 16), стробирующего сигнала на выводе 23 IC301 (осц. 7), наличие задержанного сигнала на выводе 25 IC301. Если один из сигналов отсутствует — проверить элементы соответствующего тракта. Если вышеперечисленные сигналы есть, то на выводах 26, 27 IC301 должны быть цветоразностные сигналы R-Y, B-Y. Если их нет — заменить IC301. Далее следует проверить прохождение сигналов R-Y, B-Y через видеопроцессор IC302, на выходе которого формируются сигналы основных цветов R, G, B (выводы 5, 4, 3 IC302, осц. 18, 19, 17). При отсутствии одного из выходных сигналов — заменить микросхему IC302.

5.3. На экране отсутствует один из основных цветов

Возможные причины

- неисправна микросхема IC302;
- неисправен видеоусилитель на панели кинескопа;
- неисправен кинескоп (потеря эмиссии).

Способ устранения

Проверить наличие сигналов R, G, B на выводах 5, 4, 3 IC302. Если один из сигналов отсутствует — заменить IC301. Далее проверить прохождение сигналов R, G, B через соединитель CN302 на панель кинескопа. На коллекторах Q503 — Q505 должны быть сигналы амплитудой около +80 В. Если один из сигналов отсутствует или амплитуда мала, проверить соответствующий транзистор (заменой), окружающие его элементы. Если сигналы в норме, а один из цветов отсутствует — возможно, неисправен кинескоп.

5.4. Нарушен баланс белого

Возможные причины

• изменение параметров видеоусилителей на панели кинескопа, старение кинескопа.

Способ устранения

Регуляторами VR501, VR502, VR504 добиться баланса белого в темном, а регулировкой VR503, VR505 баланса белого в светлом. Если регулировкой не удается восстановить баланс белого, скорее всего требуется замена кинескопа.

5.5. В режиме отображения служебной информации отсутствует один из цветов, красный или зеленый

Возможные причины

неисправны транзисторы Q501, Q502 на плате кинескопа.

Способ устранения

Проверить работу схемы на транзисторах Q501, Q502, определить неисправный транзистор и заменить.

6. Неисправности радиоканала, НЧ-входа/выхода, R, G, B входа, усилителя мощности НЧ

6.1. Звук, изображение отсутствуют

Возможные причины

- неисправен тюнер;
- неисправен видеоусилитель на Q107, фильтр SA101;
- неисправна микросхема IC101.

Способ устранения

Проверить тюнер заменой, аналогично проверить элементы Q107, SA101. На выводе 5 IC101 должен быть видеосигнал (осц. 4). Если его нет — IC101 неисправна.

6.2. Звук есть, изображение отсутствует

Возможные причины

- неисправны элементы Q112, IC102;
- неисправен видеоусилитель на транзисторах Q113, Q114.

Способ устранения

Проверить прохождение видеосигнала по цепи: вывод 5 IC101 — Q112 — вывод 1 IC102 — выводы 2, 3 IC102 — Q113, Q114. Определить неисправный элемент и заменить.

6.3. Изображение есть, звук отсутствует

Возможные причины

- неисправна плата обработки звукового сигнала (звуковой конвертер);
- неисправна микросхема IC101;
- неисправен переключатель AV/TV IC102;
- неисправен усилитель мощности НЧ ІС201, один из динамиков.

Способ устранения

Проверить прохождение звукового сигнала по цепи: вывод 7 IC101 — контакт 3 CN801, CN901 — CF802 — CF801 — вывод 5 IC801 — вывод 7 IC801 — CF803 — Q701 — контакт 2 CN801, CN901 — выводы 5, 11 IC101— вывод 11 IC102 — выводы 9, 10 IC201 — вывод 2 IC201 — SP0 — SP1 — корпус.

6.4. Отсутствует выходной видеосигнал на разъеме SCART (видеовыход)

Возможные причины

неисправен видеоусилитель на Q203.

Способ устранения

Проверить работу каскада на Q203.

6.5. Отсутствует звуковой сигнал на разъеме SCART

Возможные причины

• неисправен повторитель на Q102.

Способ устранения

Проверить работу повторителя на Q102.

6.6. Не проходит входной видеосигнал с разъема SCART

Возможные причины

• неисправен усилитель на Q105.

Способ устранения

Проверить прохождение видеосигнала по цепи: контакт 20 разъема SCART — Q105 — D102 — Q204 — вывод 1 микросхемы IC102.


6.7. Нет звука с разъема SCART


Возможные причины


• неисправна микросхема IC102.

Способ устранения


Проверить поступление звукового сигнала с контакта 2(6) разъема SCART на вывод 8 микросхемы IC102. Если сигнал есть — неисправна микросхема IC102.










Принципиальная схема (начало)









Осциллограммы сигналов в контрольных точках схемы

ТЕЛЕВИЗОР FUNAI

Модели 14 МК8, 20 МК8, 21 МК8

1. Неисправности блока питания

1.1. Перегорает сетевой предохранитель F601

- Неисправен сетевой фильтр, выпрямитель, система размагничивания
 - ⋄ отключить L601 от разъема CN601; если при повторном включении телевизора F601 опять перегорит — неисправны L601 или PT601;
 - ⋄ отключить плюсовой вывод конденсатора C602 от элементов ключевого преобразователя (Т601, R611 и т.д.). Проверить последовательно элементы: C601, T602, R601, D603 — D606, C603 — C606, C607, R607.
- Неисправна схема ключевого преобразователя
 - ⋄ проверить последовательно: Q605, D611, C612, Q601, IC601, проверить T601 (см. приложение).

1.2. Телевизор не включается, блок питания не работает, предохранитель F601 исправен

Проверить последовательно: Q605, Q601, R6120, R626, R627, R628, D612, D619, D618, D611, D615, D616, Q604; C608, C612, C620, C611, R614, BC601.

Если данная проверка ни к чему не привела — проверить на номинальное значение все резисторы и конденсаторы. Также проверить T601 (см. приложение).

1.3. Блок питания переходит в режим защиты (отсутствуют все вторичные напряжения)

- Неисправны элементы системы защиты
 - ⋄ проверить элементы Q605, Q604, Q603, IC601, Q621, Q622, Q623, D628.
- Неисправны вторичные выпрямители блока питания
 - ◊ проверить элементы вторичных выпрямителей каналов:
 - канал +112 B: D621; C623, D627;
 - канал +27 В: D624, C631;
 - канал +18 В: D623, C629;
 - канал +12 В: C625, D622, D623, D631, C622, Q625, C631.

1.4. Короткое замыкание в нагрузках блока питания

Проверить и устранить короткое замыкание.

2. Неисправности блока управления

2.1. Телевизор не включается

Проконтролировать наличие +5 В (деж.) на выводе 42 IC101. Проверить при включенном телевизоре наличие сигнала POWER на выводе 20 IC101, а вместе с ним и работу Q103, D111 (STAND-BY), запуск БП из дежурного состояния в активное через Q105, Q104, Q101, Q102. При включенном телевизоре открываются Q105, Q104, и шунтировать R110, тем самым на Q101 поступает напряжение +27 В. На Q102 формируется сигнал RESET, который приходит на вывод 33 IC101. IC101 переводит телевизор в рабочий режим.

2.2. Нет управления телевизором с ПДУ

Проверить батарейки ПДУ.

Проверить цепь формирования управляющих сигналов пульта. Подсоединить к инфракрасному светодиоду пульта параллельно светодиод видимого диапазона свечения типа АЛ307, АЛ102 и т.д Мерцание последнего говорит об исправности пульта. Кварц проверяется заменой.

Проверить исправность фотоприемника телевизора. Включить телевизор, вводить любую команду с ПДУ и контролировать наличие импульсов управления с фотоприемника RCV101 и их поступление через R123 на вывод 35 IC101. Если на выводе 35 IC101 управляющие импульсы с ПДУ присутствуют, а реакции телевизора нет — последовательно заменить:

- кварц ПДУ;
- кварц X101 в телевизоре;
- микросхему IC101.

2.3. Нет настройки на телевизионные программы в одном или нескольких поддиапазонах

Проверить в режиме настройки телевизора линейно-изменяющееся напряжение на выводе VT тюнера TU1 в диапазоне от 0 В до 30 В. Если напряжения настройки нет или оно не изменяется — проверить наличие сигнала VT на выводе 1 IC101. На данном выводе в режиме настройки должны присутствовать импульсы с изменяющейся скважностью. Также следует проверить стабилизатор +33 В (Q1, D1), R554 (ограничитель напряжения +112 В в +33 В) и элементы окружения (R1, R2, R3, R4, R5, C1 — C5);

• Не выбирается поддиапазон

⋄ при данной неисправности следует проверить цепь выбора поддиапазонов: выводы 17, 18 IC101, D4, D5, R14, R13, Q2 — Q3, тюнер TU1. Следует обратить внимание также на наличие напряжения +12 В на тюнере и эмиттерах Q2-Q4, исправность элементов D3, D2 и C6 — C8, C11. Если неисправный элемент не будет найден — заменить тюнер.

2.4. Не работают регулировки яркости (BRT), контрастности (CON), насыщенности (COLOR), громкости (VOL)

В этом случае следует проверить цепи прохождения управляющих сигналов регулировок от IC101 до исполнительных схем:

- яркость: вывод 3 IC101, R154, R167, VR351 (коррекция регулировки яркости), R166, R169. C363, вывод 48 IC301;
- контрастность: вывод 2 IC101, R158, R152, D173, R162, R353, R164, C354, вывод 59 IC301;
- насыщенность: вывод 4 IC101, R161, R153, D174, R165, C155, R175, C314, вывод 7 IC301;
- громкость, вывод 5 IC101, R813, Q801, D801, C802, вывод 4 IC801.

Следует заметить, что на выводах 3, 2, 4, 5 IC101 можно наблюдать управляющие импульсы с линейно изменяющейся скважностью. На исполнительные устройства (IC301, IC801) после фильтров уже поступает линейно изменяющееся напряжение.


2.5. Не отображается служебная информация (режим дисплея)

Вероятно, неисправны IC101 или IC301. В режиме отображения служебной информации (№ канала. уровень громкости и т.д.) осциплографом проверить наличие видеосигналов отображения служебной информации:

- сигнал R: вывод 22 IC101, R171, C364, вывод 47 IC301;
- сигнал G: вывод 23 IC101, R172, C362, вывод 49 IC301;
- сигнал В' вывод 24 IC101, R173, C361, вывод 51 IC301;
- сигнал Y: вывод 25 IC101, R174, D171, R178, вывод 53 IC301.

2.6. Не работает НЧ-вход/выход

- Нет сигнала AV/TV на выводе 37 IC101
 - ⋄ проверить формирование на выводе 37 IC101 сигнала AV/TV и его прохождение через Q705 на выводы 9, 11 IC701. В остальных случаях при нахождении неисправностей НЧ-входа/выхода следует обратиться к приведенному рисунку:



3. Неисправности блока строчной развертки, задающего генератора строчной развертки

3.1. Телевизор не включается.

- Неисправны элементы канала +112 В
 - ⋄ проверить элементы канала питания +112 В: обмотка 5 1 Т552, Q552, R555, Т551, Q551, C554, C555, C556.

3.2. На экране яркая вертикальная полоса

- Обрыв в цепи питания строчной ОС, обрыв самой строчной ОС, нет контакта в разъеме SN501
 - ⋄ проверить элементы строчной ОС: D555, R551, C556, строчная ОС, Q552.

3.3. Изображение отсутствует, высокое напряжение есть, звук есть

- Неисправны цепь питания накала кинескопа
- Неисправны цепи питания ускоряющего электрода кинескопа
 - ⋄ проверить цепь: вывод S (SCREEN) Т552, С454, вывод 7 платы кинескопа, ускоряющий электрод кинескопа. Чаще всего в этом случае выходят из строя потенциометр SCREEN Т552 или С454;
 - ⋄ проверить элементы канала питания видеоусилителей +180 В: Т552, R651, D651, C852, C651.

3.4. Нет высокого напряжения, звук нормальный

- Неисправны высоковольтные цепи Т552
 - ◊ заменить Т552.

3.5. Телевизор не включается

Проверить наличие ССИ на выводе 39 IC301. Если импульсы ССИ присутствуют (амплитуда ~ 5 B), то IC301 исправна.

- Неисправны выходные каскады строчной развертки
 - ⋄ проверить, поступают ли ССИ на базу Q551. Проверить напряжение +112 В на коллекторе Q552 (только при данной неисправности!) и исправность Q552, Q551, C554, C555, C552, T551, T552.

- 3.6. Изображение расфокусировано, слышен звук высокого тона из ТДКС Т552, уменьшена яркость, Q552 сильно греется, иногда срабатывает защита БП В данном случае следует проверить конденсаторы С554, C555, нагрузки Т552.
- 3.7. На экране видны изломанные строки, греются элементы Q551, T551. В некоторых случаях изображение имеет "заворот" по горизонтали
 Проверить трансформатор T551 (см. приложение).
- **3.8. Нет строчной синхронизации при отображении служебной информации** Проверить цепь: вывод 3 Т552, C653, R653, D652, Q122, вывод IC101.

4. Неисправности блока кадровой развертки и задающего генератора кадровой развертки

4.1. На экране — горизонтальная полоса, звук есть

Проверить кадровую ОС на обрыв.

Проверить питание IC501 (+27 В на выводе 9, +26,5 В на выводе 4). Если питания нет — проверить цепь: R513, C506, D502, C507.

Проверить исправность следующих элементов⁻ C504, C505, C509, C511, R509, R510, C510. Заменить IC501.

4.2. Искажение растра по вертикали (завороты сверху или снизу) Проверить заменой С509, С510, С511, С508.

4.3. Нет центровки по вертикали

Если регулятором VR521 центровку отрегулировать не удается — проверить конденсатор C509 В крайнем случае следует заменить IC501.

4.4. Нет кадровой синхронизации изображения

Проверить цепь прохождения КСИ: вывод 29 IC301, R504, R502, вывод 6 IC501. Следует также проверить конденсатор C505 на короткое замыкание. Также проверить исправность Q125 и наличие сигнала SERVICE на выводе 6 IC101. Присутствие данного сигнала открывает Q125 и блокирует поступления КСИ с IC301 на IC501.

- **4.5. Нет кадровой синхронизации при отображении служебной информации** Проверить тракт синхронизации: вывод 8 IC501, R188, Q121, вывод 27 IC101.
- **4.6.** Наблюдаются трапециидальные искажения растра по вертикали Кадровая ОС имеет короткозамкнутые витки. Заменить ОС.

5. Неисправности декодеров цвета, видеопроцессора, видеоусилителей

5.1. Отсутствие или преобладание одного из основных цветов (синий, зеленый или красный)

Проверить наличие сигналов R, G, B на выходе видеопроцессора IC301 (выводы 41, 42, 43, осц, 15, 16, 17).

Если сигналы R, G, B есть, то следует искать неисправность в одном из видеоусилителей, что легко сделать любым методом (перестановки элементов, проверка напряжений на видеоусилителях по посто-

Неисправна электронно-лучевая трубка.

янному току).

По статистике, чаще всего выходят из строя следующие элементы:

- видеоусилители;
- видеопроцессор (IC301);
- кинескоп (V451).

5.2. Нет цветного изображения ни в одной системе цветности (PAL, SECAM, NTSC)

Проверить прохождение сигнала COLOR от IC101 до IC301.

Проверить, поступает ли сигнал цветности от Q703 через L215 до вывода 18 IC301, а также через R383, Q381, C381 на вывод 20 IC301.

Проконтролировать наличие задержанного сигнала цветности на выходе цветовой линии задержки DL311 до вывода 12 IC301.

Заменить микросхему 1С301.

5.3. Нет цвета в одной системе

Проверить кварцевые резонаторы X302 (NTSC), X301 (PAL).

Проверить работоспособность элементов: Т401, Т402, L215, Т403.

Заменить ІСЗО1.

5.4. Время от времени пропадает цветное изображение

Подстроить контур L215 (SECAM).

Проверить исправность элементов: R383, C383, C381, Q381 (PAL, NTSC).

Заменить ІСЗО1.

5.5. Низкая контрастность изображения

Проверить прохождение сигнала регулировки CONTRAST от IC101 до IC301.

Проверить прохождение сигнала яркостной составляющей (Y) по цепи: Q703, R366, DL301, R370, L353, C356, вывод 58 IC301. Следует также проверить Q301.

Заменить ІСЗО1.

6. Неисправности радиоканала

6.1. Нет изображения

Проверить исправность коммутатора AV/TV (IC701), Q703 (канал VIDEO).

Заменить ІС201.

6.2. Нет звука

Проверить прохождение сигнала регулировки громкости VOL от IC101 до IC801.


Проверить УМНЧ IC801, динамические головки SP801, SP802.

Проверить исправность коммутатора AV/TV (IC701), (канал AUDIO).


Заменить ІС201.


6.3. Нет изображения и звука

Если тюнер исправен (см. проверку в приложении), то необходимо проверить исправность Q201, SF201, IC201 (заменой), элементов окружения IC201, а также наличие напряжений: +5 В на выводах 13, 16 IC201 и +12 В на выводе +В тюнера TU1.





Структурная схема







ЛИСТ 2







Принципиальная схема. Плата кинескопа, кинескоп



ТЕЛЕВИЗОР GOLD STAR (LG)

Модель СF-20А80

1. Неисправности блока питания

1.1. При включении телевизора перегорает сетевой предохранитель

- Неисправен сетевой фильтр, выпрямитель, блок размагничивания
 - ⋄ отсоединить устройство размагничивания (разъем Р802); разорвать цепь: вывод 7 Т802 от плюсового вывода С810. Затем проверить элементы: С851, D851, C852, C806, C805, DB801, C807, C810, PH851.
- Неисправен блок ключевого преобразователя
 - ⋄ для нахождения неисправности прозвонить омметром выводы 1 2 IC801 (не должно быть короткого замыкания), а также проверить C801, D808, Q802, T801. Если указанные элементы исправны заменить IC801.

1.2. Телевизор не включается, сетевой предохранитель исправен, на выводе 1 IC801 напряжение +300 B

Проверить обмотку 1 — 2 — 3 Т801, а также исправность следующих элементов: D801, R802, R803, Q802, D808, D802, D805, C803, IC802, C802, D806, D807, R805, C802, IC801.

Проверить прохождение сигнала ON/OFF с вывода 22 IC01 через Q801 до IC802, IC804. Заменить IC801.

1.3. При переводе телевизора из дежурного в рабочий режим он самопроизвольно переключается обратно в дежурный режим

Проверить элементы: IC804, D811, IC802.

Проверить нагрузки блока питания на предмет короткого замыкания.

1.4. В момент включения телевизора из Т801 слышен сильный звук высокого тона

При проверке выходных напряжений БП они оказываются заниженными. Проверить выпрямители, стабилизаторы напряжений БП.

Короткое замыкание, большое потребление тока одной из нагрузок БП. Проверить омметром нагрузки БП.

2. Неисправности блока управления

2.1. Телевизор не включается

Проверить цепь включения телевизора: вывод 22 IC01, D01, Q801, Q803, IC804, IC802, IC801.

Проверить питание микроконтроллера IC01 (+5 В на выводе 27).

Проверить работу микросхемы формирователя сигнала RESET IC03.

В противном случае следует заменить микроконтроллер IC01.

2.2. Телевизор не управляется с ПДУ

- Неисправен ПДУ
 - ⋄ проверить батарейки пульта. Проконтролировать при нажатии одной из кнопок пульта ДУ наличие импульсов на выводе 19 микросхемы пульта (ВU 5777F) и соответственно на ТR1, R2, D1. Также следует проверить напряжение +3 В на выводе 22 микросхемы пульта. В некоторых случаях следует проверить заменой кварцевый резонатор пульта X1.

- Неисправен фотоприемник РА01
 - ⋄ при какой-либо нажатой кнопке пульта проконтролировать осциллографом управляющие импульсы на выводе 2 фотоприемника РА01 и поступление их с вывода 15 микроконтроллера IC01. Если на IC01 управляющие импульсы с ПДУ приходят, а команды не выполняются заменить сначала кварц X1, а затем X01 (4.0 МГц). Если элементы исправны заменить IC01

2.3. Нет управления телевизором с панели управления

Проверить кнопки SW01 — SW06 панели управления, наличие напряжения +5 В на шине панели. Проверить резисторы R31 — R38, R50, R55, R44, R45. Если элементы исправны — заменить IC01.

2.4. Нет настройки на телевизионные программы в одном или во всех диапазонах

Следует проверить в режиме настройки:

- напряжение +33 В на конденсаторе С21:
- наличие импульсов на выводе 14 IC01 с линейно изменяющейся скважностью;
- наличие сигнала TUNING с линейно изменяющейся амплитудой от 0 В до 30 В на выводе TU тюнера;
- напряжение +12 В на выводе МВ тюнера Т181 и исправность буферов выбора поддиапазонов (Q21 — Q23);
- цепи выбора поддиапазонов LB, HB, UB тюнера.
 - вывод 19 IC01, ZD08, Q23, вывод LB тюнера;
 - вывод 20 IC01, ZD07, Q22, вывод HB тюнера;
 - вывод 21 IC01, ZD06, Q21, вывод UB тюнера.

2.5. Не работает одна или несколько оперативных регулировок

Проверить следующие цепи:

- VOL: вывод 8 IC01, R18, R23, вывод 4 IC501;
- CONTRAST: вывод 6 IC01, R08, R13, вывод 25 IC501;
- BRIGHT: вывод 4 IC01, R16, R17, вывод 17 IC501.

Следует отметить, что на выводах микроконтроллера формируются импульсы с линейно изменяющейся скважностью, соответствующей уровню регулировки, которые, пройдя через фильтры, преобразуются в сигналы с линейно изменяющейся амплитудой.

2.6. Не сохраняется служебная информация о характеристиках канала (частота настройки, диапазон, регулировки)

Проверить напряжение +5 В на выводах 2, 8 ІС02

Проверить наличие сигналов SCL, SDA на выводах 12, 13 IC01 и на выводах 5, 6 IC02.

Если сигналы есть — заменить ІС02. При отсутствии сигналов заменить ІС01

2.7. На экране телевизора не отображается служебная информация

Проверить цепи сигналов R, G, B, F/B:

- сигнал R: вывод 52 IC01, R41, C504, вывод 22 IC501;
 - сигнал G: вывод 51 IC01, R40, C502, вывод 23 IC501;
 - сигнал В: вывод 50 IC01, R42, C503, вывод 24 IC501;
 - сигнал F/B: вывод 49 IC01, вывод 21 IC501.

3. Неисправности блока строчной развертки

3.1. Нет высокого напряжения, слышен звук высокого тона из ТДКС

- неисправен ТДКС Т401(см. приложение методика проверки);
- короткое замыкание в выходных цепях ТДКС Т401 (по одному из каналов вторичного питания +25 В, +33 В, +12 В, +8 В, +180 В). Проверить нагрузки, выпрямители и фильтры питания данных каналов.

3.2. Телевизор не включается

- отсутствие прохождения ССИ. Следует проверить цепь прохождения ССИ: вывод 37 IC501, R425, Q403, Q401:
- не запускается задающий гєнератор строчной развертки. Проверить наличие ССИ на выводе 37 IC501 (осц. 21). Если сигнала нет или он не соответствует указанному на осциллограмме заменить IC501.

3.3. Неисправности выходного каскада строчной развертки

- телевизор не включается, выходит из строя Q401. Проверить элементы: C421, C410, T401, R435, T402:
- на экране вертикальная полоса. Проверить на обрыв строчную ОС, а также элементы: R424, C422, C427, D421.

4. Неисправности блока кадровой развертки

4.1. На экране горизонтальная полоса

Проверить на обрыв кадровую ОС, а также элементы: R322, C318, C316.

Проверить напряжение +25 В на выводах 3, 6 ІСЗО1.

Заменить микросхему IC301.

4.2. Нет кадровой синхронизации

Проверить наличие КСИ на выводе 43 ІС501 и их поступление на вывод 4 ІС301.

4.3. Искажения изображения на верхней или нижней части экрана

Проверить заменой конденсаторы: С317, С321, С318, С314.

4.4. Неправильная центровка изображения по вертикали

Если переключателем SW301 не удается привести изображение в норму, следует заменить IC301.

4.5. Нет высокого напряжения и растра

Проверить схему защиты на элементах: Q301, C322, R323 — R325.

5. Неисправности радиоканала, блока цветности

5.1. Нет изображения и/или звука

Следует заметить, что в данном телевизоре используется многофункциональная микросхема IC501 и радиоканал собран фактически на ней, поэтому возможные неисправности радиоканала связаны в основном с этой микросхемой.

Отметим некоторые цепи прохождения основных сигналов для облегчения поиска неисправностей.

Звуковой сигнал поступает на УМНЧ по цепи: вывод 50 ІС501, R602, R603, С602, вывод 1 ІС601.

Звуковой сигнал поступает на НЧ-выход по цепи: вывод 1 IC501, Q215Ю, разъем AUDIO-OUT. Сигнал AUDIO-IN поступает с НЧ-входа на вывод 6 IC501.

Сигнал VIDEO-OUT поступает с вывода 13 IC501 через Q282 на разъем НЧ-выхода. Сигнал VIDEO-IN поступает с разъема НЧ-входа на вывод 15 IC501.

За редким исключением (кроме элементов Q201, Z201, Z202, Z203, Q281, Q283, Q284), причиной отсутствия звука и изображения может быть неисправность IC501. Перед заменой IC501 необходимо проверить тюнер T181.

5.2. На экране наблюдается преобладание или отсутствие одного из основных цветов

- неисправен соответствующий видеоусилитель на плате кинескопа (Q801 Q903). Определить неисправный элемент и заменить;
- неисправен кинескоп. Проверить кинескоп.


5.3. Нет цветного изображения


Установить регулировку COLOR в максимальное положение.


Если нет цветного изображения в системе SECAM, а в системах PAL и NTSC есть — заменить IC503.


Если нет цветного изображения в системах PAL, NTSC — проверить кварцы X502, X501, заменить IC501.

Если нет цветного изображения ни в одной системе, предпочтительнее заменить IC501, хотя может быть, неисправна и IC502 (чтобы ее проверить, необходимо установить перемычки на вход и выход сигнала R-Y, выводы 16, 11; вход и выход сигнала B-Y — выводы 14, 11).












Принципиальная схема. Блоки кадровой и строчной разверток




Принципиальная схема. УНЧ




Принципиальная схема. Блок питания




Принципиальная схема. Плата кинескопа



Принципиальная схема. Тюнер



Принципиальная схема. Пульт дистанционного управления



Осциллограммы сигналов в контрольных точках схемы

ТЕЛЕВИЗОР JVC

Модель С-21Z

1. Неисправности блока питания

1.1. При включении телевизора перегорает сетевой предохранитель F901

Возможные причины

- неисправен сетевой фильтр (LF901, C901, C903 С9907);
- неисправна система размагничивания;
- неисправны элементы выпрямителя и фильтра D901, C909, C943;
- неисправны элементы автоматического переключателя напряжения сети;
- короткое замыкание обмотки 1 2 Т901;
- неисправна микросхема IC901.

Способ устранения

Отключить телевизор от сети, омметром проверить элементы сетевого фильтра, системы размагничивания, выпрямителя Если они исправны — проверить схему автоматического переключения напряжения сети — Q941, D943, D944, их внешние элементы. Если все элементы исправны, необходимо проверить T901, заменить IC901.

1.2. Телевизор не включается, предохранитель F901 исправен

Возможные причины

- неисправны элементы: T901, LF901, D901;
- неисправна микросхема IC901;
- неисправны внешние элементы IC901.

Способ устранения

Включить телевизор, вольтметром проверить режимы по постоянному току IC901. Если напряжение +290 В на выводе 3 IC901 отсутствует — проверить исправность LF901, D901, обмотки 1 — 2, 3 — 4 — 5 Т901, внешние элементы IC901. Если вышеперечисленные элементы исправны — заменить IC901.

1.3. Телевизор на короткое время включается, затем самопроизвольно выключается, либо сразу после включения раздается звук высокого тона из Т901

Возможные причины

- неисправна микросхема IC901;
- неисправны элементы схемы защиты: Q902, Q903, С915;
- неисправны внешние элементы ІС901;
- перегрузка БП по одному из вторичных каналов питания: +116 В, +20 В, +15 В.

Способ устранения

Выпаять и проверить трансформатор Т901, далее проверить элементы схемы защиты: Q902, Q903, C915, внешние элементы IC901. Если элементы исправны — поочередно отключать каналы +116 В, +20 В, +15 В, и в случае, если БП начинает работать (на других каналах появятся выходные напряжения) — определить причину перегрузки и устранить. Если после проверки элементов БП не работает — заменить IC901.

1.4. Выходные напряжения БП значительно больше или меньше нормы и не регулируются с помощью потенциометра R916

- обрыв или короткое замыкание обмоток 3 4 5 Т901;
- неисправны внешние элементы IC901;
- неисправна микросхема IC901.

Проверить на короткое замыкание или обрыв обмотки 3 — 4 — 5 Т901, затем проверить внешние элементы IC901. Если элементы исправны — проверить заменой IC901.

1.5. Все выходные напряжения в норме, телевизор не работает

Возможные причины

- неисправен дежурный стабилизатор +5 В (IC922);
- неисправна схема включения канала +15 В: IC701, Q922, Q921.

Способ устранения

Включить телевизор и проверить наличие напряжения +5 В на выводе 1 IC922. Если напряжения нет — заменить IC922. На выводе 5 IC701 должен быть высокий уровень. Этим сигналом открываются ключи Q922, Q921, и напряжение +15 В поступает на транзистор Q501 в блоке строчной развертки. Проверить работу указанной схемы, определить неисправный элемент и заменить.

1.6. Отсутствует звук, изображение в норме

Возможные причины

- неисправен один из элементов канала БП +20 В: обмотка 9 10 Т901, D923, СР902, С926. D925;
- неисправен транзистор Q905, управляющий подачей питания на усилитель мощности НЧ.

Способ устранения

Проверить наличие +20 В на коллекторе Q905. Если напряжения нет — проверить указанные элементы канала +20 В, определить неисправный и заменить. Если +20 В на коллекторе Q905 есть, а на эмиттере отсутствует — заменить Q905.

2. Неисправности блока управления, тюнера, ПДУ

2.1. Телевизор не включается, нет изображения и звука

Возможные причины

- неисправна схема сброса ІС703;
- неисправны элементы: Х701, ІС701.

Способ устранения

Включить телевизор, проверить наличие напряжения +5 В на выводе 64 IC701 и выводе 2 IC703. На выводе 3 IC703 формируется отрицательный импульс сброса и поступает на вывод 29 IC701. Если сигнала нет — IC703 неисправна.

Проверить работу резонатора X701. Микроконтроллер IC701 после сброса должен формировать высокий уровень на выводе 56 — включение канала +15 В. Если сигнал отсутствует — заменить IC701.

2.2. Нет управления телевизором с ПДУ

Возможные причины

- неисправен ПДУ (RM-C470-H);
- неисправен фотоприемник ІС771;
- неисправна микросхема ІС701.

Способ устранения

Установить исправные батарейки в ПДУ, нажать одну из кнопок и проверить наличие импульсов на катоде светодиода D1 амплитудой 2 — 2,5 В. Если их нет — проверить работоспособность резонатора X1 (455 кГц), наличие импульсов на выводе 17 ІС1, поступление их на базу Q1. Если импульсы есть, а управления телевизором с ПДУ нет — проверить элементы Q1, D1.

На выводе 1 фотоприемника IC771 должны быть те же импульсы амплитудой 3,5 — 4,5 В. Если сигнал есть, а реакции телевизора нет — неисправен микроконтроллер IC701.

2.3. Не хранится служебная информация (№ канала, частота настройки, уровни громкости, насыщенности)

Возможные причины

- неисправна микросхема IC702;
- неисправна микросхема IC701.

Способ устранения

В режиме регулировки, например насыщенности, проверить поступление сигналов синхронизации и данных с выводов 33, 34, 36, 16 IC701 на выводы 1—4 IC702. Если сигналы есть, то неисправна IC702. В противном случае неисправна IC701.

2.4. Нет синхронизации при отображении служебной информации

Возможные причины

- неисправны транзисторы Q701, Q702;
- неисправна микросхема IC701.

Способ устранения

Если сигналы кадровой и строчной синхронизации поступают на выводы 62, 63 IC701, а синхронизации нет — проверить заменой IC701. В другом случае определить неисправный элемент (Q701, Q702) и заменить.

2.5. Отсутствует один из основных цветов R, G, В при отображении служебной информации

Возможные причины

- неисправна микросхема IC701;
- неисправен один из буферов Q803 Q805;
- неисправна плата кинескопа.

Способ устранения

В режиме отображения служебной информации проверить наличие видеосигналов R, G, B на выводах 61, 60, 59 IC701 соответственно. Если один из них отсутствует — IC701 неисправна. Далее проверить работу буферов на Q803 — Q805 и поступление сигналов R, G, B на плату кинескопа.

2.6. Не принимаются телевизионные программы на одном или на всех поддиапазонах

Возможные причины

- неисправна микросхема IC701;
- неисправна схема формирования напряжения настройки;
- неисправен переключатель поддиапазонов;
- неисправен тюнер TU001.

Способ устранения

Включить телевизор в режим автоматической настройки на программы и проверить работоспособность IC701. На выводах выбора поддиапазона IC701 (VL — вывод 11, VH — вывод 12, U — вывод 14) должен появиться низкий уровень, которым открывается соответствующий ключ Q005, Q003, Q001. В результате напряжение +12 В поступает на входы выбора поддиапазона тюнера TU001. На выводе 6 IC701 формируются короткие импульсы отрицательной полярности, которые поступают на фильтр Q007 — Q009. Если эти сигналы в наличии — можно считать IC701 исправной. Далее следует проверить схему фильтра на Q007 — Q009. На коллектор Q009 поступает +32 В от стабилизатора IC921, на эмиттере Q009 формируется напряжение, величина которого в процессе настройки изменяется от 31 В до 0,5 В. Это напряжение поступает на вход ВТ тюнера TU001. Если все указанные сигналы есть на входе тюнера, а прием телевизором программ отсутствует — проверить заменой тюнер TU001.

2.7. Не работает одна или несколько кнопок на панели

Возможные причины

• неисправна соответствующая кнопка;

- неисправен один из диодов матрицы кнопок;
- неисправна микросхема ІС701.

Омметром проверить кнопки. Если они исправны — включить телевизор, проверить поступление сканирующих импульсов с вывода 37 IC701 через D711 на кнопки. Нажать одну из кнопок и проверить поступление импульсов на соответствующий вход IC701 (выводы 23, 25, 26). Если импульсы не поступают, возможно, неисправен один из диодов матрицы клавиш. Если импульсы есть, а реакции телевизора нет — неисправна IC701.

3. Неисправности блока строчной развертки

3.1. Телевизор не включается

Возможные причины

- неисправен задающий генератор строчной развертки (IC201);
- неисправен один из элементов: Q501, Q502,
- неисправен ТДКС Т551.

Способ устранения

Включить телевизор, проверить наличие импульсов ССИ (осц. 25) на выводе 27 IC201. Если они отсутствуют — IC201 неисправна. Далее проверить режим по постоянному току Q501, Q502 и наличие сигналов (осц. 26, 27) на контрольных точках. В случае несоответствия или отсутствия сигналов проверить все внешние элементы выходного каскада строчной развертки, определить и заменить неисправный элемент схемы.

3.2. На экране вертикальная полоса, звук есть

Возможные причины

- обрыв цепей питания строчной ОС;
- неисправны конденсаторы С510, С511.

Способ устранения

Отключить строчную ОС, проверить ее на обрыв и короткое замыкание. Конденсаторы С510, С511 проверить методом замены.

3.3. Нарушена линейность по горизонтали

Возможные причины

- изменение от номинальной индуктивности L503;
- неисправен один из конденсаторов: С577, С570, С510, С511;
- неисправна ОС.

Способ устранения

Регулятором линейности L503 добиться нормального изображения. Если не получается — заменой указанных выше конденсаторов определить неисправный и заменить. В заключение проверить заменой строчную ОС.

3.4. Есть высокое напряжение и звук, изображение отсутствует

Возможные причины

- неисправна цепь питания накала кинескопа;
- неисправность канала питания +180 В блока строчной развертки;
- неисправен Т551.

Способ устранения

Включить телевизор и проверить наличие напряжений накала и +180 В соответственно на контактах 4, 1 разъема CN00 платы кинескопа. Если напряжения отсутствуют — проверить исправность элементов выпрямителей, обмоток T551. Если указанные напряжения есть, а изображение отсутствует, возможно, неисправен T551 (проверить заменой).

3.5. Есть растр, звук и изображение отсутствуют

Возможные причины

• неисправен канал питания +12 В блока строчной развертки.

Способ устранения

Включить телевизор и проверить наличие +12 В на контакте 3 разъема CN00U платы MAIN PWB. Если напряжение +12 В отсутствует, проверить омметром обмотку 1 — 3 Т551, D563, C554. Определить неисправный элемент и заменить.

4. Неисправности блока кадровой развертки, задающего генератора кадровой развертки

4.1. На экране горизонтальная полоса

Возможные причины

- вышел из строя предохранитель СР401, неисправен стабилизатор +9 В (IC402);
- обрыв кадровой ОС, неисправен конденсатор С409;
- неисправен задающий генератор кадровой развертки (IC201);
- неисправна микросхема (С402.

Способ устранения

Омметром прозвонить кадровую ОС, конденсатор С409 на обрыв. Включить телевизор, проверить наличие напряжений +24 В на выводе 8 и +9 В на выводе 1 IC401. Если напряжения отсутствуют — проверить работоспособность стабилизатора +9 В на IC402 и исправность предохранителя СР401 в цепи +24 В. Если питание есть — проверить наличие КСИ на выводе 32 IC201 и поступление их на вывод 2 IC402 (осц. 11). Если они отсутствуют — IC201 неисправна. Если импульсы есть — проверить наличие выходных сигналов на выводах 12, 13 IC401 (осц. 19, 20), а при их отсутствии проверить заменой элементы: C409, C404, C406, IC401.

4.2. "Завороты" изображения на верхней или нижней части экрана

Возможные причины

- неисправны конденсаторы С403 С409;
- неисправна микросхема IC401.

Способ устранения

Методом замены проверить указанные конденсаторы. Если результата нет — заменить IC401.

4.3. Мал и не регулируется резистором R404 размер по вертикали

Возможные причины

- обрыв из одного из резисторов R403 R409;
- неисправна микросхема IC401.

Способ устранения

Омметром прозвонить на обрыв резисторы R403 — R409, если они исправны — заменить IC401.

5. Неисправности блока цветности, видеопроцессора, платы кинескопа

5.1. Отсутствует цветное изображение, черно-белое изображение есть

- неисправен один из транзисторов Q310, Q311;
- неисправна плата CHROMA PWB;
- неисправна IC301 (плата SECAM MODULE).

Выполнять регулировку насыщенности. На резисторе R313 потенциал должен плавно изменяться от 0 В до 4,5 В. Если этого нет — проверить транзисторы Q310, Q311. Установить регулировку насыщенности в максимальное положение, проверить наличие сигналов цветности на выходе платы CHROMA PWB (контакты 5, 11). Если сигналы отсутствуют — проверить поступление видеосигнала на контакт 2 платы, работоспособность повторителя Q206 и буфера Q207, их внешние элементы.

5.2. Нет цветного изображения в системе SECAM

Возможные причины

- неисправен транзистор Q206 (плата CHROMA PWB);
- неисправна микросхема IC301 (плата SECAM MODULE).

Способ устранения

Включить телевизор, проверить поступление видеосигнала на плату SECAM MODULE (контакт 12). Если сигнала нет — неисправен буфер Q206 (плата CHROMA PWB). Затем проверить наличие двухуровневого стробирующего импульса на контакте 7 платы SECAM MODULE. Если все указанные сигналы в наличии, а на выходе модуля (контакты 1, 2, 3) цветоразностные сигналы отсутствуют — проверить заменой IC301.

5.3. Нет цветного изображения в системах PAL, SECAM

Возможные причины

- неисправна плата CHROMA PWB:
- неисправны элементы цепи задержанного сигнала (DL301, T301);
- неисправна микросхема IC201.

Способ устранения

Включить телевизор, проверить наличие видеосигнала и сигнала цветности на контактах 1, 5 платы CHROMA PWB. Если их нет — проверить элементы соответствующего тракта на плате CHROMA PWB. Указанные сигналы поступают соответственно на выводы 38, 40 IC201. Проверить цепь прохождения задержанного сигнала: вывод 14 IC201 (осц. 4) — DL301 — Т301 — выводы 18, 20 IC201. Если сигналы в наличии, а на выходе IC201 (выводы 21, 22, 23, осц. 13, 14, 15) цветоразностные сигналы отсутствуют — проверить заменой IC201.

5.4. На изображении отсутствует один из основных цветов

Возможные причины

- неисправна плата SECAM MODULE;
- неисправна микросхема IC201;
- неисправна плата кинескопа.

Способ устранения

Если цвета нет только при приеме в системах PAL, NTSC, проверить наличие цветоразностных сигналов на выводах 21 — 23 IC201. При отсутствии одного из сигналов — заменить IC201.

Далее, если нет зеленого цвета — может быть неисправна плата кинескопа, либо кинескоп. Проверить цепь: вывод 22 IC201 — контакт 8 CN007 — Q006 — Q003 — катод кинескопа, определить неисправный элемент и заменить.

В случае, если отсутствует красный или синий цвет — проверить соответствующую цепь (например, для синего): вывод 23 IC201 — контакт 9 платы SECAM — контакт 3 платы SECAM — контакт 6 CN007 — Q004, Q001 — катод кинескопа. Определить неисправный элемент и заменить. Если сигналы на выходах видеоусилителей платы кинескопа есть (осц. 33 — 35), а один из цветов отсутствует, возможно, неисправен кинескоп.

5.5. Изображение отсутствует, экран светится одним из основных цветов

Возможные причины

• неисправен видеоусилитель одного из каналов R, G, B на плате кинескопа.

Проверить режимы по постоянному току транзисторов Q001 — Q009 на плате кинескопа, наличие сигналов на входах и выходах видеоусилителей. Определить неисправный транзистор, либо внешний элемент и заменить

6. Неисправности радиоканала, НЧ-входа/выхода, усилителя мощности НЧ

6.1. Есть растр, звук и изображение отсутствуют

Возможные причины

- неисправен усилитель на транзисторах Q102, Q103;
- неисправен фильтр SF101;
- неисправна микросхема IC201:
- неисправна плата AV TERM PWB.

Способ устранения

Включить телевизор, проверить наличие сигнала ПЧ на входе IC201 (выводы 7, 8). Если сигнал отсутствует — проверить режим по постоянному току транзисторов Q102, Q103, прохождение сигнала ПЧ через фильтр SF101. Если сигнал есть на входе IC201, то на выходе детектора (вывод 42) должен быть сигнал амплитудой около 2 В (осц. 3). Если его нет — IC201 неисправна. Если сигнал присутствует — проверить работоспособность платы AV TERM PWB. На контакте 2 платы (осц. 3) должен быть высокий уровень +4,5 В на контактах 3, 8 — сигнал звука и изображения, на контактах 4, 6 — выходные сигналы звука и изображения. Если их нет — проверить работоспособность элементов платы AV TERM PWB.

6.2. Изображение есть, звук отсутствует

Возможные причины

- неисправна микросхема IC201:
- неисправна IC602, ее внешние элементы;
- неисправна плата AV TERM PWB:
- неисправен усилитель мощности НЧ ІС601.

Способ устранения

Проверить цепи прохождения звукового сигнала: вывод 42 IC201 — CF601, CF602 — вывод 1 IC602 — вывод 5 IC602 — CF603 — контакт 3 платы AV — контакт 4 платы AV — вывод 4 IC201 — вывод 5 IC201 — вывод 4 IC601 — вывод 9 IC601 — динамики SP01, SP02. Обратить внимание на исправность резонатора X601 (500 КГц).

6.3. Звук есть, изображение отсутствует

Возможные причины

- неисправна микросхема IC201;
- неисправен усилитель на транзисторах Q201, Q202;
- неисправна плата AV TERM PWB;
- неисправна плата CHROMA PWB.

Способ устранения


Проверить цепь прохождения видеосигнала: вывод 42 IC201 — CF201 — Q202 — CF202, CF203 — Q201 — контакт 8 платы AV (осц. 2) — контакт 6 платы AV (осц. 3) — контакт 2 платы CHROMA PWB — контакт 1 платы CHROMA PWB — вывод 38 IC201. Если сигнал есть на выводе 38 IC201, а изображения нет — заменить IC201.


6.4. Неисправности платы НЧ-входа/выхода (платы AV TERM PWB)


- Нет звука с НЧ-входа


IC001 — контакт 4 платы AV. На выводах 9, 10, 11 IC001 должен быть потенциал 0 В. Если его нет — проверить исправность транзисторов Q003, Q019, Q011.


- Нет изображения при приеме с НЧ-входа
 - ⋄ проверить прохождение видеосигнала по цепи платы AV TERM PWB: J01 Q001 Q002 вывод 13 IC001 вывод 14 IC001 Q005 контакт 6 платы AV TERM PWB. Определить неисправный элемент цепи и заменить.
- Нет звукового сигнала на НЧ-выходе
 - ⋄ проверить прохождение звукового сигнала по схеме платы AV TERM PWB: контакт 3 платы AV TERM PWB вывод 5 IC001 вывод 4 IC001 Q006 разъем А.ОUТ, определить неисправный элемент и заменить. Кроме того, проверить цепь сигнала блокировки звука MUTE. транзисторы Q008, Q009 должны быть закрыты и аудиовыход разблокирован.
- Нет видеосигнала на НЧ-выходе
 - ⋄ проверить прохождение видеосигнала по тракту платы AV TERM PWB: контакт 8 платы AV TERM PWB вывод 12 IC001 вывод 14 IC001 Q007 разъем V-OUT, определить неисправный элемент и заменить.
































Принципиальная схема. Плата кинескопа, кинескоп, ПДУ





Принципиальная схема. Плата декодера SECAM



Осциллограммы сигналов в контрольных точках схемы

TEΠΕΒИЗΟΡ PANASONIC

Модели TC-2150R/RS. TC-2155R

1. Неисправности блока питания

1.1. При включении телевизора перегорает сетевой предохранитель F801

Возможные причины

- неисправны элементы сетевого фильтра С801, L801, С802;
- неисправна система размагничивания;
- неисправны элементы выпрямителя: D801, C807;
- неисправен ключевой транзистор Q801, короткое замыкание обмоток трансформатора Т801;
- неисправен один из элементов: Q802, D804, R804, R805;
- неисправна микросхема IC801.

Способ устранения

Отключить выход выпрямителя (плюсовые выводы D801 и C807) от преобразователя. Если предохранитель F801 после повторного включения телевизора перегорает — проверить омметром элементы сетевого фильтра, систему размагничивания, D801, C807. Если же предохранитель F801 при включении телевизора не перегорает — следует искать причину в схеме преобразователя на элементах Q801 — Q803, IC801, T802. Омметром проверить транзисторы и диод D809, их внешние пассивные элементы, далее проверить T802 на короткозамкнутые витки. IC801 проверить заменой.

1.2. Телевизор не включается, F801 исправен

Возможные причины

- неисправны транзисторы Q801, Q802, обрыв обмотки В1 В2 трансформатора Т802;
- неисправны внешние пассивные элементы транзисторов Q801, Q802;
- неисправен стабилизатор дежурного режима +5 В на микросхеме IC802:
- неисправен микроконтроллер IC1101, а также элементы: Q850, RL801;
- короткое замыкание в нагрузках канала питания +90 В (питание строчной развертки).

Способ устранения

Включить телевизор и проверить наличие импульсов на базе Q801 (дежурный режим блокинг-генератора на элементах Q801, Q802, T802). Если импульсы отсутствуют — проверить исправность указанных элементов, их внешние пассивные элементы. Далее следует проверить работу стабилизатора +5 В на IC802 (+20,2 В на выводе 1, +5 В на выводе 2), проверить питание IC1101 (выводы 1, 2 — +5 В, вывод 42 — 0 В), на выводе 7 должен быть высокий уровень, на выводе 24 — +5 В (сигнал POWER ON/OFF). Если на перечисленных выше выводах микросхемы отсутствуют указанные напряжения — IC1101 неисправна. Сигналом с вывода 24 IC1101 транзистор Q850 открывается, срабатывает реле RL801, отключая выход канала +90 В от корпуса, тем самым разрешая работу блока питания и телевизора. Если реле срабатывает, а телевизор не включается, возможна перегрузка канала питания +90 В (проверить и устранить причину).

1.3. Выходные напряжения блока питания +90 В, +20 В значительно больше или меньше нормы

Возможные причины

- неисправен С814;
- неисправны IC801, D808, Q803 и их внешние элементы.

Способ устранения

Включить телевизор и проверить режимы по постоянному току IC801. Если на выводе 2 уровень не соответствует указанному на схеме — заменить IC801. Далее проверить режим транзистора Q803. Если есть отличия — проверить Q803, внешние элементы Q803, D808. Определить неисправный элемент и заменить.

1.4. Телевизор включается, нет приема телевизионных программ

Возможные причины

• неисправен канал +35 В с блока питания.

Способ устранения

Проверить напряжение +35 В на С850. Если напряжения +35 В нет — проверить исправность трансформатора Т802 (обмотка В3 — В4) элементов выпрямителя и стабилизатора: D851, C850, D852. Определить неисправный элемент и заменить.

2. Неисправности блока управления, тюнера

2.1. После включения телевизор переходит в дежурный режим

Возможные причины

- неисправна микросхема IC1102;
- неисправна микросхема IC1101.

Способ устранения

Включить телевизор, проверить появление (с задержкой) высокого уровня на выводе 7 IC1101. Если этого нет — заменить IC1102. Если сигнал сброса есть, то на выводе 24 IC1101 должен появиться высокий уровень — сигнал POWER ON. Если сигнала нет — IC1101 неисправна.

2.2. Не работает ПДУ

Возможные причины

- неисправны батарейки питания, элементы ПДУ: IC1001, X1001, Q1001, D1001;
- неисправен фотоприемник IC1051;
- неисправна микросхема IC1101.

Способ устранения

Установить новые батарейки в ПДУ и в режиме ввода команды с пульта проверить наличие импульсов на светодиоде D1001. Если импульсы отсутствуют — проверить указанные выше элементы и определить неисправный. Далее проверить наличие тех же импульсов на выводе ОUT фотоприемника IC1051 в телевизоре. Если сигналы управления отсутствуют — неисправна IC1051. При наличии сигналов управления с ПДУ и отсутствии реакции телевизора следует заменить IC1101.

2.3. Не сохраняется служебная информация после выключения телевизора (№ канала, частота, уровни громкости, насыщенности)

Возможные причины

- неисправны внешние элементы IC1104: C1150, C1151, R1160, R1161;
- неисправна микросхема IC1104;
- неисправна микросхема IC1101.

Способ устранения

Проверить омметром указанные резисторы и конденсаторы. Если они исправны, последовательной заменой IC1104, IC1101 определить неисправную микросхему.

2.4. Не отображается служебная информация на экране телевизора

Возможные причины

- неисправна микросхема IC1101;
- неисправна микросхема IC601.

Способ устранения

Выполняя регулировку, например насыщенности, проверить наличие сигналов R, G, B, BLK на выводах 33, 32, 29, 31 IC1101 и поступление их на выводы 11, 12, 13 IC601. Если сигналы есть, а изображение на экране отсутствует — неисправна IC601, в противном случае неисправна IC1101.

2.5. Не работает регулировка звука или звук отсутствует

Возможные причины

неисправны элементы: IC1101, Q1116, C1118.

Способ устранения

Проверить работу ключа блокировки звука Q1116. Он должен быть закрыт низким потенциалом с вывода 9 IC1101. Выполнять регулировку звука, на выводе 16 IC1101 должны быть импульсы. Если их нет — IC1101 неисправна. Если импульсы есть, то напряжение на конденсаторе C1118 должно изменяться и поступать на вывод 4 IC2301. Если все условия выполняются, а звук не регулируется — следует заменить IC2301.

2.6. Телевизор не управляется с панели управления или не работает одна из кнопок панели

Возможные причины

- неисправна соответствующая кнопка;
- неисправны конденсаторы С1107, С1130;
- неисправна микросхема IC1101.

Способ устранения

Омметром проверить исправность кнопок, конденсаторов. Если все элементы исправны, а неисправность не устранена — проверить заменой IC1101.

2.7. Растр есть, звук и изображение отсутствуют

Возможные причины

- неисправен канал питания +16,5 В с блока строчной развертки;
- неисправен один из стабилизаторов +12 В (IC805), +9 В (IC806), +5 В (IC807);
- неисправна микросхема IC1101;
- неисправны IC1103, Q1180, их внешние пассивные элементы;
- неисправен тюнер TNR001.

Способ устранения

Включить телевизор, проверить работу IC1101: переключать диапазон настройки и контролировать изменение уровней сигналов на выводах 10, 12 IC1101. На этих выводах формируется код выбора диапазона: 01, 10, 00. На выводе 17 IC1102 в режиме настройки на телевизионную программу формируются короткие положительные импульсы. Если одно из условий не выполняется — IC1101 неисправна Далее проверить работу канала +16,5 В и стабилизаторов напряжений +12 В, +9 В, +5 В. Схема IC1103 формирует сигналы выбора поддиапазона: ВН, ВL, ВU при поступлении сигналов управления — ВАND I, BAND II. При выборе диапазона на соответствующем выводе IC1103 должен появиться высокий уровень (выводы 7, 2, 1 соответственно). Если сигналы управления ВН, ВL, ВU формируются и поступают на тюнер TNR001, то IC1103 исправна. Проверить формирование напряжения настройки на выводе ВТ тюнера. Сигналом с IC1101 транзистор Q1180 открывается, и на C1183 формируется напряжение настройки, значение которого изменяется от +30 В до 0,5 В. Если все сигналы в наличии, а приема телевизионных программ нет — проверить заменой тюнер.

2.8. Телевизор не работает с НЧ-входа

Возможные причины

- неисправна микросхема IC1101;
- неисправна микросхема IC601.

Способ устранения

Подать сигналы видео и звука на НЧ-вход, включить режим AV и в момент включения режима проверить наличие импульсов синхронизации и данных на выводах 37, 38 IC1101 и их поступление на выводы 22, 21 IC601. Если сигналы в наличии — IC1101 исправна. На выводы 31, 33 IC601 должны поступать сигналы изображения и звука с НЧ-входа. Если все сигналы поступают на вход IC601, а приема с НЧ-входа нет — заменить IC601.

3. Неисправности блока строчной развертки

3.1. После включения телевизора срабатывает защита блока питания

Возможные причины

• неисправны элементы блока строчной развертки: Q565, D566, D567, Q566, T501, их внешние элементы

Способ устранения

Отключить телевизор от сети, проверить исправность элементов Q565, Q566, D566, D567, C571, C575 — C577, C568, C570. Если указанные элементы исправны — проверить заменой T501.

3.2. Телевизор включается, нет растра и звука

Возможные причины

- обрыв обмотки 9 10 Т501;
- возможно, неисправны следующие элементы: Q566, Q565, Q564, T566.

Способ устранения

Проверить наличие напряжения +91 В на коллекторе Q566. Если напряжения нет — проверить обмотки 9 — 10 Т501. Если напряжение +91 В на Q566 есть — проверить поступление ССИ на базу Q565 (осц. 12) и прохождение их через Т566 на Q566. Если импульсов запуска нет — возможно, неисправен ключ отключения строчной развертки в дежурном режиме Q564. Если на базе Q566 есть импульсы запуска, а на коллекторе отсутствуют (амплитуда около 800 В) — проверить внешние элементы Q566. В случае наличия импульсов на коллекторе Q566 и отсутствия растра и высокого напряжения проверить заменой ТДКС Т501.

3.3. На экране вертикальная полоса, звук есть

Возможные причины

• обрыв строчной ОС, нет контакта в разъеме строчной ОС.

Способ устранения

Омметром проверить исправность ОС и наличие контакта в разъеме ОС.

3.4. На экране горизонтальная полоса

Возможные причины

• неисправен канал питания +24,3 В из блока строчной развертки.

Способ устранения

Если напряжение +24,3 В на выводе 8 IC451 отсутствует — проверить обмотку 4 — 7 Т501, D513, C513, определить неисправный элемент и заменить.

3.5. Нарушена линейность по горизонтали, искажения изображения по горизонтали

Возможные причины

- изменение параметров регулятора линейности L569;
- возможно, неисправны элементы: C568, C570, C571, C573 C577.

Способ устранения

Попытаться регулятором L569 добиться нормального изображения. Если это не удается — последовательно заменить указанные конденсаторы.

4. Неисправности блока кадровой развертки

4.1. На экране телевизора наблюдается горизонтальная полоса

- обрыв кадровой ОС, неисправны элементы: C416, R427, R430;
- неисправна микросхема IC451.

Если кадровые запускающие импульсы поступают на вывод 2 IC451 (осц. 4), есть напряжение +24,5 В на выводе 8 IC451, следует проверить исправность кадровой ОС и элементов: C416, R427, R430. Если указанные элементы исправны, то следует заменить IC451.

4.2. Нарушение линейности по вертикали, завороты изображения сверху или снизу экрана

Возможные причины

- неисправны конденсаторы: С412, С421, С416, С417, С456, С460;
- неисправна микросхема IC451.

Способ устранения

Методом замены проверить указанные конденсаторы. Если неисправность не устранена — заменить IC451.

5. Неисправности блока цветности, видеопроцессора, задающих генераторов строчной и кадровой разверток, платы кинескопа

5.1. Нет цветного изображения в системе SECAM

Возможные причины

- неисправна микросхема IC603;
- неисправна микросхема IC602;
- неисправна микросхема IC601.

Способ устранения

Проверить напряжение +8 В на выводе 3 IC603. Если напряжения питания нет — возможно, неисправны R678, D670, C670. Убедиться, что видеосигнал и сигнал SCP есть на выводах 16 и 15 IC603 Если сигналов нет — проверить их наличие на выводах 36, 62 IC601. Если сигналы есть, регулировка цветности в положении, близком к максимальному, а на выводах 9, 10 IC603 отсутствует цветоразностные сигналы — заменить IC603. Если цветоразностные сигналы есть, проверить их прохождение через IC602 (выводы 15, 16 — вход, выводы 11, 12 — выход). Если сигналы поступают на выводы 63, 64 IC601, а цветное изображение отсутствует — проверить заменой IC601.

5.2. Нет цветного изображения в системах PAL, NTSC

Возможные причины

- неисправны кварцевые резонаторы X601 (4,43 МГц), X602 (3,58 МГц);
- неисправна микросхема IC601, ее внешние элементы.

Способ устранения

Проверить питание IC601 (+9 В на выводе14, +5 В на выводе 47), работоспособность резонаторов X601, X602, наличие сигнала цветности на выводе 48 IC601 (осц. 7). Если сигнала цветности нет — возможно, неисправен видеобуфер на Q150. Если все сигналы есть, а цветоразностные сигналы на выводах 60, 61 IC601 отсутствуют — проверить заменой IC601.

5.3. Не работает одна или все регулировки яркости, насыщенности, контрастности

Возможные причины

- неисправна микросхема IC1101;
- неисправна микросхема IC601.

Способ устранения

Выполнять соответствующую регулировку и контролировать наличие импульсов синхронизации и данных на выводах 21, 22 IC601. Если сигналы есть, то IC1101 исправна, а IC601 неисправна. Если сигналы отсутствуют, то предположительно неисправен микроконтроллер IC1101.

5.4. На изображении отсутствует один из основных цветов

Возможные причины

- неисправна микросхема IC601;
- неисправен соответствующий видеоусилитель на плате кинескопа;
- обрыв соответствующего катода кинескопа или потеря эмиссии катода.

Способ устранения

Проверить наличие сигналов основных цветов R, G, B на выводах 15 — 17 IC601 (осц. 15 — 13). Если один из сигналов отсутствует — неисправна IC601. Если сигналы есть — проверить их прохождение на плату кинескопа и работу видеоусилителей на транзисторах Q354, Q352, Q351. Если сигналы не соответствуют осц. 1, 2, 3 — проверить наличие контакта в разъеме на цоколе кинескопа. Если результата нет — заменить кинескоп.

5.5. Нет кадровой, строчной синхронизации изображения

Возможные причины

неисправна микросхема IC601.

Способ устранения

Проверить наличие кадровых и строчных импульсов синхронизации на выводах 58, 56 IC601 и соответствие их осц. 9, 8. Если один или оба сигнала отсутствуют — заменить IC601.

6. Неисправности радиоканала, НЧ-входа, усилителя мощности НЧ

6.1. Растр есть, звук и изображение отсутствуют

Возможные причины

- неисправны элементы: IC601, Q151 (плата MS-BOARD);
- неисправен видеоусилитель на элементах: Q115, Q117;
- неисправны элементы: IC203, X212.

Способ устранения

Проверить наличие видеосигнала на выводе 39 IC601. Если его нет, возможно неисправен усилитель на Q151 или микросхема IC601. Далее проверить прохождение видеосигнала через Q151 на плату MS-BOARD (переключатель телевизионной системы), Q115, Q117, поступление видеосигнала на один из выводов 1, 2, 3, 5 IC203 и звукового сигнала на один из выводов 11, 13, 15, 17 IC203. Проверить наличие выходных сигналов изображения на выводе 20 IC203 и звука на выводе 9 IC203. Если выходные сигналы отсутствуют, проверить работоспособность кварцевого резонатора X212. Если кварц исправен — заменить IC203.

6.2. Изображение в норме, звук отсутствует

Возможные причины

- несправны элементы платы MS-BOARD;
- неисправна микросхема IC601;
- неисправна микросхема IC2301 и ее внешние элементы.


Способ устранения

Проверить наличие сигнала ПЧ звука на выводе 34 IC601. Если его нет — проверить работу платы MS-BOARD (см. п. 6.1). Если сигнал есть, то на выводе 28 IC601 должен быть звуковой сигнал. При его отсутствии — заменить IC601. Далее проверить поступление этого сигнала на вход усилителя мощности НЧ IC2301 (вывод 2) и наличие выходного сигнала на выводе 8 IC2301. Если выходной сигнал отсутствует, проверить внешние элементы IC2301. Если указанные выше элементы исправны — заменить IC2301.


6.3. Нет приема с НЧ-входа


- неисправна микросхема IC1101;
- неисправна микросхема IC601.

Включить режим AV, проверить наличие сигналов на линиях SCL, SDA цифровой шины I²C с выхода IC1101 на вход IC601. Если сигналов нет — неисправна IC1101. Подать сигнал на НЧ-вход и проверить его поступление на вход IC601 (видео — вывод 31, звук — вывод 33). Если все входные сигналы на IC601 поступают, а приема с НЧ-входа нет — проверить заменой IC601.





Структурная схема






Принципиальная схема. MS модуль







Телевизор PANASONIC TC-2150R/RS, TC-2155R

ТЕЛЕВИЗОР SAMSUNG

Модели СК335IA, СК5051X/UKX, СК5051AT, СК5314A

1. Неисправности блока питания

1.1. При включении телевизора перегорает сетевой предохранитель F801

- Неисправны элементы сетевого фильтра, системы размагничивания, выпрямителя
 - ◆ разорвать связь между выходом выпрямителя (точка соединения R802, +C851) и входом преобразователя. Если короткое замыкание в схеме выпрямителя, проверить исправность L801, L802 на замыкание между обмотками, проверить D800, D801 — D804, C801 — C806, C851, элементы системы размагничивания.
- Неисправен ключевой транзистор Q801, короткое замыкание обмотки 4 7 Т801, неисправны внешние элементы IC801, Q801
 - ♦ выпаять и проверить Q801. Если он исправен, проверить T801 на короткозамкнутые витки. Если T801 исправен — проверить его внешние элементы, в первую очередь DZ812, D809, C852 и в заключение проверить заменой IC801.

1.2. Телевизор не включается, предохранитель F901 исправен

- Обрыв в цепи питания транзистора Q801
- Неисправны элементы цепи запуска БП: R803, R806, R804, DZ812, неисправен Q801
 - ♦ измерить напряжение на катоде DZ812. Если напряжение меньше 5 В проверить на обрыв R803, R806, заменить DZ812, Q801.
- Обрыв обмотки 1 2 Т801, неисправны внешние элементы IC801, неисправна IC801
 - ⋄ проверить на обрыв обмотку 1 2 Т801. Если она исправна проверить ее внешние элементы: D810, D811, DZ825, C800, C852. Если данные элементы исправны — заменить IC801.

1.3. Выходное напряжение с блока питания канала +125 В не соответствует норме (значительно завышено или занижено) и не регулируется с помощью потенциометра VR801

- Неисправна микросхема IC801
 - ⋄ проверить заменой микросхему IC801.

1.4. Нет приема телевизионных программ

- Неисправен канал БП +33 В
 - ⋄ проверить наличие напряжения +33 В на С857. Если напряжения нет, либо оно значительно больше или меньше нормы заменить последовательно DZ824, C857.

1.5. Телевизор не включается

- Неисправен канал БП +16,5 В
 - ⋄ проверить наличие напряжения +16,5 В на конденсаторе С855. Если напряжения нет проверить обмотку 12 13 Т801, резистор R817 на обрыв, проверить заменой D807, С811.
- Не работает стабилизатор +5 В дежурного режима (IC803)

- Неисправен ключ на транзисторах Q803, Q805, не работает стабилизатор напряжения +8 В

2. Неисправности блока управления, ПДУ, тюнера

2.1. Телевизор не включается

- Неисправны элементы схемы начального сброса микроконтроллера: RIC03, RC10
 - ♦ включить телевизор, на выводе 33 RIC01 должен быть низкий уровень, затем появиться высокий. Если этого нет проверить заменой RC10, RIC03.
- Неисправен кварц RX01
 - ⋄ проверить работоспособность RX01 (10 МГц) осциллографом.
- Неисправна микросхема RIC01
 - микросхема должна высоким уровнем с вывода 41 разрешать работу каналов вторичных напряжений БП: +16,5 В, +12 В, +8 В. Если после включения высокий уровень отсутствует, заменить RIC01.

2.2. Нет управления телевизором с ПДУ

- Неисправен ПДУ (PWP TRANSMITTER)
 - ♦ нажать любую кнопку на ПДУ и контролировать наличие импульсов амплитудой около 2,5 3 В на аноде XD01 Если они отсутствуют, проверить работу микроконтроллера XIC01. На выводе 7 должны быть импульсы, если их нет, то следует убедиться в работоспособности кварца XZ01 (455 кГц), батареек. Если эти элементы исправны заменить микросхему XIC01, проверить работу усилителя тока на транзисторах XQ02, XQ01.
- Неисправен фотоприемник PR01
 - ⋄ проверить наличие импульсов во время ввода команды с ПДУ на выходе S PR01. Если они отсутствуют — заменить PR01.
- Неисправна микросхема RIC01
 - ⋄ в случае, если команда поступает на вывод 35 микросхемы RIC01, а реакции телевизора на вводимую команду нет — заменить RIC01.

2.3. Не отображается служебная информация на экране телевизора или информация отображается не полностью (отсутствует один из цветов R, G, B)

- Неисправен один из элементов: RD09 RD11, RDZ03 RDZ05, RIC01
 - ⋄ проверить перечисленные выше элементы, если они исправны в режиме отображения служебной информации (например, в режиме регулировки насыщенности) проверить наличие видеосигналов на выводах 22, 23, 24 RIC01 и стробирующего сигнала на выводе 25. При отсутствии одного или всех сигналов следует заменить RIC01.

2.4. Не сохраняется служебная информация после выключения телевизора (частота настройки, уровни громкости, яркости и т.д.)

- Нарушена связь по линиям SCL, SDA шины I²C между RIC01 и RIC02
 - ⋄ в одном из режимов настройки телевизора проверить наличие импульсов на выводах 5, 6 микросхемы RIC02.
- Неисправны RIC01, RIC02
 - ♦ если импульсы на выводах 5, 6 микросхемы RIC02 присутствуют, проверить заменой RIC02, затем RIC01.

2.5. Телевизор принимает одни и те же программы на всех поддиапазонах или нет приема и настройки на программы

- Неисправна микросхема RIC01
 - ⋄ включить телевизор в режим автоматической настройки на программы, на выводах 7, 8 микросхемы RIC01 при переходе с одного поддиапазона на другой должен появиться двоичный код соответствующего поддиапазона. 01, 10, 00 Кроме того, на выводе 1 RIC01 должна быть последовательность положительных импульсов. Если эти сигналы в наличии RIC01 исправна.
- Неисправна микросхема IC102
 - ◊ IC102 должна по команде с RIC01 на выводах 3, 4 выбрать соответствующий диапазон настройки: VL, VH, U, выставляя высокий уровень (+12 B) на соответствующем выводе тюнера TU001. Если этого нет — заменить IC102.
- Неисправна схема формирователя напряжения настройки на транзисторе RQ01
 - ⋄ проверить изменение напряжения с +30 В до +0,5 В на выводе VT тюнера TU001 во время автоматической настройки на программы. Если изменения напряжения на выводе VT тюнера нет — проверить исправность элементов: RC02, RC03, RQ01, C124.
- Неисправен тюнер TU001
 - ♦ если все указанные сигналы управления поступают на ТU001, а приема телевизионных программ нет заменить тюнер.

2.6. Не работает одна из регулировок: громкость, яркость, насыщенность, контрастность

Рассмотрим поиск неисправности на примере регулировки яркости.

- Возможно, неисправны элементы: RIC01, IC101, RC05
 - ⋄ при выполнении регулировки на выводе 3 микросхемы RIC01 должны быть короткие импульсы отрицательной полярности. Если они есть, то микросхема исправна. Напряжение на конденсаторе RC5 должно плавно изменяться. Если этого не происходит, проверить его заменой. Если сигнал управления поступает на вывод 7 IC101 и яркость не регулируется неисправна IC101. Поиск неисправности по остальным регулировкам аналогичен.

2.7. Не работает НЧ-вход

- Возможно, неисправны элементы: RIC01, Q704, TIC04
 - ⋄ переключить телевизор в AV-режим. На выводе 12 микросхемы RIC01 должен появиться низкий уровень. Это говорит об исправности RIC01. Убедиться, что ключ на Q701 закрывается и на вывод 5 микросхемы TIC04 поступает высокий уровень, переводя телевизор в режим приема с HЧ-входа. Если этот сигнал есть, а сигнал с RIC01 не переводит телевизор в AV-режим заменить TIC04.

2.8. Не работает одна или все кнопки на передней панели управления телевизора

- Неисправна соответствующая кнопка, диоды RD02, RD05, RD08 или неисправна микросхема RIC01
 - ⋄ проверить омметром работоспособность кнопок, диодов, если они исправны проверить заменой RIC01.

3. Неисправности блока цветности, видеопроцессора, задающих генераторов строчной и кадровой разверток, платы видеоусилителей, кинескопа

3.1. Нет цветного изображения при приеме в любой системе цвета

- Возможно, неисправны микросхемы IC501, IC101

Если сигналы R-Y и B-Y отсутствуют на выводах 11, 12 микросхемы — заменить IC501. Если же выходные сигналы R-Y, B-Y есть, а цветного изображения нет — неисправна микросхема IC101.

3.2. Нет цветного изображения при приеме в системе PAL

- Возможно, неисправны X501 (4,43 МГц), IC101

3.3. Нет цветного изображения при приеме в системе SECAM

- Возможно, неисправны микросхемы IC101, IC102
 - ⋄ проверить наличие сигналов цветности и SC на выводах 27, 38 микросхемы IC101, Если один из них отсутствует — IC101 неисправна. Проверить поступление указанных сигналов на выводы 15, 16 IC502. В случае отсутствия выходных сигналов R-Y и B-Y на выводах 9, 10 микросхемы IC502, заменить данную микросхему.

3.4. Отсутствует один из основных цветов, либо экран засвечен одним из оттенков какого-либо цвета

- Возможно, неисправны элементы: IC101, Q501 Q503
 - ⋄ проверить наличие выходных сигналов R, G, B на выводах 20, 19, 18 IC101 и исправность повторителей на транзисторах Q501 — Q503.
- Неисправны видеоусилители
 - ⋄ проверить наличие сигналов амплитудой около +80 В на выходе видеоусилителей (коллекторы транзисторов Q901, Q902, Q903);
 - ♦ если сигналы основных цветов на выходах видеоусилителей присутствуют, а один из цветов отсутствует — заменить кинескоп.

3.5. Нарушение баланса белого

Потенциометрами VR904, VR905 отрегулировать баланс белого в светлом, а потенциометрами VR901 — VR903 баланс белого в темном.

3.6. На экране горизонтальная полоса

- Неисправен задающий генератор кадровой развертки
 - ⋄ проверить наличие кадровых запускающих импульсов на выводе 43 микросхемы IC101. Если сигнал отсутствует, следует заменить IC101.

3.7. Телевизор не работает, нет запуска строчной развертки

- Неисправен задающий генератор строчной развертки
 - ⋄ проверить наличие строчных импульсов запуска на выводе 37 микросхемы IC101. Если они отсутствуют — заменить IC101.

4. Неисправности блока строчной развертки

4.1. Телевизор не работает, нет высокого напряжения

- Нарушена цепь питания выходного каскада строчной развертки

 - ◆ если напряжение на коллекторе Q402 в норме, проверить поступление ССИ на базу транзистора Q401 и наличие их на его коллекторе в соответствии с осциллограммой 7, если нет заменить Q401. Если сигнал на базе Q402 присутствует, а на коллекторе (осц. 8) нет проверить заменой элементы: Q402, C411, C412.

- Неисправны высоковольтные цепи Т444
 - ♦ если сигнал на коллекторе транзистора Q402 присутствует (осц. 8), а высокое напряжение отсутствует — проверить Т444 методом замены.

4.2. На экране горизонтальная полоса

- Неисправен канал питания +24 В с блока строчной развертки
 - ⋄ проверить на обрыв резистор R412. Если он неисправен, определить и устранить причину перегрузки канала +24 В (возможно, неисправны C414, IC301). Если же R412 исправен, а +24 В отсутствует на C414 — проверить обмотку 4 — 6 Т444 на обрыв, проверить диод D401;
- Нет напряжения питания +180 В с блока строчной развертки
 - ⋄ проверить наличие напряжения +180 В на конденсаторе С908, если данное напряжение отсутствует проверить исправность элементов: D402, C424, R403, C416.

4.3. Изображение расфокусировано, недостаточная яркость изображения

- Неисправен Т444
 - ◊ проверить Т444 заменой.

4.4. Нарушена линейность изображения по горизонтали

- Возможно, неисправна строчная ОС, элементы: R414, C417, C418, L404, L402, L403
 - ⋄ попытаться регулировкой L402 установить нормальное изображение; если это не удается, то следует заменить L402, L404.

5. Неисправности блока кадровой развертки

5.1. На экране горизонтальная полоса

- Неисправны внешние пассивные элементы микросхемы IC301, неисправна IC301
 - ♦ если сигнал на выходе IC301 (вывод 2, осц. 9) отсутствует, проверить элементы: C310, R306, IC301.

5.2. "Завороты" изображения сверху или снизу экрана

Проверить элементы: С305, С304, С302, С310, С306.

5.3. Мал и не регулируется размер по вертикали

- Возможно, неисправны элементы: VR301, R307, R308, IC301, C306, R302, R301, R308
 - ⋄ проверить исправность указанных элементов. Если они исправны, а неисправность не устранена, заменить микросхему IC301.

5.4. Изображение смещено по вертикали

- Возможно, неисправны элементы: VR402, MR001 MR003
 - ♦ потенциометром VR402 сместить изображение, если не получается, заменить микросхему IC301.

6. Неисправности радиоканала, НЧ-входа/выхода, усилителя мощности НЧ

6.1. Есть растр, звук и изображение отсутствуют

• Возможно, неисправны элементы: IC101, Q201

6.2. Есть изображение, звук отсутствует

- Возможно, неисправна микросхема IC101
- Возможно, неисправны элементы: Q602, Q623, IC601
 - ⋄ проверить наличие звукового сигнала на выводе 6 IC601. Если сигнала нет проверить транзисторы Q602, Q623. Выполняя регулировку громкости, убедиться, что уровень на конденсаторе C623 должен изменяться от 0 В до +5 В, если этого нет заменить Q602, Q623;
 - ⋄ если сигнал звука есть на выводах 5, 6 IC601, а на выводе 2 отсутствует, проверить исправность C612, звуковой головки. В противном случае следует заменить IC601.

6.3. Звук есть, изображение отсутствует

- Возможно, неисправны элементы. Z201 Z203, IC101
 - ⋄ если видеосигнал есть на выводе 7 микросхемы IC101, а на выводе 13 IC101 (осц. 1) отсутствует проверить работоспособность фильтров Z201 Z203, заменить IC101.

6.4. Нет звука с НЧ-входа

- Возможно, неисправны элементы: IC101, Q704, Q706, Q705
 - ⋄ переключить телевизор в режим приема с НЧ-входа, транзистор Q704 должен закрыться высоким уровнем с вывода 12 микросхемы RIC01 и на выводе 48 IC101 0 В блокируют работу радиоканала IC101. Убедиться, что звуковой сигнал поступает на вывод 6 IC101 и снимается с вывода 50 данной микросхемы. Если выходной сигнал на выводе 50 отсутствует — заменить IC101.

6.5. Нет изображения с НЧ-входа

- Возможно, неисправна микросхема IC101
 - ⋄ проверить наличие видеосигнала с НЧ-входа на вывод 15 микросхемы IC101. Если сигнал есть, а изображение отсутствует — заменить IC101.

6.6. Нет звука на НЧ-выходе

- Возможно, неисправны элементы: IC101, Q601
 - ⋄ проверить наличие звукового сигнала на выводе 1 микросхемы IC101 в режиме работы от радиоканала телевизора, если сигнала нет — IC101 неисправна. Если сигнал есть, проверить работу буфера на транзисторе Q601.

6.7. Нет видеосигнала на НЧ-выходе

- Неисправен транзистор Q202
 - ⋄ проверить работу эмиттерного повторителя на Q202.

7. Неисправности телетекста (только для модели СК5051AT)

7.1. Не работает режим телетекста

- Неисправна микросхема ТІС04
 - ⋄ проверить наличие видеосигнала на выводе 8 микросхемы TIC02. Если сигнала нет проверить работоспособность TIC04: видеосигнал на входе (вывод 8), высокий уровень на выводе 5 и наличие видеосигнала на выводе 6 TIC04.


- Возможно, неисправны микросхемы TIC02, TIC01, TX01, TIC03
 - проверить наличие следующих сигналов микросхемы TIC02:
 - сигналы управления и данных на линиях SCL, SDA (выводы 23, 24) цифровой шины I²C;
 - работоспособность кварца ТХ01;
 - наличие сигналов управления памятью: WE (вывод 48), CE (вывод 47), A0 A12 (выводы 35 46), D0 D7 (выводы 27 34).


Если все указанные сигналы есть, а на выходе микросхемы TlC02 (выводы 15 — 18) отсутствуют R, G, B сигналы и строб — заменить TlC02. В случае, если после замены TlC02 неисправность осталась, следует убедиться в работоспособности TlC03:

- проверить наличие сигналов управления цифровой шины I²C (сигналы SDA, SCL на выводах 2, 3);
- проверить напряжение питания +8 В на выводе 28 микросхемы ТIC03;
- проверить генерацию кварца ТХ02 на выводах 15, 16,
- проверить формирование сигнала RESET на выводе 17,
- заменить TIC03.


7.2. Информация телетекста отображается с искажениями, теряются символы

- Неисправна микросхема ТІС02
 - ⋄ проверить наличие сигналов управления WE, CE, A0 A12, D0 D7 (выводы 48, 47, 35 46, 27 34 соответственно) ТІСО2. Если все сигналы присутствуют, а сбои остаются заменить ТІСО2.








Структурная схема. Микроконтроллер




Принципиальная схема. D/K-конвертер










Принципиальная схема. ПДУ



Осциллограммы сигналов в контрольных точках схемы

ТЕЛЕВИЗОР SHARP

Модели 14BN1, 14BN1A

1. Неисправности блока питания

1.1. При включении телевизора перегорает сетевой предохранитель F701

Возможные причины

- короткое замыкание обмоток сетевых фильтров L701, L702;
- неисправен один из элементов: D701 D704, C707;
- короткое замыкание элементов размагничивания PR701, L708.

Способ устранения

Отключить телевизор от сети, поочередно омметром проверить указанные элементы, определить неисправный и заменить.

1.2. Телевизор не включается, предохранитель F701 исправен

Возможные причины

- обрыв обмоток L701, L702;
- неисправен ключевой транзистор Q701, его внешние элементы;
- обрыв обмотки 1 6 трансформатора Т701, неисправен предохранитель FB702;
- неисправен один из элементов цепи запуска ключевого модулятора: R703, D712, D715, C709, L712, C729;
- неисправны внешние элементы.

Способ устранения

Включить телевизор, проверить наличие напряжения +300 В на выводе 1 Т701. Если напряжения +300 В нет — проверить омметром на обрыв обмотки L701, L702. Проверить режим по постоянному току Q701. Если на его коллекторе напряжение 0 В, проверить обмотку 1 — 6 Т701, FB702. Если режим Q701 соответствует указанному на схеме — сравнить импульсы на коллекторе Q701 с осц. 19. Если импульсы отсутствуют, проверить внешние элементы Q704: C720, D709, L705. Если импульсы управления не поступают с вывода 14 IC751, то необходимо проверить цепь запуска IC751, режим работы данной микросхемы по постоянному току. В противном случае проверить внешние элементы IC751 и в заключение заменить IC751.

1.3. Телевизор не включается, слышен звук высокого тона

Возможные причины

- перегружен один из каналов БП: +115 В, +9 В;
- неисправны элементы выпрямителей каналов +115 В, +9 В;
- неисправна микросхема IC751.

Способ устранения

Если оба выходных напряжения БП +115 В и +9 В отсутствуют, проверить режимы работы по постоянному току Q701, Q702, IC751. Если режимы работы не соответствуют указанным на схеме — заменить соответствующий элемент. Если же отсутствует одно из выходных напряжений — проверить элементы соответствующего выпрямителя (для канала +115 В: C731, D732; для канала +9 В: D302, C312). Если элементы исправны — найти причину перегрузки в цепях потребления и устранить.

1.4. Выходные напряжения каналов БП +115 В и +9 В значительно больше или значительно меньше нормы и не регулируются с помощью потенциометра R711

- неисправны внешние элементы Q702, неисправен Q702;
- обрыв или короткое замыкание обмотки 3 4 Т701;

• неисправна микросхема IC751.

Способ устранения

Проверить обмотку 3 — 4 T701, далее проверить заменой последовательно Q702 и его внешние элементы. IC751

2. Неисправности микроконтроллера, тюнера, ПДУ

2.1. Телевизор не включается

Возможные причины

- неисправен стабилизатор напряжения +5 В;
- неисправны элементы: IC1004, C1016, CF1001;
- неисправна микросхема IC1001.

Способ устранения

Включить телевизор, проверить наличие напряжения +5 В на выводе 52 ІС1001. Если его нет и разрывной резистор R313 в цепи канала +10 В исправен — заменить ІС1005. Если напряжение +5 В есть, то проверить высокий уровень на выводе 27 ІС1001. Если его нет — неисправна ІС1004 или С1016. Также следует проверить кварц CF1001.

Если все указанные сигналы в наличии, а телевизор не включается — заменить микросхему ІС1001.

2.2. Не работает одна или все кнопки на панели управления телевизором

Возможные причины

- неисправна соответствующая кнопка S1001 S1007;
- неисправен один из диодов D1008, D1010, D1012, D1013, D1015;
- неисправна микросхема IC1001.

Способ устранения

Проверить омметром указанные кнопки, диоды. Если элементы исправны — заменить IC1001

2.3. Нет управления с ПДУ

Возможные причины

- неисправен ПДУ;
- неисправен фотоприемник RMC1001;
- неисправна микросхема IC1001.

Способ устранения

Убедиться, что батарейки ПДУ исправны, нажать одну из кнопок ПДУ и проверить наличие импульсов на светодиоде пульта амплитудой 2,5 В. Если их нет, то последовательно заменить: кварц, микросхему пульта. Если импульсы есть, проверить их наличие на выводе 1 RMC1001. При отсутствии импульсов следует заменить RMC1001.

Если импульсы управления есть на выводе 5 IC1001, а управление телевизором не происходит заменить микросхему IC1001.

2.4. Не сохраняется служебная информация после выключения телевизора

Возможные причины

- неисправна сборка MP1001, микросхема памяти IC1002;
- неисправна микросхема IC1001.

Способ устранения

Проверить сборку MP1001 омметром, наличие напряжения +5 В на выводе 8 IC1002, а затем последовательно заменить IC1002 и IC1001.

2.5. Не отображается служебная информация на экране

Возможные причины

- неисправна микросхема IC1001;
- неисправна микросхема IC801.

Способ устранения

В режиме индикации служебной информации проверить наличие сигналов BLK, G, R на выводах 44, 46, 47 IC1001. При отсутствии сигналов заменить IC1001. Если сигналы есть, а служебная информация не отображается — заменить IC801.

2.6. Невозможно настроиться на телевизионные программы на одном или на всех диапазонах

Возможные причины

- неисправна микросхема IC1001;
- неисправен стабилизатор +33 В (IC1003), транзистор Q1001;
- неисправны транзисторы Q210 Q212, стабилизатор +9 В (IC602);
- неисправен тюнер TU201.

Способ устранения

Включить телевизор в режим ручной настройки и проверить работу IC1001: при выборе соответствующего диапазона VL, VH, UHF на выводах 8, 7, 6 IC1001 должен появиться низкий уровень, а на выводе 9 IC1001 должны быть короткие импульсы отрицательной полярности. Если один из сигналов отсутствует — заменить IC1001. Убедиться в том, что стабилизаторы напряжения +33 В и +9 В работают.

Проверить работу фильтра Q1001: на выводе VT тюнера напряжение должно плавно изменяться от +30 В до 0 В. Далее следует проверить работу ключей Q210 — Q212: при выборе диапазона соответствующий транзистор открывается, и напряжение 8,5 В поступает на выводы BL, BH, BU тюнера TU201. Если сигналы в наличии — проверить заменой тюнер TU201.

2.7. Не работает одна или все регулировки: насыщенности, яркости, контрастности, цветового тона

Возможные причины

- неисправна микросхема IC1001 или ее внешние элементы: MP1005, MP1003, C1001 C1004;
- неисправна микросхема IC801.

Способ устранения

Регулировать, например яркость, и контролировать наличие импульсов на выводе 3 IC1001. Если импульсы отсутствуют — проверить омметром сборки MP1005, VH1003. Если они исправны — заменить IC1001. На конденсаторе C1002 потенциал должен плавно изменяться от 0 В до 5 В. Если этого нет, следует заменить C1002. Аналогично проверяются другие цепи регулировок.

2.8. Не работает регулировка громкости, не блокируется звук в режиме МUTE

Возможные причины

- неисправна микросхема IC1001;
- неисправна С1022, Q303.

Способ устранения

Включить режим MUTE и проверить наличие высокого уровня на выводе 42 IC1001. Если сигнала нет — заменить IC1001. Этим сигналом ключ Q303 открывается и блокирует прохождение звукового сигнала на вход усилителя мощности НЧ. Регулировать громкость и контролировать импульсы на выводе 41 IC1001. Если их нет — заменить IC1001. Проверить прохождение сигнала по цепи: R1050 — D1024 — Q302 — Q301 — Q303 — вывод 2 IC301.

2.9. Телевизор не работает с НЧ-входа

Возможные причины

• неисправны IC1001, Q301, Q1002, Q1005;

• неисправна микросхема IC801.

Способ устранения

Включить режим приема с НЧ-входа. Проверить наличие высокого уровня на выводе 11 IC1001. Если сигнала нет — заменить IC1001. Проверить наличие напряжения 4 В на выводе 16 IC801. Если сигнала нет — проверить цепь: вывод 11 IC1001, Q1002, Q1005. Этот же сигнал поступает на 4 контакт разъема P352 платы PWB-E, разрешая прохождение сигналов звука и изображения на вход IC801. Если сигналы звука и изображения поступают на выводы 6, 15 IC801, а телевизор не воспроизводит сигналы с НЧ-входа — заменить IC801.

3. Неисправности блока строчной развертки

3.1. Телевизор не включается, нет высокого напряжения

Возможные причины

- неисправен предохранитель FB602;
- неисправны Q601, Q602, их внешние элементы;
- неисправны Т601, Т602.

Способ устранения

Проверить на обрыв FB602. Если предохранитель неисправен и после восстановления вновь перегорает — определить причину перегрузки и устранить. Проверить напряжение +115 В на коллекторе Q602. Если его нет — проверить омметром обмотку 9 — 10 T602. Если +115 В есть, проверить импульсы на коллекторах Q601, Q602 в соответствии с осц.16, 17. Если сигналов нет — проверить следующие элементы: Q601, Q602, C610 — C616, определить неисправный элемент и заменить. Если на коллекторе Q602 есть импульсы (осц. 17), а высокого напряжения нет — проверить заменой T602.

3.2. Есть высокое напряжение, звук, на экране вертикальная полоса

Возможные причины

- обрыв строчной ОС;
- неисправен R612.

Способ устранения

На выключенном телевизоре омметром проверить указанные элементы.

3.3. На экране телевизора тонкая горизонтальная полоса, звук есть

Возможные причины

- неисправен ТДКС Т602;
- неисправны элементы выпрямителя +24 В: D502, C510;
- неисправен резистор R521;
- обрыв обмотки 4 8 Т602.

Способ устранения

На выключенном телевизоре проверить резистор R521, если он неисправен — определить причину перегрузки и устранить. Если R521 исправен — проверить наличие напряжения +24 В на выводе 6 IC501. Если его нет — проверить элементы выпрямителя и обмотку 4 — 8 T602. Неисправный элемент заменить.

3.4. Растр есть, звук и изображение отсутствуют

Возможные причины

- вышел из строя R731, неисправны D733, C734;
- неисправен стабилизатор напряжения +9 В (IC602);
- неисправен Т602.

Способ устранения

Проверить на выключенном телевизоре резистор R731, обмотку 4 — 7 T602, если один из элементов неисправен, определить причину перегрузки и устранить.

Далее включить телевизор и измерить напряжение +12 В на конденсаторе С734. Если его нет — проверить D733, C734. Проверить наличие напряжения +9 В на выводе 3 IC602, если его нет — возможно срабатывает защита по перегрузке.

Если после отключения нагрузки от вывода 3 IC602 напряжение +9 В появится, необходимо определить причину перегрузки и устранить, в противном случае следует заменить IC601.

4. Неисправности блока кадровой развертки

4.1. На экране телевизора яркая горизонтальная полоса

Возможные причины

- неисправны элементы: R515, C506;
- обрыв цепи питания кадровой ОС;
- неисправна микросхема IC501.

Способ устранения

На выключенном телевизоре прозвонить R515, кадровую ОС. Если неисправен R515 — определить причину перегрузки и устранить. Если на выводе 2 IC501 сигнал не соответствует осц 15, проверить заменой C507, R510, C506. Если элементы исправны, а неисправность не устранена, — заменить IC501.

4.2. Завороты изображения по верхней или нижней части экрана

Возможные причины

- неисправен один из конденсаторов: С506, С509;
- неисправна микросхема IC501, ее внешние пассивные элементы.

Способ устранения

Проверить заменой указанные конденсаторы. Если результата нет, заменить IC501.

4.3. Нет кадровой синхронизации

Возможные причины

- неисправна микросхема IC801, ее внешние элементы;
- неисправна микросхема IC501

Способ устранения

Если сигнал на выводе 4 IC501 не соответствует осц. 14 или отсутствует, необходимо проверить его наличие на выводе 43 IC801. Если сигнала нет, проверить наличие пилообразного напряжения на выводе 42 IC801 (осц. 11), исправность C514, C518. Если элементы исправны — заменить IC801.

Если сигнал синхронизации поступает на вывод 4 IC805, а кадровая синхронизация отсутствует, заменить микросхему IC501.

5. Неисправности декодеров цветности, видеопроцессора, платы кинескопа

5.1. Нет цветного изображения в системе SECAM

Возможные причины

- неисправен стабилизатор напряжения +8 В (IC601);
- неисправен декодер SECAM (IC901);
- неисправна микросхема IC802;
- неисправна микросхема IC801.

Способ устранения

Проверить работу стабилизатора напряжения +8 В на IC601 (1 вывод — +11 В, 3 вывод — +8 В). IC801 должна вырабатывать сигнал SC (осц. 10). Если его нет, IC801 неисправна. Установить регулировку цвета в положение максимального уровня. В режиме приема сигнала SECAM проверить наличие сигналов R-Y и В-Y на выводах 9, 10 IC901 (осц. 3), если их нет — IC901 неисправна.

Также следует проверить наличие цветоразностных сигналов на выводах 11, 12 IC802. Если сигналов нет — заменить IC802. Если сигналы есть — неисправна микросхема IC801.

5.2. Нет цветного изображения в системах PAL, NTSC

Возможные причины

- неисправны кварцевые резонаторы X802, X803;
- неисправна микросхема IC801.

Способ устранения

Проверить работоспособность резонаторов X802, X803. Если они исправны, а неисправность не устранена, — заменить IC801.

5.3. На изображении отсутствует один из основных цветов

Возможные причины

- неисправна микросхема IC801;
- неисправен один из транзисторов Q801 Q803;
- неисправны видеоусилители на плате кинескопа;
- неисправен кинескоп.

Способ устранения

Проверить наличие сигналов В, G, R на выводах 18, 19, 20 IC801. При отсутствии одного их них следует заменить IC801. Убедиться в прохождении этих сигналов через повторители Q801 — Q803 на вход видеоусилителей на плате кинескопа. На коллекторах Q851 — Q853 должны быть сигналы в соответствии с осц. 7, 8, 9. Если их нет — определить неисправный элемент и заменить. Если же сигналы на выходах видеоусилителей в наличии — неисправен кинескоп.

5.4. Экран не светится, нет высокого напряжения

Возможные причины

неисправна микросхема IC801, ее внешние элементы.

Способ устранения

Проверить наличие КСИ и ССИ на выводах 37, 43 IC801 (осц. 12, 14). При отсутствии одного из сигналов микросхема IC801 неисправна.

5.5. Нет баланса белого на темных (светлых) участках изображения

Возможные причины

• изменение параметров элементов видеоусилителей, кинескопа.

Способ устранения

Регулировкой R863, R857 установить баланс белого в светлом (в положении регулировок яркости и контрастности 80 — 90% от максимального).

Регулировкой R853, R859, R865 — баланс белого в темном (в положении регулировок яркости и контрастности, когда изображение едва просматривается).

6. Неисправности радиоканала, НЧ-входа/выхода, усилителя мощности НЧ

6.1. Изображение есть, звук отсутствует

- неисправна микросхема IC801;
- неисправен повторитель Q202;
- неисправна IC2301 (плата PWD-D);
- неисправен усилитель мощности НЧ ІС301, неисправна динамическая головка SP1.

Способ устранения

Проверить прохождение сигнала по цепи: вывод 7 IC801 — Q202 — контакт 6 P2301 (плата PWB-D) — выводы 18, 6, 7 IC2301 — вывод 4 IC2301 — контакт 1 P2301 — вывод 5 IC801 — С326 — вывод 2 IC301 — выводы 5, 8 IC301 — SP1. Определить и заменить неисправный элемент цепи.

6.2. Звук есть, изображение отсутствует

Возможные причины

- неисправны элементы: IC801, Q202;
- неисправна микросхема IC350 (плата PWB-E);
- неисправен видеоусилитель на транзисторах Q452 Q455 (PWB-D).

Способ устранения

Проверить прохождение сигнала по цепи: вывод 7 IC801 — Q202 — контакт 2 P451 (плата PWB-E) — выводы 3, 6 IC350 — вывод 8 IC350 — Q453 — Q452 — Q454 — контакт 4 P451 — вывод 13 IC801. Определить и заменить неисправный элемент цепи.

6.3. Нет звука и изображения при работе телевизора с НЧ-входа

Возможные причины

- неисправны элементы платы PWB-E;
- неисправна микросхема IC801.

Способ устранения

Проверить поступление сигнала AT/TV с вывода 11 IC1001 через Q1002, Q1005 на вывод 16 IC801 и на контакт 4 P352 платы PWB-E. Далее проверить прохождение сигналов звука и изображения по цепям:

Звук: AUDIO-IN (J451) — C307 — вывод 6 IC801 — далее по тракту звукового сигнала (см. п.6.1).

Видео: VIDEO-IN (J451) — Q408 — контакт 6 P451 (плата PWB-E) — вывод 1 IC350 — вывод 8 IC350 — Q453 — Q452 — Q454 — контакт 4 P451 — вывод 13 IC801. Определить неисправный элемент цепи и заменить.

6.4. Нет звукового сигнала на НЧ-выходе (Ј451)

Возможные причины

- неисправна микросхема IC351 (плата PWB-E);
- неисправны транзисторы Q355, Q351, Q352, Q353, их внешние пассивные элементы.

Способ устранения

Проверить наличие звукового сигнала на выводе 6 IC351 (если телевизор в режиме приема телевизионных программ). Если его нет — проверить работу усилителя на Q353, Q352. На выводе 8 IC351 должен быть выходной звуковой сигнал, который через C358 поступает на выходной разъем P452 при условии, что сигнал S-MUTE на контакте P451 пассивен и Q355 закрыт. Аналогично проверяется прохождение внешнего звукового сигнала, который через усилитель на Q351 подается на вывод 1 IC351.


6.5. Нет видеосигнала на НЧ-входе (Ј451)

Возможные причины


• неисправны Q455, C463.


Способ устранения

Если изображение есть, то причиной отсутствия видеосигнала на видеовыходе является неисправность каскада на Q455. Также следует проверить исправность C463.




Структурная схема








Принципиальная схема. Звуковой конвертер





Принципиальная схема. Плата кинескопа














ТЕЛЕВИЗОР SHARP

Модели 20B-SC, CV-2132CK1

1. Неисправности источника питания

1.1. Телевизор не включается, перегорает сетевой предохранитель F701

Возможные причины

- неисправен сетевой фильтр (С701, L702, L703, L704);
- неисправна система размагничивания (РR701, C708, L708);
- неисправны диоды моста D701 D704, фильтрующие конденсаторы C704 C707.

Способ устранения

Отключить телевизор от сети, омметром проверить указанные элементы на короткое замыкание, заменить неисправный элемент.

1.2. Телевизор не включается, предохранитель F701 исправен

Возможные причины

- обрыв обмоток L702, L703, L704;
- неисправен один из разрывных резисторов FB701, FB702;
- неисправен транзистор Q701;
- обрыв обмотки 1 6 трансформатора Т701;
- неисправна микросхема ШИМ-модулятора IC751, ее внешние элементы.

Способ устранения

Включить телевизор, проверить наличие +280 В на выводе 1 Т701. Если напряжения +280 В нет, то проверить омметром на обрыв обмотки L702 — L704, FB701. Далее проверить режим по постоянному току ключа Q701. Если на коллекторе Q701 0 В — проверить на обрыв обмотку 1 — 6 Т701. Если режим по постоянному току Q701 в норме — проверить наличие импульсов на коллекторе Q701 (осц. 11). Если их нет — проверить на обрыв FB702, внешние элементы D708, C720, L705, C721, ключа Q701.

Если импульсы управления не поступают с вывода 14 IC751 на базу Q701, проверить режим по постоянному току IC751, внешние элементы микросхемы. В противном случае заменить IC751.

1.3. Телевизор не включается, слышен звук высокого тона

Возможные причины

- короткое замыкание во вторичных цепях БП;
- неисправна IC751, ее внешние элементы;
- неисправен транзистор Q702.

Способ устранения

Проверить элементы выпрямителей вторичных каналов +115 В и +16 В: С731, D732, D302, С312. Если они исправны — определить, по какому каналу перегрузка и устранить причину. Если оба выходных напряжения отсутствуют — проверить режим по постоянному току Q702, IC751. При значительных отклонениях (20%) заменить соответствующий элемент.

1.4. Выходные напряжения каналов +115 В и +16 В значительно больше или меньше нормы и не регулируются с помощью R711

- неисправен регулирующий транзистор Q702;
- обрыв или короткое замыкание обмотки 3 4 Т701;
- неисправна IC751.

Способ устранения

Проверить на короткое замыкание, обрыв обмотку 3 — 4 T701. Далее проверить заменой транзистор Q702 и в заключение заменить IC751.

2. Неисправности блока управления, тюнера, ПДУ

2.1. Телевизор не включается

Возможные причины

- неисправен стабилизатор +5 В (Q1001, D1001, D1002);
- не работает схема сброса IC1004;
- неисправны элементы: IC1001, Q1009, Q609, CF1001.

Способ устранения

Проверить питание IC1001 (+5 В на выводе 27, 0 В на выводе 26), исправность резонатора CF1001 (4 МГц). Если питания на IC1001 нет — проверить работу стабилизатора на +5 В (+16 В на коллекторе D1001, +5 В на эмиттере Q1001). При отсутствии +5 В на эмиттере Q1001, проверить заменой элементы: Q1001, D1001, D1002. Далее проверить работу схемы сброса на IC1004.

После включения на выводе 3 IC1004 должен формироваться отрицательный импульс. Если его нет — заменить IC1004. Если указанные условия выполняются, IC1001 должна формировать высокий уровень на выводе 22. Если сигнала нет — заменить IC1001.

Сигнал с вывода 22 IC1001 через буфер Q1009 закрывает ключ Q608, разрешая прохождение ССИ на блок строчной развертки. Если ССИ заблокированы — проверить заменой транзисторы Q1009, Q608.

2.2. Не работает одна или все кнопки на панели управления телевизором

Возможные причины

- неисправна соответствующая кнопка;
- неисправна микросхема IC1001.

Способ устранения

Омметром проверить работоспособность кнопок. Если они исправны, проверить при нажатии кнопок на выводах 12, 13, 17 — 21 IC1001 наличие низкого потенциала. Если это не выполняется — заменить IC1001.

2.3. Не работает управление с помощью ПДУ

Возможные причины

- неисправен ПДУ;
- неисправен фотоприемник RMC1001;
- неисправна микросхема IC1001.

Способ устранения

Установить исправные батарейки в пульт и проверить наличие сигнала на светодиоде пульта, нажимая одну из кнопок ПДУ. На светодиоде должны быть импульсы амплитудой около 2,5 В. Если их нет — проверить работоспособность кварца, микросхемы пульта, транзисторного буфера и светодиода.

Далее проверить питание +5 В на выводе 2 RMC1001 и наличие тех же импульсов на выводе 1 RMC1001. Если они отсутствуют — заменить RMC1001. Если сигналы управления поступают на вывод 16 IC1001, а реакции телевизора на команду ПДУ нет — заменить IC1001.

2.4. Не сохраняется служебная информация после выключения телевизора (уровни громкости, насыщенности, номер канала, частоты настройки и т.д.)

- неисправна микросхема IC1002, ее внешние элементы;
- неисправна микросхема IC1001.

Способ устранения

Проверить питание IC1002 — +5 В на выводе 8, 0 В на выводе 4. Далее в режиме регулировки, например яркости, проверить наличие импульсов синхронизации и данных на шинах SDA, SCL (выводы 5, 6 IC1002). Если они отсутствуют — неисправна IC1001. Если сигналы есть — заменить IC1002.

2.5. Не отображается служебная информация на экране телевизора

Возможные причины

- неисправна микросхема IC1001;
- неисправна микросхема IC801.

Способ устранения

В режиме отображения служебной информации, например регулировки насыщенности, проверить наличие видеосигналов R, G, B и стробирующего сигнала F.SW на выводах 52, 51, 50, 49 IC1001 и поступление их соответственно на выводы 29, 27, 25, 31 IC801. Если сигнал отсутствует — заменить IC1001. В другом случае заменить IC801.

2.6. Невозможно настроиться на телевизионные программы на одном или на всех диапазонах

Возможные причины

- неисправен стабилизатор +33 B (IC1003);
- неисправен стабилизатор +9 В (IC602);
- неисправен один из транзисторов Q204 Q206, Q1004;
- неисправна IC1001, ее внешние элементы (D1016 D1018);
- неисправен тюнер TU201.

Способ устранения

Проверить работу стабилизаторов +33 В и +9 В. Далее проверить режим по постоянному току IC1001 (выводы 6, 7, 8, 14). Если есть отличие, возможно, неисправен один из диодов D1016 — D1018. В ручном режиме настройки переключать диапазон (ВU, ВН, ВL) и контролировать появление потенциала 8,5 В на соответствующем выводе тюнера TU201. Далее в режиме настройки на телевизионную программу в одном из диапазонов проверить формирование напряжения настройки — наличие коротких отрицательных импульсов на выводе 14 IC1001. Если их нет — IC1001 неисправна. На выводе VT TU201 потенциал должен плавно изменяться от +30 В до 0 В. Если этого нет — заменить транзистор Q1004. Если все сигналы формируются, а результата нет — проверить заменой тюнер TU201.

2.7. Не работает регулировка громкости

Возможные причины

- неисправна схема IC1001;
- неисправна схема IC301.

Способ устранения

Во время регулировки громкости на выводе 5 IC1001 потенциал должен плавно изменяться от 0 В до +5 В и поступать на вывод 5 IC301. Если этого нет — необходимо проверить исправность элементов C1025, D1015, C306, Q303, C313. Если все элементы исправны — заменить IC1001. В противном случае неисправна IC301.

2.8. Не работает блокировка звука

Возможные причины

- неисправна схема IC1001;
- неисправен ключ Q303.

Способ устранения

Включить блокировку звука, на выводе 41 IC1001 должен появиться высокий уровень +2,5 В. Если его нет — проверить диод D1045. Если стабилитрон исправен — проверить IC1001. Если сигнал есть — проверить работу ключа Q303. Он должен открываться и формировать 0 В на выводе 5 IC301. Если сигнал есть, а звук не блокируется — заменить IC301.

2.9. Не работает одна из регулировок контрастности, яркости, насыщенности или не работают все регулировки

Возможные причины

- неисправна микросхема IC1001;
- неисправна микросхема IC801.

Способ устранения

Управление осуществляется по шине I^2 С. Выполнять регулировку, например яркости, и контролировать наличие импульсов синхронизации и данных на выводах IC1001. Если сигналы отсутствуют — неисправна IC1001. Если же сигналы есть и поступают на выводы 11, 15 IC801, а регулировка не работает — неисправна IC801.

2.10. Телевизор не работает с НЧ-входа

Возможные причины

• неисправна микросхема IC1001.

Способ устранения

Переключить телевизор в режим приема с НЧ-входа, на выводе 4 IC1001 уровень должен изменяться с низкого (0 B) на высокий (+4,5 B). Если этого нет — заменить IC1001.

3. Неисправности блока строчной развертки

3.1. Телевизор не включается, нет высокого напряжения

Возможные причины

- вышел из строя один из предохранителей FB731, FB601;
- неисправны транзисторы: Q601, Q602;
- неисправны трансформаторы: Т601, Т602.

Способ устранения

Проверить предохранители FB731, FB601. Если один из них неисправен, определить причину перегрузки +115 В и устранить. Если на коллекторе Q601 есть +115 В — проверить поступление ССИ через Q602, T602 на базу Q601 и наличие импульсов на коллекторе Q601 (осц. 8). Если импульсы отсутствуют, возможно, неисправны C611, C613. В случае, если импульсы строчной развертки есть, а высокое напряжение отсутствует — заменить T601.

3.2. Есть высокое напряжение, звук, на экране вертикальная полоса

Возможные причины

- неисправен резистор R611;
- обрыв строчной катушки, неисправен С615;
- обрыв катушек L602, L603.

Способ устранения

На выключенном телевизоре проверить омметром указанные элементы, если неисправен резистор R611 — определить причину перегрузки и устранить.

3.3. Мал размер изображения по горизонтали

Возможные причины

неисправны конденсаторы: С614, С615, С616.

Способ устранения

Последовательной заменой определить неисправный конденсатор и заменить.

3.4. На экране телевизора горизонтальная полоса, звук есть

Возможные причины

неисправен Т601;

• неисправны элементы выпрямителя +26 В (D501, C501).

Способ устранения

Проверить наличие переменного напряжения на катоде диода D501. Если его нет — прозвонить омметром обмотку 4 — 8 T601. В противном случае проверить D501, C501, определить неисправный элемент и заменить.

3.5. Растр есть, звук и изображение отсутствуют

Возможные причины

- неисправны элементы выпрямителя +15 В (D616, C620);
- обрыв обмотки 4 7 T601.

Способ устранения

Проверить наличие напряжения +15 В на входах стабилизаторов IC601, IC602. Если напряжения нет — проверить элементы: D161, C620, обмотку 4 — 7 T601. Заменить неисправный элемент.

4. Неисправности блока кадровой развертки

4.1. На экране телевизора горизонтальная полоса

Возможные причины

- обрыв кадровой отклоняющей системы или короткое замыкание (перегорел R513);
- неисправны внешние элементы микросхемы IC501;
- неисправна микросхема IC501.

Способ устранения

Проверить на обрыв резистор R513, кадровую ОС. Если неисправен резистор R513 — определить причину перегрузки и устранить. Если на выводе 12 IC501 (осц. 10) сигнал отсутствует — проверить сигнал на выводе 2 IC501 (осц. 9). В случае наличия сигнала проверить C505. В противном случае заменить микросхему IC501.

4.2. Искажение изображения по вертикали

Возможные причины

- неисправны элементы: С505, С506, R523;
- неисправна микросхема IC501.

Способ устранения

Регулировкой R523 попытаться устранить искажения. Проверить указанные конденсаторы заменой. Если результата нет — заменить IC501.

4.3. Нет кадровой синхронизации

Возможные причины

- внешние элементы микросхемы IC501;
- неисправны Q501, Q502;
- неисправна микросхема IC501.

Способ устранения

Проверить наличие КСИ на выводе 2 IC501 (осц. 9). Если сигнала нет или амплитуда мала — проверить внешние элементы. Если сигнал есть — проверить работу переключателя 50/60 Гц на Q501, Q502 (50 Гц — низкий уровень на выводе 5 IC501, 60 Гц — высокий уровень) и в заключение заменить IC501.

4.4. Мал и не регулируется размер по вертикали

Возможные причины

неисправна микросхема IC501.

Способ устранения

Проверить (заменой) микросхему IC501.

5. Неисправности блока цветности, видеопроцессора, платы кинескопа, задающих генераторов строчной и кадровой развертки

5.1. Нет цветного изображения при приеме в системе SECAM

Возможные причины

- не поступает питание на декодер SECAM;
- неисправен Q901;
- неисправен декодер SECAM IC901;
- неисправна линия задержки IC802;
- неисправна микросхема IC801.

Способ устранения

Проверить стабилизаторы +8 В (Q603), +5 В (Q604), +8 В (IC601), +9 В (IC602). В режиме приема в системе SECAM проверить наличие сигнала цветности на выводе 16 IC901. Если его нет — возможно, неисправен Q901. Затем проверить наличие сигналов SCP (осц. 5) на выводе 15 IC901. Если их нет — IC901 неисправна. Далее цветоразностные сигналы через линию задержки IC802 (выводы 15, 16 — вход, выводы 11, 12 — выход) поступают на вход IC801. Если цветоразностные сигналы (осц. 3,4) есть на входе IC801 (выводы 43, 44), а цветного изображения нет — неисправна IC801.

5.2. Нет цветного изображения в системах PAL, NTSC

Возможные причины

- неисправны кварцы X801 (4,43 МГц), X802 (3,58 МГц);
- неисправна микросхема IC801;
- неисправна микросхема IC802.

Способ устранения

В режиме приема в системах PAL, NTSC проверить наличие цветоразностных сигналов на выводах 41, 43 IC801, прохождение их через IC802 и поступление на выводы 44, 45 IC801 (осц. 3, 4). Заменить неисправный элемент.

5.3. На изображении отсутствует один из основных цветов

Возможные причины

- неисправна микросхема iC801;
- неисправен один из буферов Q801 Q803;
- неисправен видеоусилитель на Q851 Q853,
- неисправен кинескоп.

Способ устранения

Проверить наличие сигналов В, G, R на выводах 21, 22, 23 IC801. При отсутствии одного их них заменить IC801. Далее проверить прохождение сигналов через буферы Q801 — Q803 (осц. 11, 12, 13) и поступление их на видеоусилители платы кинескопа Q851 — Q853. На коллекторах транзисторов должны быть сигналы в соответствии с осц.14, 15, 16. Если их нет — определить неисправный элемент и заменить. В заключение заменой проверить кинескоп.

5.4. На экране телевизора горизонтальная полоса

Возможные причины

- неисправна микросхема IC801;
- неисправен усилитель на транзисторах Q503, Q504.

Способ устранения

Гіроверить наличие КСИ на выводе 18 ІС801. Если их нет — ІС801 неисправна. Проверить прохождение КСИ через дифференциальный усилитель на транзисторах Q503, Q504 и наличие их на коллекторе Q504 (осц. 6).

5.5. Телевизор не включается

Возможные причины

- неисправна цепь питания задающего генератора строчной развертки;
- неисправен CF601 (500 кГц);
- неисправна микросхема IC801.

Способ устранения

Проверить наличие напряжения +8 В на выводе 9 IC801. Если напряжения нет — проверить работу стабилизатора +8 В (Q603, D610, D611). Проверить работоспособность резонатора CF601 и наличие ССИ на выводе 13 IC801 (осц. 6). Если сигнал отсутствует — заменить IC801.

6. Неисправности радиоканала, НЧ-входа, усилителя мощности НЧ

6.1. Изображение есть, звук отсутствует

Возможные причины

- неисправна микросхема IC801;
- неисправен один из элементов: Q2401, IC2301, Q305, IC2302, IC2304, IC301.

Способ устранения

Проверить прохождение звукового сигнала по цепи: вывод 52 IC801 — контакт 3 P2401 (плата PWB-D) — Q2401 — CF2301, CF2302 — выводы 11, 13 IC2301 — вывод 9 IC2301 — контакт 1 P2401 (плата PWD-D) — Q305 — вывод 2 IC801 — вывод 46 IC801 — контакт 5 P2401 (плата PWB-D) — вывод 1 IC2302 — вывод 6 IC2302 — вывод 5 IC2304 — вывод 7 IC2304 — контакт 2 P2402 (плата PWB-D) — вывод 5 IC301 — выводы 6, 8 IC301 — SP1, SP2. Найти неисправный элемент и заменить.

6.2. Звук есть, изображение отсутствует

Возможные причины

- неисправна микросхема IC801;
- неисправен один из элементов: Q2402, Q2403, IC2301, IC2401.

Способ устранения

Проверить прохождение сигнала по цепи: вывод 52 IC801 — контакт 3 YA PWB-D — Q2402, Q2403 — вывод 3 IC2301 — вывод 20 IC2301 — вывод 9 IC2401 — вывод 1 IC2401 — контакт 7 P2401 (плата PWB-D) — вывод 36 IC801 (осц. 2). Определить неисправный элемент и заменить.

6.3. Нет звука с НЧ-входа

Возможные причины

- неисправна микросхема IC1001;
- неисправна микросхема IC2302.

Способ устранения

Переключить телевизор в режим работы с НЧ-входа и проверить изменение уровня с низкого на высокий на выводе 4 IC1001. Если сигнала нет — заменить IC1001. Далее проверить на плате PWB-D наличия сигналов AV SOUND и AV/TV на выводах 3, 5 IC3202. Если сигналы есть, а звук отсутствует — заменить IC2302.

6.4. Нет изображения с НЧ-входа

Возможные причины

• неисправна микросхема IC2401 (плата PWB-D).

Способ устранения

Проверить наличие сигналов AV VIDEO и TV/AV на входе IC2401 (выводы 2, 4). Если сигналы есть, а изображение отсутствует — заменить IC2401.

6.5. Звук воспроизводится с искажениями

Возможные причины

- неисправна микросхема IC1001;
- неисправны элементы: CF2301 CF2303, IC2301, IC801;
- неисправны IC301, динамики SP1, SP2.


Способ устранения


Проверить усилитель мощности НЧ IC801 и динамики SP1, SP2. Переключать телевизионную систему и контролировать изменение уровней с низкого на высокий на соответствующем выводе IC1001 (выводы 45, 46, 47). Если изменений уровня не происходит — IC1001 неисправна. В другом случае проверить работоспособность полосовых фильтров CF2301 — CF2303, поступление сигналов выбора системы: S1, S2, S3 на вход IC2301 (выводы 12, 14,10). Микросхему IC2301 проверить заменой.


7. Особенности модели SHARP 20B-SC


Из-за того что в этой модели применен другой кинескоп, в блоке строчной развертки установлен транзистор Q601 типа 2SD1554 вместо 2SD2095.


Установлено два разъема: VIDEO OUT, AUDIO OUT, для этого на плате PWB-D (AV UNIT) установлен эмиттерный повторитель видеосигнала Q2405. Звуковой сигнал поступает на повторитель Q2405 с вывода 7 микросхемы IC2304.












116


Телевизор SHARP

20B-SC,


CV-2132CK1

. (





Принципиальная схема. Плата кинескопа



ТЕЛЕВИЗОР SONY

Модель KV-2151K

1. Неисправности источника питания и сетевого фильтра

1.1. При включении телевизора перегорает сетевой предохранитель F601

Неисправны элементы блока фильтра питания и сетевого выпрямителя. На отключенном от сети телевизоре проверить элементы Т603, Т605, С626, С627, С621, С623, С625, С601 — С604, D601. Также следует проверить исправность термистора ТНР601 блока размагничивания или просто временно выпаять его, а также элементы ключевого преобразователя. Если разорвать связь между С604 и выводом 3 Т601 и после включения телевизора на С602 появится напряжение около +300 В, то следует искать короткое замыкание в элементах ключевого преобразователя. Проверить D602, D610, D607, IC601 (заменой), T601 (методику проверки см. в приложении). Также следует проверить целостность разрывных резисторов R606, R613, R612, а при разрыве последних (одного из них) произвести проверку цепей, послуживших причиной выхода из строя данных резисторов.

1.2. Нет растра и звука, отсутствуют все выходные напряжения, элемент F601 исправен

Вышли из строя элементы ключевого преобразователя. Проверить R606, IC601 (заменой), T604, Q601, T601, D607, D610, D603, D608, D609.

1.3. Срабатывает защита, телевизор не включается, выходные напряжения источника питания отсутствуют, сетевой фильтр и выпрямитель исправны

В этом случае следует проверить:

- элементы Q601, R628, C633, R409, D609 и (заменой) IC601;
- каналы +135 В, +21 В, +8 В источника питания на предмет короткого замыкания;
- наличие строчных импульсов обратной связи на Т604 (выводы 3 и 4) и с вывода 10 Т802 амплитудой около 5 В.

1.4. Периодическое изменение размеров растра по вертикали и горизонтали

В этом случае следует проверить:

- наличие сколов и трещин импульсного трансформатора Т601;
- изменение номиналов элементов источника питания. Провести подетальную проверку элементов ИП.

2. Неисправности блока управления

2.1. Телевизор не включается

- неисправен микроконтроллер IC001 (PCA 84C 840P 012);
- нет напряжения питания микроконтроллера. Проверить +5 В на выводе 42 IC001. Если его нет проверить стабилизатор IC004;
- не разблокируется запуск строчной развертки. Проверить цепь: вывод 41 IC001, Q001, Q007, вывод 29 IC502.

2.2. Телевизор не настраивается на программы на всех диапазонах

- неисправен микроконтроллер IC001. Следует проверить в режиме настройки наличие сигналов выбора поддиапазона UHF (вывод 10), VHFL, VHFH (выводы 7, 8) на микроконтроллере IC001 и их прохождение на тюнер TU101 через ключи Q101, Q102, Q103. Также следует проверить цепь формирования напряжения настройки: VC (вывод 1 IC001) Q006 R015 R106 Q104 вывод VC тюнера TU101. Также следует проверить R043, IC005, R042;
- неисправен тюнер TU101;

нет питания +12 В на тюнере.

2.3. Телевизор не настраивается на программы на одном или на двух диапазонах

- неисправны ключи выбора поддиапазонов Q101, Q102, Q103;
- неисправен микроконтроллер IC001.

2.4. Не работает управление с ПДУ

• неисправен тюнер TU101;

- неисправен ПДУ. Заменить батарейки ПДУ, проверить наличие управляющих импульсов на инфракрасном светодиоде пульта при любой нажатой кнопке. Проверить светодиод, ключевой транзистор ПДУ:
- неисправна микросхема фотоприемника IC003 (вывод 2);
- неисправен микроконтроллер, или сигналы управления с ПДУ не доходят до него (см. вывод 35 IC001);
- заменить кварцевый резонатор ПДУ, затем резонатор Х001 на базовой плате телевизора.

2.5. Не хранится информация о характеристиках канала (громкость, яркость и т.д.)

- неисправен микроконтроллер IC001; неисправна микросхема памяти IC002 (ST24C02AB1);
- нет питания +5 В на IC002 (вывод 8);
- разрыв шины I²С между IC001 и IC002 (IC001 выводы 40, 39; IC002 выводы 5, 4).

2.6. Не отображается на экране служебная информация

- неисправен микроконтроллер IC001 (см. вывод 23);
- неисправен Q004;
- неисправен видеопроцессор IC302 (см. вывод 2).

2.7. Не работают кнопки панели управления

Заменить неисправную кнопку.

Заменить микроконтроллер IC001.

2.8. Не регулируется громкость

Проконтролировать изменение скважности импульсов управления при регулировке громкости на выводе 2 ІС001. Если изменения скважности нет — заменить ІС001.

Проверить цепь регулировки громкости: вывод 2 IC001, R002, R013, D004, вывод 16 IC02.

2.9. Не регулируется насыщенность

Проконтролировать изменение скважности импульсов цепи управления насыщенностью на выводе 4 IC001.

Проверить изменение напряжения регулировки яркости после фильтра (R003, C023, R062) на выводе 16 видеопроцессора ІС302. Если изменение напряжения управления есть, а насыщенность не регулируется — заменить ІС302. Если напряжение не изменяется — заменить ІС001.

2.10. Не регулируется яркость

Проконтролировать изменение скважности импульсов цепи управления яркостью на выводе 3 IC001.

Проверить изменение напряжения регулировки насыщенности после фильтра (R059, C021, R061, D009) на выводе 20 видеопроцессора IC302. Если изменение напряжения управления есть, а яркость не регулируется — заменить ІС302.

2.11. Не регулируется контрастность

Все то же, что и в пп. 2.9 и 2.10. Цепь управления контрастностью: вывод 5 ІС001, вывод 19 ІС302. Проверить также диод D007.

2.12. Не включается блокировка звука MUTE

Проверить цель блокировки звука: IC001 — вывод 15, IC201 — вывод 4.

2.13. Не переключается телевизионная система (B/G, D/K)

Проверить при переключении системы изменение потенциала на выводе 38 ІС001.

Заменить блок конвертера (на схеме не показан).

3. Неисправности блока строчной развертки

3.1. Нет высокого напряжения, слышен сильный писк из TDKC, который затем пропадает, телевизор не включается

- неисправен строчный трансформатор Т802;
- короткое замыкание в цепях ТДКС Т802.

3.2. Телевизор не включается

- не запускается генератор строчной развертки. Проверить наличие строчных запускающих импульсов на выводе 29 IC502;
- неисправен микроконтроллер IC001. Проверить прохождение сигнала включения с вывода 41 IC001 через Q001, Q007 на вывод 29 IC502.

Проверить наличие напряжения +135 В на коллекторе Q802. Проверить элементы Q801, Q802, T801, D820, внешние элементы TDKC, TDKC T802, D801, D802.

3.3. Геометрические искажения растра по горизонтали

Если резистором RV801 и катушкой L806 не удается компенсировать искажения, то следует проверить IC801 (ВА 8558), Q803, заменить L806, Q802.

3.4. На экране вертикальная полоса

- проверить элементы: R813, C808, C812, R806, R814;
- неисправна строчная отклоняющая система (обрыв).

3.5. Неисправности задающего генератора строчной развертки

Нет строчной синхронизации. Если не удается установить нормальное изображение резистором RV502 — проверить конденсаторы C513, C514. В противном случае заменить IC502.

Восстановить центровку с помощью RV504, проверить внешние элементы транзистора Q802.

4. Неисправности блока кадровой развертки

4.1. На экране горизонтальная полоса

Обрыв отклоняющей системы.

Проверить элементы канала +24 В, от которого питается кадровая развертка обмотка 9 — 11 Т802, R819, D807, C824.

Проверить внешние элементы микросхемы ІС501.

Заменить микросхему ІС501.

4.2. Нет кадровой синхронизации

Проверить прохождение кадровых запускающих импульсов с вывода 4 IC502 на вывод 5 IC501. Неисправный элемент заменить.

4.3. "Завороты" изображения в верхней или нижней части экрана

Проверить элементы С536, С527, С502, С505.

4.4. Нарушена центровка по вертикали

Если резистором RV501 не удается восстановить центровку — заменить IC501.

4.5. Трапецеидальные искажения растра по вертикали

Короткозамкнутые витки в отклоняющей системе — заменить ОС.

5. Неисправности радиоканала

5.1. Нет звука

Неисправен усилитель мощности НЧ IC201. Проверить микросхему IC201, громкоговоритель.

Если есть звуковой шум и в наличии нормальное изображение — неисправна плата радиоканала (блок A1).

Проверить цепь: вывод 15 IC502 — Q504 — Q307.

В противном случае заменить плату радиоканала (блок А1).

6. Неисправности блока цветности

6.1. При приеме черно-белого изображения экран светится зеленым, пурпурным или голубым цветом

- неисправен один из видеоусилителей платы кинескопа. Проверить соответствующий усилитель (лучше перестановкой элементов с соседнего канала);
- неисправен видеопроцессор IC302 (см.выводы 1, 3, 5).

6.2. На экране видны светлые линии обратного хода луча

Ускоряющее напряжение больше нормы. Проверить элементы канала регулировки ускоряющего напряжения на плате кинескопа. Заменить T802.

6.3. Нет цветного изображения

- неисправна микросхема IC331;
- неисправны внешние элементы декодера IC331. Проверить работоспособность кварцев X332, X331, ключа Q306, а также поступление сигнала SCP с вывода 30 IC502 на вывод 24 IC331,
- неисправна IC301. Если сигналы R-Y и B-Y с выводов 1, 3 IC331 подать в обход IC301 на выводы 17, 18 IC302 и появится цветное изображение заменить IC301.

6.4. Искажения цветного изображения

- расстроен опорный контур декодера SECAM (RV331, L331, C334 и др.);
- неисправна микросхема IC301.

6.5. Периодически произвольно пропадает цветное изображение

- неисправны кварцы Х331, Х332;
- неисправна микросхема IC331;
- неточно настроен телевизионный канал;
- слабый сигнал в телевизионной антенне;
- расстроены элементы фильтра L301, LV301.

6.6. На экране отсутствует один из основных цветов

- неисправен один из элементов цепи прохождения сигналов R-Y, B-Y IC331, IC301, IC302;
- неисправен видеоусилитель на плате кинескопа.

6.7. Цвет в одной цветовой системе есть, в других нет

- неисправны кварцы Х331, Х332;
- неисправна микросхема IC331;

- неисправен один из элементов: Q303, Q304, Q306, D331, D333, D332;
- проверить исправность элементов: C356, R399, C334, R346, C361, RV331, L331.

6.8. Изображение многоконтурное

- плохое качество приема в данной местности (отражения);
- обрыв яркостной линии задержки DL301.

7. Неисправности телетекста (плата V)

7.1. Нет одного или нескольких составляющих цвета телетекста

транзисторы Q7, Q6, Q5 и микросхему IC2 (выводы 15, 16, 17) платы телетекста.

7.2. Изображение телетекста отображается опновременно

Проверить цепи прохождения сигналов R, G, B от платы телетекста (V) до видеопроцессора (IC302),

Проверить цепь прохождения сигнала BLK: вывод 19 IC2, Q4, контакт 1 CNV2, контакт 1 CNA43,

7.2. Изображение телетекста отображается одновременно

с телевизионным изображением

7.3. Не отображается телетекст

вывод 11 ІС302.


- не проходит сигнал VIDEO на вывод 8 IC2 (плата телетекста);
- нет +8 В на контакте 6 CNA42;
- перегорел предохранитель PS1 на плате телетекста;
- проверить исправность транзисторов Q1, Q2, Q3;
- неисправны схемы IC2, IC3;
- проверить наличие сигналов управления SCL и CDA на CNA43 с IC001.

7.4. Нет загрузки в память телетекста


Проверить наличие обмена информацией между IC2 и IC3 по линиям: WE, DE, A0 — A12, D0 — D7.

7.5.11-----


7.5. Нет управления телетекстом Неисправны IC001 или IC2.




Структурная схема





Принципиальная схема. Конвертер звука, плата телефона




Принципиальная схема. Плата кинескопа, кинескоп










Телевизор SONY KV-2151K



ТЕЛЕВИЗОР SONY

Модель KV-X2151K

1. Неисправности блока питания и сетевого фильтра

1.1. При включении телевизора перегорает сетевой предохранитель F601 (плата F)

- Неисправны элементы фильтра питания и сетевой выпрямитель
 - ♦ выпаять терморезистор системы размагничивания ТНР601, отключить плюсовой вывод С604 от вывода 3 Т601. Проверить элементы: С1602, LF1601, LF1602, С1601, LF1603, С601 — С604, D601.
- Неисправна система размагничивания
 - ◊ установить на место ТНР601;
 - ⋄ проверить исправность катушки размагничивания DGC и терморезистора THP601, конденсатора С1607.
- Неисправен ключевой преобразователь
 - ◊ соединить плюсовой вывод С604 с выводом 3 Т601
 - ◊ проверить исправность следующих элементов:
 - Q602, C613, 618, R651, C611, Q602, D603 D605;
 - IC602 заменой.

1.2. Нет растра и звука, не работает дежурный режим, F1601 исправен, на коллекторе Q602 напряжение +300 В

Проверить элементы: Q604, D609, D621, R610, R601, D606, C605, IC601, D606, D607, D602, C608, R607, R611, T601.

Проверить выходные выпрямители блока питания, нагрузки блока питания.

1.3. Нет растра и звука (то же, что и п. 1.2.), иногда из трансформатора Т601 слышен прерывистый звук высокого тона

Проверить обмотки трансформатора Т601 и выходные выпрямители каналов:

- + B (+135 B) обмотка 12 14 Т601, L602, D611, C621;
- +12 В обмотка 15 16 Т601, L603, PS601(2A), C615, D610, Q607, PS603, D616, D618, D620;
- +5 В обмотка 15 17 Т601, PS602 (2A), C616, D613, C622, Q601, IC604;
- +15 В обмотка 18 20 Т601, PS604 (2A), D613, D614, R625, L605, C225.

Если данные элементы исправны, следует искать короткое замыкание в нагрузках данных каналов

1.4. Телевизор не включается из дежурного режима

Проверить наличие сигнала STAND-BY на выводе 29 микроконтроллера IC001. Если его нет — заменить IC001.

Проверить тракт включения телевизора: Q605, Q606, Q609, IC608, D624, D623, Q607, Q608, T602, Q271, IC601 (заменой), Q009, C027.

2. Неисправности блока управления

2.1. Не включается телевизор (индикатор STAND-BY светится)

Проверить прохождение сигнала STAND-BY с вывода 29 IC001 на ключи Q605, Q608, Q606, а также работу ключа Q607, через который поступает напряжение +12 В на вывод 8 IC501 (задающий генератор строчной и кадровой разверток). IC501 формирует строчные запускающие импульсы (вывод 10) и кадровые запускающие импульсы (вывод 3).

2.2. Нет настройки на телевизионные программы

Прежде чем искать данную неисправность, следует обратить внимание на то, что микроконтроллер IC001 управляет большинством устройств в телевизоре по шине I²C (сигналы SCL, SDA).

Тюнер — одно из исполнительных устройств (см. схему платы A), которое управляется микроконтроллером IC001, начиная от выбора поддиапазона и кончая самим процессом настройки. При наличии данной неисправности следует, что или микроконтроллер выдает неправильные команды управления тюнером (не выдает их вовсе) или тюнер их не отрабатывает.

Следует заменить тюнер, не забыв проверить его питающие напряжения +12 В, +5 В, +33 В. Если это ни к чему не привело — заменить IC001.

2.3. Телевизор не управляется с ПДУ

Неисправен ПДУ. Проверить батарейки ПДУ, проверить наличие импульсов управления на светодиоде пульта при любой нажатой кнопке (это просто проверить, подсоединив к светодиоду пульта любой светодиод свечения видимого диапазона — красный, зеленый). Наличие вспышек светодиода говорит об исправности элементов пульта.

Требуется еще проверка кварцевого резонатора ПДУ.

Проверить тракт приема управляющих сигналов с ПДУ: импульсы должны формироваться на выводе 2 IC1651 (плата H2, сигнал SIRCS) и поступать на вывод 25 IC001. Если на выводе 25 IC001 присутствуют импульсы управления, а IC001 не отрабатывает команд управления, следует последовательно заменить: кварцевый резонатор ПДУ, CF001, IC001.

2.4. Не хранится информация о характеристиках канала.

Проверить питание +5 В на выводе 8 IC005, а также прохождение сигналов SCL, SDA с выводов 32, 31 IC001 на выводы 6, 5 IC005. Заменить последовательно IC005, IC001.

2.5. Не отображается на экране служебная информация (зеленый цвет)

Проверить цепи высветки служебной информации: вывод 37 IC001 — вывод 7 разъема CHAR B32 — вывод 7 разъема CHAR — D32 — R332 — (далее плата B) — Q311 — C313 — вывод 22 IC301 (видеопроцессор TDA 4580 V7).

2.6. Не работают кнопки на панели управления телевизора "+", "-", MODE

Проверить следующий тракт: выводы 7, 8, 9 IC001 — выводы 1, 2, 4 IC002 — кнопки управления "+", "-", MODE (плата H1).

2.7. Не производятся оперативные регулировки

Не работает регулировка громкости, блокировка звука

В первом случае проверить цепь: вывод 30 IC001 (плата D) — Q009 — R061 — Q251 — Q261. Транзисторы Q251, Q261, открываясь сигналом MUTE, блокируют прохождение HЧ-сигналов R-IN, L-IN на вход усилителей мощности НЧ IC251, IC261 (вывод 1).

Регулировка громкости осуществляется по шине I^2C . Исполнительным устройством регулировки громкости является IC201 (плата J1, выводы 24, 25). При данной неисправности омметром прозвонить шину I^2C (SDA, SCL) от микропроцессора IC001 (выводы 31, 32) до IC201 (выводы 24, 25), проверить питание +12 В на выводе 16IC201, в противном случае заменить IC201.

Не работают регулировки контрастности (PIC), яркости (BRT), цветности (COLOR)

Регулировки осуществляются от микропроцессора IC001 по шине I^2 C через декодер шины I^2 C IC302 (все на плате B) видеопроцессором IC301 (TDA 4580-V7) по цепям:

- вывод 2 IC302 COLOR вывод 16 IC301;
- вывод 16 IC302 BRT вывод 20 IC301;
- вывод 1IC302 PIC вывод 19 IC301.

3. Неисправности блока строчной развертки, синхропроцессора

3.1. Телевизор не включается, задающий генератор строчной развертки не работает

Проверить наличие питания +12 В выводов IC501. Проверить, проходит ли сигнал синхронизации с вывода 7 IC501 на блок питания. Если на выводе 3 IC501 нет КСИ, а на выводе 10 — ССИ, заменить IC501.

3.2. Нет высокого напряжения, слышен писк, телевизор не включается

- неисправен ТДКС Т802;
- большая нагрузка в выходных цепях TDKC T802.

3.3. Телевизор не включается. Задающий генератор работает

Проверить наличие питания на коллекторах транзисторов Q805, Q804.

Проверить цепь ССИ: вывод 10 IC501 — Q805 — T801 — Q804 — T802.

3.4. Изображение нелинейно по горизонтали

Отрегулировать нелинейность изображения регулятором L805, в противном случае проверить конденсаторы C812, C811, C815, строчную ОС H-DY.

3.5. На экране вертикальная полоса

Прозвонить строчную отклоняющую систему H-DY на обрыв, а также проверить цепь: Q804, контакты 1, 2 D84, строчная ОС, контакты 3, 4 D84, C811, L805, L810, корпус.

4. Неисправности блока кадровой развертки

4.1. На экране горизонтальная полоса

Проверить на обрыв кадровую отклоняющую систему V-DY.

Проверить +27 В на выводе 2 IC502, коллекторе Q505.

Проверить транзисторы Q505, Q506.

Проверить микросхему IC502 (заменой).

4.2. "Завороты" изображения на верхней или нижней части экрана

Проверить элементы: С536, D513, D512, D504.

Заменить микросхему ІС502.

4.3. Нарушена центровка по вертикали

Отрегулировать центровку с помощью регулятора RV1506 (расположен на плате J1).

Проверить исправность транзисторов: Q505, Q506.

4.4. Нет кадровой синхронизации

Проверить прохождение КСИ по цепи: вывод 3 IC501, R560, R537, вывод 1 IC502.

Если кадровые запускающие импульсы амплитудой не менее 3 В присутствуют на выводе 1 IC502, а синхронизации нет, — заменить микросхему IC502.

4.5. Подушкообразные или бочкообразные искажения растра

Отрегулировать искажения потенциометром RV1505, RV1503 (плата J1).

Проверить прохождение колоколообразных импульсов от вывода 5 IC1501 (плата J1) и до L804 (далее плата D), R831, C819, C814, C820. В противном случае заменить IC1501 (ТЕА2031A).

5. Неисправности радиоканала

5.1. Растр есть, изображение и звук отсутствуют

Проверить наличие питания +12 В на выводе 9 блока VIF101. Если питание есть — заменить блок VIF101.

5.2. Нет звука (слышен сильный треск)

Так как система звука в России D/K (6,5 МГц), то, скорее всего, неисправны элементы IC105, CF101, CQ101 (плата A).

Проверить ключ ІС101.

Проверить стереоразветвитель (плата IFG) IC3.

Проверить коммутатор B/G / D/K IC103 (плата A) Q123 и Q124, управляемые с вывода 6 IC103. Отметим, что IC103 управляется микроконтроллером по шине I^2 C.

6. Неисправности блока цветности

6.1. При приеме черно-белого изображения на экране преобладает (отсутствует) один из цветов

Проверить видеопроцессор IC301 (плата В). Для этого измерить режим по постоянному току на выводах 5, 3, 1 IC301. Потенциалы на этих выводах должны быть приблизительно равны. Если этого нет — отключить D315 — D320, отключить входные сигналы R, G, B (выводы 21 — 23 IC301). Если это ни к чему не привело — заменить микросхему IC301.

Неисправен блок С (видеоусилители) — проверить в неисправном канале элементы.

6.2. На цветном изображении наблюдается засветка растра одним из цветов

- Неисправен декодер IC331
 - ♦ в системе SECAM отрегулировать баланс контуром L331. В противном случае заменить IC331.
- Неисправна микросхема IC332
 - ⋄ проверить питание +5 В на выводах 9, 1, 2 IC332;
 - ⋄ проверить наличие стробирующего сигнала SCP на выводе 5 IC332;
 - ◊ заменить микросхему IC332.

7. Неисправности блока телетекста (плата V)

7.1. Нет одной или нескольких составляющих цвета телетекста

Проверить цепи каналов R, G, B от платы телетекста (V) до видеопроцессора IC301 (плата B). Проверить транзисторы Q5, Q6, Q7, микросхему IC2 (заменой).

7.2. Изображение телетекста "накладывается" на изображение

Проверить тракт формирования сигнала BLK: D9 — Q4 — D5 — D6 — вывод 11 IC1. В других вариантах платы телетекста сигнал BLK формируется на выводе 19 IC2 (BLAN).

7.3. Не отображается телетекст

- Видеосигнал не поступает на вывод 8 IC2 платы V
 - ⋄ проверить поступление на плату V +7 В от платы D;
 - ⋄ проверить предохранитель PS1 (0,6 A);


7.4. Не хранится информация страниц телетекста


Заменить схему памяти ІСЗ.


7.5. Нет управления телетекстом

Заменить ІС2.

Проверить наличие сигналов SCL, SDA на шине I^2 С между микроконтроллером телевизора IC001 и платой телетекста V.









Телевизор SONY

KV-X2151K





Принципиальная

схема (продолжение). Строчная развертка




141







143





Принципиальная схема. НЧ-вход/выход, корректор развертки






Принципиальная схема. Декодер цветности







Q702	JC501	R DRIVE	D702	1SS133	PROTECT
Q703	BF671	R OUT	D703	188133	PROTECT
Q704	2SA1091-0	ACO MEASURING	D704	155133	PROTECT
Q705	JC501	G DRIVE	D705	188133	PROTECT
Q706	BF871	G OUT	D706	188133	PROTECT
Q707	2SA1091-0	ACO MEASURING	D707	1SS133	PROTECT
Q706	JC501	B DRIVE	D706	155133	PROTECT
Q709	BF871	B OUT	D709	18\$133	PROTECT
Q710	2SA1091-0	ACO MEASURING	D710	188133	PROTECT
			D711	RGP10G	HEATING VOLTAGE RECT
D701	MTZ9.1C	PROTECT	D713	188133	PROTECT



Принципиальная схема. УПЧЗ, стереодекодер






H2 BOARD

IC1651	SBX1610-11	INFRARED RECIVER		
D1651	LD-201VR	AUDIO CHANNEL A INDICATOR		
D1652	LD-201VR	AUDIO CHANNEL B INDICATOR		
D1654	LD 201VR	RESET		

Принципиальная схема. Фотоприемник, индикатор



Принципиальная схема. Сетевой выключатель

ТЕЛЕВИЗОР SONY

Модели KV-2571K, KV-2971K

1. Неисправности блока питания, системы размагничивания

1.1. Телевизор не включается, перегорает сетевой предохранитель F651 (плата F1)

- неисправен фильтр питания, система размагничивания;
- неисправны элементы выпрямителя: C661, C662, LF661, LF662, LF663 (плата F2);
- короткое замыкание обмоток 3 4, 5 8 Т601, неисправен ключевой транзистор Q601;
- неисправна микросхема IC601, ее внешние элементы.

Способ устранения

Отключить телевизор от сети, проверить на короткое замыкание элементы сетевого фильтра, выпрямителя. Если они исправны — проверить на короткое замыкание обмотки 3 — 4, 5 — 8 Т601, Q601. Если элементы исправны — проверить на включенном телевизоре режим по постоянному току IC601. Если есть отклонения — определить причину и устранить.

1.2. Сетевой предохранитель F651 исправен, телевизор не включается

- обрыв обмоток 3 4, 5 8 T601 LF661 LF663 ;
- неисправен транзистор Q601;
- неисправен стабилизатор +14 В на Q604, D604;
- неисправна микросхема IC601, ее внешние элементы;
- неисправна схема автоматического отключения телевизора: Q281, Q282 (плата J), Q613.

Способ устранения

Выключить телевизор и проверить наличие напряжения +290 В на стоке Q601. Если его нет — последовательно проверить на обрыв цепь: LF661 — LF667, обмотки 3 — 4, 5 — 8 Т601. Если +290 В есть на стоке Q601, проверить наличие импульсов управления на затворе Q601. Если они есть — проверить заменой Q601. Если импульсы отсутствуют, проверить работу стабилизатора +14 В (Q604, D604). Если питание IC601 есть (0 В на выводе 4, +14 В на выводе 6), а сигнал управления на выводе 5 отсутствует — проверить ее внешние элементы и в заключение заменить IC601.

Транзисторы схемы автоматического отключения телевизора проверить заменой.

1.3. Изображение есть, звук отсутствует

- неисправен двухполярный канал 22 В;
- обрыв обмотки 19 21 Т601.

Способ устранения

Проверить обмотки 19 — 20, 20 — 21 Т601 на обрыв. Если они исправны, проверить PS603, PS604, D614, C624, C625, неисправный элемент заменить.

1.4. Выходные напряжения каналов +135 B, +17 B, +7,5 В значительно больше или меньше нормы

- неисправны IC602, D616;
- неисправна микросхема (С603;
- неисправна микросхема IC601.

Способ устранения

Включить телевизор и проверить режим по постоянному току IC603 (+12 В на выводе 1, +11 В на выводе 2). Если напряжения не соответствуют указанным — проверить заменой IC602, D616.

Если на выводах 1, 2 IC603 уровни напряжений соответствуют норме, а на выводах 3, 4 нет — заменить IC603. Если режим по постоянному току IC603 в норме — проверить заменой IC601.

1.5. Телевизор не включается

неисправен блок питания дежурного режима +5 В (IC685, плата А).

Способ устранения

Подать напряжение на телевизор и проверить напряжение +5 В на выводе 24 IC001 (плата M2). Если его нет — проверить предохранитель PS681 и IC685 — стабилизатор +5 В дежурного режима. На выводе 1 должно быть +14 В, на выводе 3 — напряжение +5 В. Если выходное напряжение отсутствует — заменить IC685.

1.6. Телевизор не переключается в дежурный режим

- неисправна микросхема IC001;
- неисправен один из транзисторов Q071 (плата A), Q603, Q605 (плата D);
- неисправны внешние элементы Q605.

Способ устранения

Включить дежурный режим и проверить наличие высокого уровня на выводе 22 IC001 и его поступление на базу Q071. Если этого нет — IC001 неисправна. Q071 и Q603 должны закрыться, а транзистор Q605 — открыться. Потенциал на выводе 1 IC602 изменяется, тем самым БП переводится в дежурный режим. Проверить работу указанных элементов, определить неисправный и заменить.

2. Неисправности блока управления, тюнера

2.1. Телевизор не включается

- неисправен стабилизатор +5 В (IC685);
- неисправна схема сброса на элементах: Q002, D002, C016;
- неисправен резонатор CD001 (12 МГц);
- неисправна микросхема IC001.

Способ устранения

Подать питание на телевизор, если напряжение +5 В на выводе 24 IC001 отсутствует — устранить причину (см. п. 1.5). Проверить работу схемы сброса на элементах Q002, D001, C016. На выводе 28 IC001 должен формироваться отрицательный импульс. Если этого нет — проверить элементы схемы сброса. Осциллографом проверить резонатор CD001. На выводе 22 IC001 должно быть напряжение 0 В. Тем самым разрешается работа БП. Если этого нет — IC001 неисправна.

2.2. Телевизор не настраивается на программы на одном или на всех диапазонах

- неисправен стабилизатор +5 B, +12 B (IC681);
- неисправна микросхема IC001;
- неисправен тюнер TU101.

Способ устранения

Включить телевизор, проверить питание тюнера TU101 (+5 B, +12 B). Если питание отсутствует — проверить наличие +14 B на выводе 2 IC681 и выходные напряжения +5 B на выводе 7, +12 B на выводе 6. Если одно из напряжений отсутствует — заменить IC681. Если питание TU101 в норме — включить режим настройки на телевизионные программы и проверить наличие импульсов синхронизации и данных на шинах SCL, CDA на выводах 20, 21 IC001. В противном случае проверить заменой тюнер TU101.

2.3. Не работают одна или все регулировки: яркость, цветность, контрастность

- неисправна микросхема IC001;
- неисправна микросхема IC304.

Способ устранения

Включить телевизор, выполнять с пульта или с панели управления не работающую регулировку и контролировать импульсы синхронизации и данных на выводах 20, 21 IC001. Если они отсутствуют — IC001 неисправна. Если сигналы есть, проверить их поступление на выводы 22, 23 IC304. Если сигналы поступают, а реакции телевизора нет — проверить заменой IC304.

2.4. Не отображается экранное меню

- неисправна микросхема (С001;
- неисправна микросхема IC304.

Способ устранения

Последовательной заменой микросхем определить неисправную.

2.5. Не работает блокировка звука

- неисправна микросхема (С001;
- неисправны усилители: IC251, IC261.

Способ устранения

Включить режим блокировки звука и проверить наличие высокого уровня на выводе 35 IC001. Если сигнал отсутствует — заменить IC001. Сигнал MUTE поступает на вывод 3 IC251 и вывод 3 IC261. Если сигнал есть, а звук не блокируется — заменить усилители IC251, IC261.

2.6. Не регулируется громкость

- неисправна микросхема IC001;
- неисправна микросхема IC201.

Способ устранения

Регулировать громкость и контролировать на выводах 20, 21 IC001 наличие импульсов синхронизации и данных и поступление их на выводы 22, 23 IC201. Если сигналов нет — IC001 неисправна. Если сигналы поступают на IC201, а результата нет — проверить заменой IC201.

2.7. Телевизор не управляется с ПДУ

- неисправны элементы питания ПДУ;
- неисправен ПДУ;
- неисправен фотоприемник IC091;
- неисправна микросхема IC001.

Способ устранения

Вводить команду с ПДУ и контролировать наличие импульсов на светодиоде пульта амплитудой около 2,5 — 3 В. Если их нет — проверить батарейки, кварц, светодиод и микросхему ПДУ.

После проверки ПДУ подключить осциллограф к выводу 1 IC091 (плата H2), там должны быть те же импульсы. Если они отсутствуют — IC091 неисправна.

Убедиться, что импульсы управления поступают на вывод 39 IC001. Если реакции телевизора на команду нет — заменить IC001.

2.8. Телевизор не переключается в режим приема с НЧ-входа

- неисправна микросхема IC001;
- неисправна микросхема IC401.

Способ устранения

Подать команду переключения в режим приема с НЧ-входа и проверить наличие импульсов управления на выводах 19, 20 IC401. Если они присутствуют, а приема с НЧ-входа нет, заменить IC401.

В другом случае неисправна микросхема IC001.

3. Неисправности блока строчной развертки

3.1. Звук есть, растр отсутствует

- неисправен стабилизатор +9 В (Q681, D681);
- неисправны элементы: IC304, CF581, Q583, Q807, Q801, Q802, Q806, Q813;
- короткое замыкание или обрыв обмоток трансформаторов Т803, Т801;
- неисправны внешние элементы транзистора Q801.

Способ устранения

Включить телевизор и проверить наличие сигнала HDRIVE на базе Q807 (плата D, осц. 5). Если сигнала нет, необходимо проверить работу IC304 (плата A). Проверить питание IC304 (+5 В на выводе 12, +9 В на выводах 10, 41). Работоспособность резонатора CF501 проверить осциллографом, на выводе 18 IC304 должны быть ССИ. Если их нет — заменить IC304. ССИ через усилитель Q807 поступают на выходной каскад схемы строчной развертки. Если импульсы запуска отсутствуют на базе Q801 — проверить элементы Q807, Т803. При наличии импульсов проверить напряжение +120 В на коллекторе Q801. Если оно отсутствует — прозвонить на обрыв обмотку 1 — 2 Т801, восстановить питание Q801. Если на коллекторе Q801 присутствуют импульсы амплитудой около 800 В (осц. 8), а высокого напряжения нет — неисправен Т801. Если импульсов нет — произвести проверку внешних элементов Q801, затем проверить заменой Q801.

3.2. Есть звук, на экране вертикальная полоса

- обрыв строчной ОС, нет контакта в разъеме DY1;
- неисправны элементы цепи: D824, R894, R898, C877.

Способ устранения

Проверить омметром на обрыв строчную ОС. Если она исправна, проверить элементы D824, R894, R898, C877, определить неисправный и заменить.

3.3. Изображение расфокусировано, яркость мала и не регулируется

• неисправен ТДКС Т801.

Способ устранения

Проверить заменой ТДКС Т801.

3.4. Есть высокое напряжение, изображение отсутствует

- неисправен Т801 (обрыв обмотки питания накала кинескопа);
- неисправен кинескол.

Способ устранения

Визуально проверить свечение накала кинескопа, если оно отсутствует — прозвонить на обрыв обмотку Н1 — Н2 Т801. В противном случае заменить кинескоп.

3.5. Нарушена линейность, размер по горизонтали

- изменение параметров внешних элементов Q801;
- короткозамкнутые витки строчной ОС.

Способ устранения

Полытаться регулировкой L817 устранить нелинейность, если результата нет — проверить методом замены C817, C854, C821 — C826, C828, C833, C834, определить неисправный элемент.

3.6. На экране телевизора горизонтальная полоса

- неисправен Т801 (обрыв обмотки 8 9);
- неисправны элементы выпрямителя +15 В: D814, C835.

Способ устранения

Проверить указанные элементы и заменить неисправный.

4. Неисправности блока кадровой развертки

4.1. На экране телевизора горизонтальная полоса

- неисправен стабилизатор +5 В ІС563;
- неисправны микросхемы IC561, IC562;
- неисправна микросхема IC501, ее внешние элементы;
- обрыв кадровой ОС.

Способ устранения

Проверить питание IC501 (+15 В на выводах 2, 6). Если оно отсутствует — проверить канал +15 В блока строчной развертки: обмотка 8 — 9 Т801, D814, C835. Если на выводе 1 IC501 отсутствуют КСИ (плата D, осц. 3) — проверить питание +5 В на выводах 2, 10, 41 IC561 (плата M2). Далее следует проверить работу стабилизатора +5 В на IC543 (+12 В на выводе 1, +5 В на выводе 3). На выводе 47 IC561 должны быть КСИ, если их нет — IC561 неисправна. Проверить прохождение КСИ через буфер на IC562: вывод 5 — вывод 7 — вывод 3 — вывод 1. Если сигнал на выходе отсутствует — заменить IC562. Если КСИ поступают на вывод 1 IC501, а на выходе (вывод 5) отсутствуют, проверить внешние элементы IC501: D1503, C1505, C1507, L1502, кадровую ОС. Проверить режим по постоянному току Q501 — Q504, определить неисправный элемент и заменить. Если все элементы и кадровая ОС исправны — заменить IC501.

4.2. Искажения растра по вертикали

- неисправны внешние элементы микросхемы IC501;
- неисправна микросхема IC501.

Способ устранения

Методом замены проверить С1501, С1507, если результата нет — заменить ІС501.

5. Неисправности блока цветности, видеопроцессора, платы кинескопа

5.1. Нет цветного изображения в системах PAL, SECAM, NTSC

- неисправна IC401 (плата А);
- неисправен один из буферов Q401, Q402;
- неисправны резонаторы: X301 (4,43 МГц), X302 (3,58 МГц);
- неисправна микросхема IC301;
- неисправна микросхема IC302;
- неисправна микросхема IC304.

Способ устранения

Если на выходе декодера IC301 (выводы 10, 11) отсутствуют сигналы R-Y и B-Y, проверить поступление сигналов яркости и цветности на выводы 24, 23 IC301 по целям:

- сигнал яркости: вывод 43 IC401 Q401 вывод 24 микросхемы IC301;
- сигнал цветности: вывод 45 IC401 Q401 вывод 23 микросхемы IC301.

Определить и заменить неисправный элемент. Если же сигналы яркости и цветности поступают на вход IC301 и резонаторы X301, X302 исправны, то скорее всего неисправна IC301. Проверить прохождение цветоразностных сигналов через линию задержки IC302 (выводы 14, 16 — вход; выводы 11, 12 — выход). В случае, если сигналы поступают на вход IC304 (выводы 3, 4), а выходные сигналы R, G, B (выводы 30, 29, 28) отсутствуют — заменить IC304.

5.2. Отсутствует один из основных цветов

- неисправна микросхема IC304;
- неисправен видеоусилитель платы кинескопа;
- неисправен кинескол V901.

Способ устранения

Проверить наличие сигналов R, G, B на выводах 30, 29, 28 IC304. Если один из сигналов отсутствует — IC304 неисправна. Далее проверить работу видеоусилителей платы кинескопа:

- канал R: контакт 1 CN0403 Q712 Q706 Q703 Q709 J701, контакт 12 J701;
- канал G: контакт 2 CN0403 Q711 Q705 Q702 Q708 J701, контакт 11 J701;
- канал В: контакт 3 CN0403 Q710 Q704 Q701 Q707 J701, контакт 10 J701.

Определить неисправный элемент соответствующего тракта и заменить. Если видеоусилители исправны, а один из цветов отсутствует, либо нет контакта в разъеме J701, либо неисправен кинескол V901.

5.3. Изображение отсутствует или почти не просматривается

- неисправна схема блокировки сигналов R. G. В на транзисторах Q303, Q304;
- неисправны элементы: IC304, Q311, Q312, Q713, Q714.

Способ устранения

Проверить работу схемы на Q303, Q304: по мере заряда конденсатора C322 транзистор Q303 закрывается, соответственно закрывается транзистор Q304 Диоды D306, D307 запираются, и сигналы R, G, B поступают на плату кинескопа. Если схема работает, проверить заменой транзисторы Q714, Q713.

6. Неисправности радиоканала (плата IF), усилителя мощности НЧ, НЧ-входа/выхода

6.1. Есть звук, изображение отсутствует

- неисправен полосовой фильтр SWF1;
- неисправна микросхема IC1;
- неисправен видеобуфер (Q121, Q122);
- неисправна микросхема IC401.

Способ устранения

Если сигнал на выводе 3 IC1 отсутствует, проверить заменой полосовой фильтр SWF1, внешние элементы IC1. Если все исправно — заменить IC1 Далее проверить прохождение видеосигнала через видеобуфер (Q121, Q122). Сигнал с контакта 10 CN1 поступает на вывод 47 IC401. Если сигнал VIDEO есть на входе IC401 и на нее проступают импульсы управления SCL, SDA с микроконтроллера IC001, а изображения нет — неисправна IC401.

6.2. Изображение есть, нет звука

- неисправна IC1, Q101 (плата IF);
- неисправна микросхема IC2 (плата IF);
- неисправен один из буферов Q170, Q171 или Q172, 173 (плата IF);
- неисправна IC201 (плата А);
- неисправны: IC261, IC251;
- неисправны динамики: SP1, SP2.

Способ устранения

Проверить прохождение звукового сигнала по цепи (указана цепь для левого канала): вывод 16 IC1 — Q101 — CF3(CF4, CF5) — IC2 — вывод 8 IC2 — Q172, Q173 — вывод 5 CN2 — вывод 1 IC201 — вывод 16 IC201 — вывод 7 IC251 — вывод 1 IC251 — динамик SPL. Определить неисправный элемент цепи и заменить. Аналогично проверяется правый канал прохождения звукового сигнала.

6.3. Звук воспроизводится с искажениями при приеме телевизионных программ

- неисправен один из полосовых фильтров: CF2, CF3, CF4;
- неисправна микросхема IC2.

Способ устранения

Возможно, неправильно выбрана телевизионная система (B/G, D/K, i). Если переключение системы не делает звук нормальным — проверить заменой фильтры CF2, CF3, CF4. Если результата нет — заменить IC2.

6.4. Телевизор не работает с НЧ-входа

- нет контакта в разъеме SCART1 (SCART2);
- неисправна одна из микросхем IC401, IC201.

Способ устранения

Переключить телевизор в режим приема с НЧ-входа и проверить цепи прохождения сигналов изображения и звука. Например, для разъема SCART1 это будут следующие цепи:

- звук R: контакт 2 J903 контакт 30 CN109 вывод 32 IC401 вывод 38 IC401 вывод 8 IC201;
- звук L: контакт 6 J903 контакт 21 CN109 вывод 31 IC401 вывод 39 IC401 вывод 7 IC201;
- видеосигнал: контакт 20 J903 контакт 20 CN109 вывод 33 IC401 вывод 40 IC401.

6.5. Нет сигналов изображения и звука на НЧ-выходе

• неисправны микросхемы IC401, IC402, IC201.

Способ устранения

Проверить цепи прохождения сигналов изображения и звука на разъемы НЧ-выхода. Например, для разъема SCART2 это будут следующие цепи:

- звук R: вывод 10 IC201 вывод 46 IC401 вывод 26 IC401 контакт 35 CN1209 контакт 1 J905:
- звук L: вывод 9 IC201 вывод 48 IC401 вывод 28 IC401 контакт 16 CN1209 контакт 3 J905;
- видеосигнал: вывод 8 IC402 вывод 21 IC402 контакт 17 CN1209 контакт 19 J905.

Аналогично проверяются цепи прохождения сигналов на разъем SCART1.

7. Неисправности телетекста

7.1. Не работает режим телетекста

- неисправна IC301, буфер Q2005;
- неисправны процессор телетекста IC2002, резонатор X2001 (плата M2);
- неисправна микросхема IC304.

Способ устранения


Проверить наличие видеосигнала на выводе 10 IC2002. Если он отсутствует — проверить его прохождение с вывода 2 IC301 через буфер Q2005. Далее проверить работоспособность резонатора X2001, наличие питания +5 В на выводах 25, 21, 16, 11 IC2002. Если все в наличии, а на выводах 61, 62, 63 IC2002 сигналы R, G, B отсутствуют — заменить IC2002. Если сигналы COR, R, G, В поступают на выводы 39, 38, 37, 36 IC304, а текст не отображается — неисправна IC304.

7.2. Информация телетекста отображается не полностью, с ошибками, нет информации на одной или на нескольких страницах телетекста


- неисправна микросхема IC2002;
- неисправна микросхема IC2003.

Способ устранения


Включить режим телетекста и проверить наличие сигналов на шине адреса (выводы 27 — 37 IC2002), данных (выводы 40 — 43 IC2002), управления (вывод 38 — RAS, вывод 39 — CAS). Если часть сигналов отсутствует — скорее всего, неисправна IC2002. В другом случае проверить заменой IC2003. Характерной неисправностью IC2003 является пропадание отдельных сегментов отображаемых символов телетекста.




Структурная схема



162







ЛИСТ 4


164


Телевизор SONY


KV-2571K, KV-2971K

















Принципиальная схема. Платы D5, F1, H1, H2





Принципиальная схема. Плата Ј




Принципиальная схема. Плата М2







Принципиальная схема. Платы VM, D4



Принципиальная схема. Плата F2

ТЕЛЕВИЗОР SUPRA

Модель STV2924 MS

1. Неисправности блока питания и фильтра

1.1. При включении телевизора перегорает предохранитель F801

Проверить элементы сетевого фильтра: С842, С844, С843, С801, С804 — С807, L801, L802.

Проверить элементы выпрямителя: BD801, C808, X809.

Проверить элементы преобразователя: IC801, T801, Q801, C840.

1.2. При включении телевизора на выходе блока питания нет вторичных напряжений

Проверить элементы ключевой схемы: IC801 (заменой), Q801, D803, D801.

Проверить исправность оптрона IC803, а также обмотки 12 — 13, 14 — 15, 18 — 19 трансформатора Т801 и элементов: D805, D804, D806, C818, C832, C820, C824, IC803, C833; IC802 и т.д.

1.3. Срабатывает защита блока питания (из Т801 слышен звук высокого тона)

Проверить цепи нагрузки блока питания на короткое замыкание.

Проверить исправность элементов: IC803, IC802, IC801, C833.

1.4. Периодическое изменение размеров изображения по горизонтали и вертикали

Наличие сколов и трещин Т801.

Заменить микросхему ІС801.

2. Неисправность блока управления

2.1. Не включается телевизор

Неисправен микроконтроллер IC1. Проверить сигнал POWER на выводе 44 IC1 (М37102М8), а также прохождение данного сигнала на разъем P852 блока питания. Также проконтролировать при подаче питания +5 В наличие сигнала RESET на выводе 64 IC3 (S8052) и его поступление на вывод 29 IC1, генерацию кварца X1 (4 МГц).

Если сигналы есть, а на выводе 44 IC1 низкий уровень — заменить IC1.

2.2. Нет настройки

Проверить тракты выбора поддиапазонов:

- VL: вывод 19 IC1 Q9, Q4 вывод BL тюнера TU101;
- VH: вывод 20 IC1 Q5, Q8 вывод ВН тюнера ТU101;
- VHF: вывод 21 IC1 Q7, Q6 вывод ВU тюнера ТU101.

Проверить наличие питания на ключах выбора поддиапазонов: Q4 — Q5 — Q6.

Проверить тракт формирования напряжения настройки: вывод 6 IC1 (осц. 4) — Q13 — вывод VT тюнера TU101.

Также следует обратить внимание на исправность элементов канала питания узла настройки: вывод 7 строчного трансформатора Т401, D409, FR406, C436, C435, R440, ZD3, C17, Q13.

Проверить наличие питания +12 В на выводе ВМ тюнера ТU101.

2.3. Нет управления с ПДУ

Заменить батарейки, проверить наличие импульсов управления на светодиоде пульта при любой нажатой кнопке. Проверить исправность светодиода, ключевого транзистора и кварцевого

резонатора ПДУ. Если вышеперечисленные элементы исправны — заменить микросхему микроконтроллера ПДУ.

Проверить фотоприемник РА1 и цепь прохождения импульсов управления с вывода 2 фотоприемника РА1 на вывод 3 IC1.

2.4. Не сохраняется информация о характеристиках каналов (частота, уровни яркости, контрастности и т.д.)

Проверить наличие питания +5 В на выводе 8 ІС2.

Проверить наличие сигналов обмена между IC2 и IC2 (SDA, SCL) в режиме регулировки, например яркости. Если обмен происходит, а информация не сохраняется — заменить последовательно IC2, IC1.

2.5. Не отображается на экране служебная информация

Проверить цепи прохождения сигналов R, G, B, FB с выводов 61, 60, 59, 57 IC1 на выводы 47, 49, 51, 53 IC501. Если один из сигналов отсутствует — заменить IC1. В другом случае заменить IC501.

2.6. Не работают кнопки панели управления

Проверить кнопки панели управления.

Проверить диоды, подключенные к выводам 49, 50, 53, 54, 55, 56 ІС1.

Заменить микроконтроллер IC1

2.7. Не регулируется громкость

Хотя на микропроцессоре IC1 есть вывод регулировки громкости (вывод 14) — он не используется. В данном телевизоре применен способ регулировки громкости по шине I^2 C (сигналы SDA, SCL).

Регулируя громкость с ПДУ или с панели управления, проверить наличие импульсов управления на шинах SDA, SCL, а вследствие этого и изменение уровня НЧ-сигнала на выводах 13, 9 IC850 (плата PIF/SIF/STEREO BOARD).

2.8. Не регулируется яркость, контрастность, насыщенность

Проверить цепи управления данными регулировками:

- яркость (BRIGHT): вывод 8 IC1 вывод 48 IC501;
- насыщенность (COLOR): вывод 9 IC1 вывод 7 IC501;
- контрастность (CONT): вывод 7 IC1 вывод 59 IC501.

3. Неисправности блока строчной развертки

3.1. Нет высокого напряжения, слышен писк, который пропадает, телевизор не включается

- неисправен строчный трансформатор Т401;
- короткое замыкание в элементах выпрямителей и нагрузках TDKC T401:
 - +12 В: вывод 5 Т401, IC401, C430, D407, нагрузка;
 - +40 В: D409, C436, C435, нагрузка;
 - +200 В: D410, C439, нагрузка;
 - +27 B: D408, C434, нагрузка.

3.2. Телевизор не включается

Не запускается генератор строчной развертки. Проверить наличие ССИ на выводе 39 IC501 (осц 23).

Проверить цепь прохождения ССИ: вывод 39 IC501, Q405, T402, Q406, T401.

Проверить наличие питания +120 В на выводе 3 Т401 и на коллекторе Q406.

Проверить: Q406, L403, Q405, T402, D402, D403.

3.3. Геометрические искажения растра по горизонтали

Неисправность следует искать в плате коррекции растра E/W PCB BOARD ASSY и в первую очередь проверить на ней элементы Q451, Q452, Q453, D451.

Также следует проверить элементы Q302, D402, D403, L404, C424, C421, C422, C423.

3.4. На экране вертикальная полоса

- неисправна строчная ОС;
- проверить на плате коррекции растра FR459, Q452, Q453, а также L404, C424, L451.

4. Неисправности блока кадровой развертки

4.1. На экране горизонтальная полоса

- обрыв обмотки отклоняющей системы (разъем P401 V1, V2);
- нет питания на IC301 (LA7833).

Проверить напряжение +27 В на выводе 6 IC301, исправность D408, D301, C306, R320, C312, R405. Заменить микросхему IC301.

4.2. Нет кадровой синхронизации

Проверить наличие и прохождение КСИ с вывода 29 IC501 (осц. 12) на вывод 4 IC301 (осц. 12). Если КСИ есть, а кадровой синхронизации изображения нет — заменить IC301.

4.3. "Завороты" изображения по вертикали

Проверить исправность конденсаторов С308, С311, С310, С312.

Заменить микросхему ІС301.

4.4. Нет центровки по вертикали

Отрегулировать центровку с помощью переключателя SW301.

Проверить элементы: C313, C307, C309, R312.

5. Неисправности радиоканала

5.1. Нет звука и/или изображения

Поиск неисправности следует производить в следующей последовательности: проверить наличие видеосигнала на входе/выходе блока System Board (осц. 52, 53), выходе блока PIF/Stereo Board (осц. 47). Если видеосигнала нет на выходе PIF/Stereo Board, проверить отсутствие сигнала IF MUTE (контакт 6 P601B). Коснуться отверткой вывода 9 разъема P101B платы PIF/Stereo Board. Должен появиться видеозвуковой шум. Если его нет — заменить тюнер TU101.

Если отсутствует звук, то следует знать, что выделение сигнала ПЧЗ из видеосигнала происходит на плате System Board. Далее на плате PIF/Stereo Board происходит разделение на левый и правый каналы звука. Если нет приборов (генератора ВЧ), следует обратиться к той же практике касания отверткой (соединенным электрически с рукой) по трактам AUDIO. В звуковых трактах AUDIO или ПЧЗ (SIF) касание дает щелчок или звуковой шум, в НЧ-тракте — гудение с частотой 50 Гц. Так, проверкой каскадов можно найти неисправный.

6. Неисправности блока цветности

6.1. При приеме черно-белого изображения экран светится одним из основных цветов

- неисправен один из видеоусилителей R, G, В платы кинескопа. Проверить видеоусилители;
- неисправна микросхема IC501 по каналам R, G, B OUT (выводы 41 41, осц. 24 26);

- неправильно выбрана телевизионная система. Проконтролировать на разъеме P104A, какая система активна (PAL, SECAM, NTSC);
- на плате A/V Board проверить фильтр сигналов CHROMA и Y CB200 (осц. 41, 42);
- установить регулировку насыщенности в максимальное положение и проверить изменение потенциала на выводе 7 IC501 (см. п.2.8);
- проверить кварцы X501, X502, контуры L500, L501;
- проверить наличие полного цветового сигнала на контакте 1 платы System Board P104, а также наличие данного сигнала после фильтра Q505 на выводе 20 IC501 (PAL, NTSC);
- заменить IC200 на плате A/V Board, затем IC501 на основной плате.

6.2. Искажения цветного изображения


Подстроить контуры L500, L501 (SECAM).


6.3. Разнояркость строк

Устнанить разнояркость строк с помощью регулятора VR501.


6.4. Пропадает цвет в системе SECAM

Подстроить контур L503.






Принципиальная схема. Блок питания





Принципиальная схема (начало)





лист 4


184














ТЕЛЕВИЗОР ТОЅНІВА

Модели 218 X 8M, 218 X 9S

1. Неисправности блока питания и фильтра питания

1.1. Телевизор не включается, перегорает сетевой предохранитель F801

- Неисправен сетевой фильтр и выпрямитель
 - ⋄ проверить элементы Т801, С801 С806, С810, D801.
- Неисправна система размагничивания
 - ◊ проверить терморезистор R890, петлю размагничивания L901 на короткое замыкание.

1.2. Телевизор не включается

- Перегорает перемычка А -- А
 - ♦ неисправны элементы С810, IC801, C813.
- Перегорает перемычка В --- В
 - ⋄ короткое замыкание в цепи канала +112 В. Проверить нагрузку канала +112 В.
- Нет напряжения +14 В на выводе 1 Q805
 - ◊ выяснить причину и устранить.
- Не запускается ключевая схема
 - ⋄ проверить IC801 (заменой), Q804, Q806, Т802, D814, C824, C817, C814, D806, либо неисправен стабилизатор Q805.
- Перегорает разрывной резистор R801
 - ◊ заменить диодный мост D801.
- Неисправен оптрон D815, ключ Q802

1.3. Нет растра и звука, отсутствуют все выходные напряжения

- неисправна микросхема IC801:
- неисправен Q804;
- обрыв обмоток трансформатора Т802.

1.4. После включения телевизор переходит в дежурный режим

- неисправна цепь: Т803, D813, R824;
- неисправен ТДКС Т461.

2. Неисправности блока управления

2.1. Телевизор не включается

Проверить наличие сигнала POWER на выводе 33 ICA01, исправность транзистора QA12.

2.2. Невозможно настроиться на программы на всех диапазонах

- нет питания +32 В. Проверить цепь: R835, CA18, DA30, CA19, QA05;
- нет напряжения настройки на тюнере (0 32 В). Проверить управляющий сигнал на выводе 20 ICA01, цепь: QA05, DA17, CA11, RA58, RA59 вывод 5 тюнера H001.

2.3. Принимаются одинаковые программы на всех диапазонах

• неисправен микроконтроллер ICA01.

Проверить управляющее напряжение на выводе 32 ICA01, цепь: QA19, QA18, DA06, DA07, выводы 2, 3 тюнера H001.

2.4. Не работает управление с ПДУ

- неисправен ПДУ. Проверить батарейки, наличие импульсов управления на светодиоде пульта при любой нажатой кнопке. Проверить светодиод пульта;
- неисправна микросхема фотоприемника К901;
- неисправен микроконтроллер ICA01 (нет сигнала на выводе 14);
- кварц ZA01 возбуждается на другой частоте.

2.5. Не отображается служебная информация на экране телевизора

Неисправен микроконтроллер ICA01 (см. вывод 1), неисправна IC501 (см. выводы 49, 53).

2.6. Не работают кнопки панели управления телевизора

Заменить неисправную кнопку, заменить микроконтроллер ІСА01.

2.7. Не регулируется громкость, насыщенность, контрастность, яркость.

Проверить цепи для каждой регулировки

- громкость: вывод 13 ICA01, DA16, L L, вывод 10 IC621;
- яркость: вывод 12 ICA01, DA21, вывод 48 IC501, R257;
- насыщенность: вывод 11 ICA01, DA22, R555, вывод 7 IC501;
- контрастность: (только для ручной регулировки) R256, вывод 59 IC501.

2.8. Не работает блокировка звука

Проверить цепь блокировки звука: вывод 37 ICA01, RA08, DA27, вывод 9 IC621.

3. Неисправности блока строчной развертки

3.1. Нет высокого напряжения, слышен звук высокого тона, иногда телевизор переходит в дежурный режим

- неисправен ТДКС Т461, неисправен Q404;
- неисправны внешние элементы ТДКС Т461.

3.2. Телевизор не включается

- Не запускается генератор строчной развертки (см. вывод 39 ІС501)

3.3. На экране вертикальная полоса

Обрыв, нет контакта строчной отклоняющей системы, неисправны R417, C442.

3.4. Трапецеидальные искажения растра по горизонтали, Q404 сильно нагревается

Короткозамкнутые витки в строчной отклоняющей системе.

3.5. Нет одного из напряжений на выходе выпрямителей блока строчной развертки

- отсутствует фокусирующее, ускоряющее напряжение заменить ТДКС Т461;
- отсутствует +12 В проверить элементы: R448, D408, L410, C448;
- отсутствует +24 В (на экране горизонтальная полоса) проверить R317, D309, C309, C311;
- отсутствует +190 В (темный экран) проверить разъем М520 (контакт 11), D406, C447;
- отсутствует +25 кВ (экран не светится) заменить ТДКС Т461.

4. Неисправности блока кадровой развертки

4.1. На экране горизонтальная полоса

- обрыв кадровой отклоняющей системы;
- неисправна микросхема IC303;
- нет питания +24 В на выводе 7 микросхемы IC303;
- неисправны элементы D315, C315.

4.2. Искажения изображения на верхней или верхней части экрана

Проверить элементы С316, С317, С325.

5. Неисправности радиоканала

5.1. Нет звука, изображение есть

- проверить микросхему IC621 (выводы 1, 2 вход, вывод 12 выход);
- неисправна микросхема IC501, проверить QN07, Q672 (плата SYSTEM SW.BOARD);
- неисправен усилитель мощности НЧ ІС601 (вывод 6 вход, вывод 2 выход).

5.2. Нет изображения, звук есть

Проверить цепь: вывод 30 IC501 (плата SYSTEM SW.BOARD) — контакт 6 P104 — Q201 — контакт 56 PV13 — контакт 11 PV13 (плата AV BOARD) — вывод 3 ICV02 — вывод 6 ICV02 — контакт 8 PV13 — контакт 3 PV13 — QV08 — QV09 — Q205.

Определить неисправный элемент и заменить.

5.3. Есть растр, звук и изображение отсутствуют

- Неисправен тюнер H001, элементы QA02, Q204, Q672, QA07, IC501
 - ⋄ проверить цепь: вывод 8 Н001 QA02 выводы 9, 14, Н001 Q204 контакт 4 Р104 (плата SYSTEM SW.BOARD). Если сигналы ПЧ звука и изображения поступают на вход платы, а выходные сигналы видео на выводе 30 IC501 и ПЧ звука на выводе 9 IC501 отсутствуют, то неисправны элементы платы SYSTEM SW.BOARD. Определить и заменить неисправный элемент. Если входного сигнала на контакте 4 Р104 нет неисправны элементы указанной цепи.

6. Неисправности блока цветности

6.1. Слабая яркость воспроизведения, регулировка не дает результата

- неисправна цепь регулировки яркости R257, вывод 48 IC501;
- неисправен тракт прохождения сигнала яркости. Проверить QV09, C214, Q205, яркостную линию задержки W201, C201, вывод 58 IC501.

6.2. Засветка экрана одним из основных цветов

- вышел из строя один из видеоусилителей. Проверить Q505, Q507, Q509;
- вышел из строя буфер сигналов R, G, B IC501 (выводы 41 43).

6.3. Нет цветного изображения

Проверить наличие питания +12 В на выводе 63 ІС501.

Неисправен тракт регулировки насыщенности, (см. неисправности блока управления).

Проверить наличие сигналов VIDEO — вывод 58 IC501, CHROMA — вывод 18 IC501, прямого и задержанного сигналов цветности — выводы 12, 13, 14 IC501, исправность кварцев XN01, X501.

6.4. Искажения цветного изображения

- расстроены контуры R-Y, B-Y (LM02, LM03) системы SECAM;
- неисправна микросхема IC501.

6.5. Периодически пропадает цветное изображение


- неисправна микросхема IC501;
- неточно настроен канал;
- слабый сигнал в антенне;
- расстроен контур CHROMA TMP01;
- подстроить емкость C504 (PAL).

6.6. Изображение многоконтурное


- плохое качество приема в данной местности (отражения);
- обрыв яркостной линии задержки W201.


6.7. На экране отсутствует один из основных цветов


- неисправна микросхема IC501;
- неисправен один из усилителей платы кинескопа на Q505, Q507, Q509;
- неисправен кинескоп.





Модели 218X8M, 218X9S. Структурная схема



















Модель 218Х8М. Принципиальная схема. НЧ-вход



Модель 218X9S. Принципиальная схема. Плата кинескопа





Модель 218X9S. Принципиальная схема. НЧ-вход


Terreвизор TOSHIBA


218 X 8M, 218 X 9S


ЛИСТ 1












Модели 218Х8М, 218Х9Ѕ. Осциллограммы сигналов в контрольных точках схемы

Приложение 1. Шина I²C

Усовершенствованная шина этой системы, так называемая шина I²C ("Inter Intergrated Circuit"), — это двунаправленная асинхронная шина с последовательной передачей данных внутри одного устройства, содержащего всего две сигнальные линии: линию данных (SDA) и линию синхронизации (SCL). Такой режим реализуется путем использования в цепях питания (+5 В) источников с трехстабильным выходом, что позволяет подключать к шине периферийные устройства непосредственно. Это могут быть устройства КМОП, НМОП и биполярные. Суммарная емкость линий шины должна быть не больше 400 пФ (входная емкость на каждую ИС должна быть в пределах от 5 до 10 пФ, допустимая длина соединительных линий в шине не более 2 м (рис. 1).



Puc. 1. Подключение аппаратуры через шину t^2 C

Данные передаются группами бит (кодовыми словами), один дополнительный бит — в качестве квитирующего (АСК). Импульсы данных и синхронизации формируются источниками, являющимися ведущими ("master") для всей системы. Перед началом передачи данных сигнальная и синхронизирующая линии находятся в состоянии логическая "1". Началом (стартом) передачи служит уровень, соответствующий логическому "0" в линии данных.

Прием информации с линии данных происходит при уровне в линии синхронизации, соответствующем логическому "0". В момент поступления девятого бита линия данных остается в состоянии логической "1", а от приемника по этой же линии поступает бит-квитанция, имеющая уровень логического "0". Передача заканчивается, когда в обеих линиях (сигнальной и синхронизирующей) уровень соответствует логической "1" (рис. 2, a).

Законченный пакет данных ("передача") состоит из нескольких байтов (рис. 2, б). После стартового бита в линию к потребителю посылается адрес (7 бит) блока — адресата, которому предназначена данная информация. Восьмой бит предопределяет режим следующего кодового слова, т.е. будет ли оно передаваться от ведущего узла ("0") или приниматься потребителем — адресатом ("1"). Квитирующий бит (АСК) при этом поступает от последнего закончившего прием данных блока. Если восьмой бит имел значение "1", то принявший посылку адресат становится источником информации и посылает свои данные прежнему ведущему узлу.

При максимальной тактовой частоте ft = 100 кГц скорость потока информации в шине составляет 10 кбайт/с. Если исключить служебную информацию, т.е. ту часть потока, которая расходуется на адреса, то скорость потока собственно информации составит приблизительно 5 кбайт/с. Заметим, что скорость потока полезной информации оказывается тем большей, чем большее число байтов, следующих один за другим, посылается по одному и тому же адресу. Периферийные устройства с несколькими адресами включаются в схему автоматически. Для этого вводимый в схему новый адрес с каждым квитирующим битом повышается на +1.

Данная шина в телевизионной технике используется для обмена микроконтроллера с памятью и другими внешними устройствами.




Рис. 2. Временная диаграмма уровней шины l^2C (a), формат потока данных (б)

Приложение 2. Проверка трансформаторов

Проверка трансформаторов основана на явлении параллельного резонанса. Увеличение (от двух раз и выше) амплитуды колебаний на генераторе НЧ указывает, что частота внешнего генератора соответствует частоте внутренних колебаний С*L* контура.

Для проверки замкнуть вторичную обмотку L трансформатора. Колебания в контуре C*L* должны уменьшить амплитуду. Из этого следует, что короткозамкнутые витки шунтируют резонансные явления C*L* контура. Наличие короткозамкнутых витков в L* катушке также приведет к невозможности наблюдать резонансные явления в C*L* контуре.

Добавим, что для проверки импульсных трансформаторов блоков питания конденсатор С* имеет значение 0,01 мкФ — 1 мкФ. Частота работы генератора НЧ подбирается опытным путем.

Необходимое оборудование:

- генератор НЧ;
- осциллограф.

Схема подключения оборудования для проверки трансформаторов приведена на рис 3.




Рис. 3. Схема подключения оборудования для проверки трансформаторов

Частотный диапазон проверки трансформаторов:

- импульсных блоков питания: 15—100 кГц;
- трансформаторов разделительных, ТДКС: 13—17 кГц.

Приложение 3. Проверка ПДУ

Если присоединить параллельно светодиоду переносного пульта управления обычный светодиод видимого диапазона излучения (лучше красного цвета, например, АЛ307), то при любой нажатой кнопке периодическое свечение последнего свидетельствует об исправности пульта (кроме кварцевого резонатора).




Рис. 4. Подключение внешнего светодиода при проверке ПДУ

Приложение 4. Намоточные данные разделительного трансформатора строчной развертки (T)

І обмотка — 100 витков провода ПЭЛ, ПЭВ диаметром 0,2—0,3 мм. II обмотка — 1000 витков провода ПЭЛ, ПЭВ диаметром 0,1—0,15 мм.




Рис. 5. Расположение обмоток разделительного трансформатора

Приложение 5. Проверка блоков телевизора (радиоканала) без помощи приборов

- **1. Проверка тюнера.** Коаксиальным кабелем провести от эталонного телевизора к испытуемому сигнал IF (ПЧ). Если сигнал телевизионной станции появится тюнер исправен (на испытуемом). Не обращайте внимание на всякие шумовые явления, связанные с большой длиной связи тюнер УПЧ, важно получить какое-либо достаточно четкое изображение.
 - 2. Проверка УПЧЗ (все то же самое).
- **3. Проверка УМЗЧ.** Коснуться отверткой (держа пальцем за ее основание) входа УМЗЧ. Должен появиться фон переменного тока, что свидетельствует о нормальном прохождении НЧ-сигнала.

Проверка блоков телевизора (радиоканала) без помощи приборов.




Рис. 6. Схема проверки неисправного телевизора с помощью эталонного

Приложение 6. Способ локализации неисправных микросхем (процессор, память, декодеры цветности, видеопроцессор и др.) тепловым тренингом

1. Телевизор выходит из строя после включения по прошествии определенного времени. Локализовать неисправную микросхему не представляется возможным. (Определена группа микросхем, одна из которых неисправна.) Достаточно дорого заменять по одной все микросхемы. Можно этот процесс облегчить. Вначале следует проверить, является ли причиной неисправности явление неконтакта при пайке данных микросхем.

Убедившись, что неконтакты не являются причиной неисправности, следует произвести следующие действия: ватой, смоченной ацетоном, спиртом или другим (по выбору) растворителем, осторожно протереть по очереди корпуса микросхем из локализованной неисправной группы до заметного охлаждения последних. Если неисправность устранилась, локализовать из этой группы уже дефектную микросхему и заменить ее

2. В телевизоре неисправность проявляется сразу после включения. По прошествии некоторого времени пропадает Если это не явления неконтакта, следует произвести локальный нагрев паяльником корпусов микросхем, которые могут быть причиной неисправности. Нагревать корпуса микросхем до температуры не более 70°С.

В обоих случаях проверки микросхем методом теплового тренинга особое внимание следует обратить на соблюдение правил электробезопасности.

Список сокращений

АПЧГ		автоматическая подстройка частоты гетеродина
АРУ		автоматическая регулировка усиления
АЦП		аналого-цифровой преобразователь
АЧХ		амплитудно-частотная характеристика
БП		блок питания
вч		высокая частота
ГИС		генератор испытательных сигналов
ГУН		генератор управляемый напряжением
ИП		источник питания
ИК		инфракрасный (диапазон излучения светодиода)
КВП		контур высокочастотных предыскажений
КИ	_	кадровые импульсы обратного хода
КСИ	-	кадровые синхроимпульсы
MK		микроконтроллер
MC		микросхема
НЧ		низкая частота
ОЗУ		олеративное запоминающее устройство
000	-	отрицательная обратная связь
осц		осциллограмма
ОС		обратная связь, отклоняющая система
ОТЛ		ограничение тока лучей
OX		обратный ход
ПАВ		поверхностные акустические волны
ПДУ		пульт дистанционного управления
ПЗУ	-	постоянное запоминающее устройство
ППЗУ		перепрограммируемое постоянное запоминающее устройство
ПУ		пульт (панель) управления
ПЦТС	-	полный цветовой телевизионный сигнал
ПЧ		промежуточная частота
ПЧЗ		промежуточная частота звука
ПЧИ		промежуточная частота изображения
СИ		синхроимпульсы
CNOX	_	строчные импульсы обратного хода
ССИ		строчные синхроимпульсы
УВХ		устройство выборки-хранения
TB		телевизор, телевидение
ТДКС		трансформатор диодно-каскадный строчный
TTN		транзисторно-транзисторная логика
УПЧ	_	усилитель промежуточной частоты
УПЧ3		усилитель промежуточной частоты звука

УПЧИ

ФВЧ

ΦМ

ФНЧ

ЦАП

ЧМ

ШИМ

ЭЛТ

ANT

ABC

ABL

AC

ACC

ADJ

AFC

AGC

AFT

APC

Band

Bell

BL

BLK

B-Y

BRT

C OUT

CATV

CENT

Chroma

CH

CIN

Cırcuit

Clamp

CLC

Coil

Color

Corr

CRT

DC

DL

CVBS

BUFF

ΑV

AUDIO

усилитель промежуточной частоты изображения фильтр высокой частоты фазовая модуляция

цифро-аналоговый преобразователь

фильтр низкой частоты

Список сокращений

частотная модуляция

широтно-импульсная модуляция электронно-лучевая трубка

антенна

звуковой сигнал

автоматическая регулировка уровня черного автоматическое ограничение тока лучей регулировка

фильтр

буфер

яркость

бланкирование

переменный ток

автоматическая регулировка цветности

автоматическая подстройка частоты автоматическая регулировка усиления автоматическая точная настройка автоматическая подстройка фазы аудиовизуальный (сигнал НЧ входа/выхода)

диапазон гасящий импульс

синий цветоразностный сигнал

выход сигнала цветности кабельное телевидение

центрировать канал сигнал цветности вход сигнала цветности

схема фиксация уровня тактовый сигнал цвет

катушка индуктивности коррекция электронно-лучевая трубка полный цветовой видеосигнал

постоянный ток

линия задержки

DY		отклоняющая система
FASTEXT		режим передачи и приема телетекста
FLLP	_	фильтр нижних частот
FLPH		фильтр верхних частот
FLYBACK		обратный ход
FM	_	частотная модуляция
G, GND, Ground	_	корпус, общий
Gain		усиление
G-Y		зеленый цветоразностный сигнал
H OUT		выход строчной развертки
H SYNC		строчный синхроимпульс
Heater		подогреватель, накал (катода кинескопа)
IC		интегральная микросхема
ID	_	идентификация
IF		промежуточная частота
IR	-	инфракрасный (приемник)
l ² C	_	цифровая шина передачи данных
KILL	-	подавление (гашение)
L		низкий логический уровень
LED	Name and Address of the Address of t	светодиод
Level	_	уровень
LIM	-	ограничитель
Memory	-	память
MPU	_	микропроцессор, микроконтроллер
MUTE		блокировка звука
NTSC		национальный телевизионный стандартный код (система цветного телевидения)
OFF		выключен
OIRT		международная организация радиовещания и телевидения
OSC		генератор
OSD		экранное меню
OSD R, G, B, FBL		сигналы экранного меню
Output		выход
PAL		построчное изменение фазы (система цветного телевидения)
PIC		контрастность изображения
PIP	_	кадр в кадре
PLL		фазовая автоподстройка
Protect		защита
PWB		печатная плата
PHONE JACK		тип разъема
R, G, B		красный, зеленый, синий сигналы основных цветов
RECT	_	выпрямление
REF	-	опорный (сигнал)
REG		регулятор, стабилизатор

RF

радиочастота

1 (1		радиочастота
R-Y	_	красный цветоразностный сигнал
SAWF		фильтр на поверхностных акустических волнах
SC, SSC		стробирующий импульс (двухуровневый, трехуровневый)
SECAM		поочередные цвета и память (система цветного телевидения)
SIF	_	промежуточная частота звукового сигнала
Speaker		звуковая головка, телефон
STBY, STAND BY		ожидание, дежурный
STV		спутниковое телевидение
SW		переключатель
SCL		шина синхронизации цифровой шины I ² C
SDA		шина данных цифровой шины I ² C
SYNC		сигнал синхронизации
SCART JACK		тип разъема
TRAP	_	режекторный фильтр
TV		телевидение, телевизор
TXT		телетекст
TTL		транзисторно-транзисторная логика
UHF	tomicris*	дециметровый диапазон телевизионного вещания
U _{нак}	_	напряжение питания накала кинескопа
U _{уск}		напряжение на ускоряющем электроде кинескопа
Uфок		напряжение на фокусирующем электроде кинескопа
U _{выс}	_	напряжение на аноде кинескопа
U_{p-p}	_	пиковое значение напряжения
V		вертикальный
V CENT	_	регулятор центровки по вертикали
V LIN		регулятор линейности по вертикали
V OUT		выход кадровой развертки
V SIZE		регулятор размера по вертикали
VBS		полный телевизионный видеосигнал
VC (VT)	turnindo	напряжение настройки
VCR	_	видеомагнитофон
VHF (VHF-L,VHF-H)	_	метровый диапазон телевизионного вещания
VIDEO IN (OUT)		вход (выход) видеосигнала
WAVE-FORM		форма сигнала
XO		кварцевый генератор
Υ		сигнал яркости
Y/C		сигнал яркость/цветность

Микросхемы отечественного производства и их зарубежные аналоги

К 174 УР1	Усилитель-ограничитель ПЧ сигнала, демодулятор и предварительный УНЧ	TBA120S
К 174 УР2	УПЧ канала изображения	TDA440
К 174 УР4	Усилитель-ограничитель ПЧ сигнала, демодулятор и предварительный УНЧ с АРУ	TBA120V
К 174 УР5	УПЧ канала изображения с АРУ, видеодетектор и устройство обработки видеосигнала	TDA2541, A241
К 174 УР7	Усилитель-ограничитель промежуточной части	TCA770, MCA770A
К 174 УР8	Усилитель ПЧ с АРУ, детектор ПЧ изображения и звука	TDA2545
К 174 УР10	Усилитель компенсации потерь в пьезофильтрах УПЧИ	SL430
К 174 УР11	УПЧ звука, электронный регулятор громкости и тембра	TDA1236
К 174 УР12	УПЧИ	TDA4420
174 XA1	Одноканальный демодулятор цветовой поднесущей SECAM 1/2	TCA660
174 XA8	Сдвоенный демодулятор цветовой поднесущей PAL и SECAM	TCA650, MCA650
174 XA9	Предварительный усилитель и ограничитель сигналов цветности для работы в PAL и SECAM	TCA640, MCA640
174 XA11	Устройство синхронизации генераторов строчной и кадровой развертки и канала цветного изображения	TDA2593, A255
174 XA16	Декодер SECAM	TDA3520, A3520
174 XA17	Устройство обработки демодулированных и цветоразностных яркостных сигналов	TDA3501, A3501
174 XA20	Смеситель и гетеродин метровых волн с предварительным УПЧ для селекторов	TDA2000A
174 XA24	Синхропроцессор	TDA2595
174 XA25	Корректор растра	TDA4610
174 XA27	Корректор цветовых переходов, линия задержки	TDA4565
174 XA28	Декодер PAL	TDA3510, A3510
174 XA31	Декодер SECAM	TDA3530, A3530
174 XA32	Декодер PAL, SECAM	НТСЦ TDA4555, A4555
174 XA33	Узел обработки демодулирования цветоразностных и яркостных сигналов	TBA3505
174 УП1	Усилитель яркостного сигнала, электронный регулятор выходного сигнала, привязка и регулировка уровня "черного"	TBA970, A270
174 УК1	Регулятор яркости, контрастности, насыщенности и формирователь "зеленого" цветоразностного сигнала	TCA660, MCA660
174 ГЛ1	Генератор кадровой развертки	TDA1170
174 ГЛ2	Генератор кадровой развертки	TEA1120
174 АФ1	Устройство синхронизации генератора строчной развертки	TBA920
174 АФ4	RGB-матрица и регулятор цветовой насыщенности	TBA530
174 АФ5	RGB-матрица и устройства фиксации уровня "черного" и баланса "белого"	TDA2530
1033ЕУ1	Микросхема управления импульсным источником питания	TDA4600
174 YH7	УНЧ	A210, TBA810S
174 YH9	УНЧ	TCA940
174 YH11	УНЧ	TDA2020

174 УН14	УНЧ	TDA2003
174 УН15	УНЧ x 2	TDA2004
174 УН19	УНЧ	TDA2030
174 КП1	Коммутатор сигнала НЧ	TDA1029
KP1021XA1	Микросхема управления импульсным БП	TDA2582
KP1021XA5	Генератор кадровой развертки	TDA3652
KP1039XA1	Многофункциональная микросхема для малосигнальных цепей телевизоров	TDA4503
KP1039XA2	УНЧИ, УПЧЗ синхропроцессор	TDA4503
KP142EH5A	Стабилизатор +5 B 1,5 A	7805
KP142EH5	Стабилизатор +5 B	7805
КР142ЕН8Б	Стабилизатор +12 B	7812
КР1021УР1	УПЧИ	TDA3541
KP1021XA1	Микросхема управления ключами для БП	TDA4503
KP1021XA2	Синхропроцессор	NDA2578A
KP1021XA3	Трансдекодер SECAM/PAL	TDA3591
KP1021XA4	Декодер PAL	TDA3562A
КР1051УР1	УПЧИ	TDA4443
КР1051УР3	УПЧ3	TDA2557
KP1051XA8	Узел сопряжения декодера цвета с линией задержки	TDA8442
КР1506ХЛ1	Схема дистанционного передатчика	SAA1250
КР1506ХЛ2	Схема дистанционного приемника	SAA1251
КР1568ХЛ1	Передатчик дистанционного управления	SAA5243
КР1568ХЛ2	Приемник дистанционного управления	CX20106A
KP1628PP1	Энергонезависимая память	MDA2061
KP1628PP2	Энергонезависимая память	MDA2062
KP1853BF01	Микроконтроллер	SAA1293-03
КР1021ПП1	Преобразователь сигналов для видеопроцессора "телетекст"	SAA5030
КР1114ЕУ4	Схема управления импульсным стабилизатором	TL494, IR3MO2
KP1087XA6	Процессор обработки ВЧ-сигнала	TDA4504B
KP1087XA5	Звуковой демодулятор со SCART-переключением и регулируемым выходом	TDA3887
КР1087ЕУ1	Микросхема управления импульсным БП	TDA4605-2
ЭКР1568ВГ2	Декодер телетекста	SAA5243
KP1568BF1	Микроконтроллер	TDA84C640A/019
ЭКР1568PP1	Энергонезависимая память	PCF8582
КР1006ВИ1	Программируемый таймер	NE555, 555, LM555CN-8
К1021УН1	Усилитель НЧ	TDA2611A
K1809BF3	Микроконтроллер	TMS9918A
KP1152XA1	Синхропроцессор кадровой и строчной разверток (функциональный аналог)	HA11235

Содержание

Телевизор АКАI <i>Модель СТ2005E</i>	3
Телевизор FUNAI Модели 14 МК8, 20 МК8, 21 МК8 1	9
Телевизор GOLD STAR (LG) Модель CF-20A80	31
Телевизор JVC Модель C-21Z 4	11
Телевизор PANASONIC Модели TC-2150R/RS, TC-2155R	32
Телевизор SAMSUNG Модели СК3351A, СК5051X/UKX, СК5051AT, СК5314A	'4
Телевизор SHARP <i>Модели 14ВN1, 14ВN1A</i>	39
Телевизор SHARP <i>Модели 20В-SC, CV-2132СК1</i>)4
Телевизор SONY <i>Модель KV-2151К</i>	9
Телевизор SONY <i>Модель KV-X2151К</i>	12
Телевизор SONY <i>Модели KV-2571K, KV-2971K</i>	52
Телевизор SUPRA <i>Модель STV2924 MS</i>	'5
Телевизор TOSHIBA Модели 218 X 8M, 218 X 9S	0
Приложение 1. Шина I ² C 20	19
Приложение 2. Проверка трансформаторов	0
Приложение 3. Проверка ПДУ 21	1
Приложение 4. Намоточные данные разделительного трансформатора строчной развертки (T)	1
Приложение 5. Проверка блоков телевизора (радиоканала) без помощи приборов	1
Приложение 6. Способ локализации неисправных микросхем (процессор, память, декодеры цветности, видеопроцессор и др.) тепловым тренингом . 21	2
Список сокращений	3